




Petwant PWS-142B

Itatókút kutya knak  s macsk knak



Haszn lati  tmutat 

Mielőtt kezdenénk: Karbantartási útmutató

Annak érdekében, hogy kedvence mindig friss és tiszta vízhez jusson, kérjük, tartsa szem előtt ezt a 3 egyszerű teendőt:

Gyakori utántöltés

Tartsa fenn a vízszintet. A szivattyút úgy tervezték, hogy legalább 1 hüvelyk (kb. 2,5 cm) mélységű vízben működjön.

Ha a szivattyú szárazon marad, előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni.

Tisztítsa meg a szivattyút és az itatókutat


Szerelje szét a szivattyút és az itatókutat, majd 2–4 hetente tisztítsa meg őket szappannal és vízzel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szappan a szűrőkbe, mert onnan nem lehet maradéktalanul kiöblíteni.

Cserélje a szűrőket

A szénszűrőt az itatókút tisztításakor, 4 hetente cserélje. A habszűrőt 2 havonta cserélje.


TERMÉKLEÍRÁS

What you have:



TELEPÍTÉS

Helyezze a szivattyút a tartóba, majd a szivacsos szűrőt a szivattyú köré.
Helyezze az aktív szén-szűrőt a szűrőházba, majd zárja le azt.




Áztassa a szűrőt egy tiszta edényben 5 percig.


A szűrőnek az itatókút bekapcsolása előtt teljesen át kell áznia. Ellenkező esetben a víz nem fog megfelelően átáramlani a szűrőn, és túlfolyás történhet.

Ne áztassa a szűrőt a szökőkút tartályában, hogy elkerülje a por lerakódását a felületén.

2. Helyezze vissza a tartály fedelét.



3. Helyezze be a csapot, és csatlakoztassa az áramforráshoz.




HASZNÁLAT



Helyezze az itatókutat oda, ahol kedvence használni fogja. Töltse meg az edényt vízzel úgy, hogy a vízszint és a perem között kb. fél hüvelyk (kb. 1,25 cm) hely maradjon. Győződjön meg róla, hogy a keze, a kábel és a tápegység száraz, majd csatlakoztassa az itatókutat a konnektorba.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Távolítsa el a szivattyú fedelet és a forgólapátot. A kefével és vízzel tisztítsa meg a részeket.



Pump - Szivattyú
Pump Rotor - Forgólapát
Pump cover - Szivattyú fedél

1. Biztonsági okokból mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva a hálózathoz, amikor nem használja.
2. A termék kizárólag beltéri használatra készült.
3. A tápegységet és a kábeldugót tisztítás közben nem szabad vízbe meríteni.
4. A készülék nem működtethető víz nélkül (az automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkező modelleknél ezt figyelmen kívül lehet hagyni).
5. Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog