




PETWANT PWS-166B
Fontána pro psy a kočky



Uživatelský manuál

Než začneme: Pokyny k údržbě

Abyste svému mazlíčkovi zajistili neustálý přísun čerstvé a čisté vody, pamatujte na tyto jednoduché úkony:

- **Doplňujte vodu často:** Udržujte hladinu vody dostatečnou. Čerpadlo je navrženo pro práci ve vodě hluboké alespoň 5 cm (2 palce). Pokud čerpadlo běží nasucho, může se poškodit.
- **Čistěte čerpadlo a fontánu:** Jednou za dva až čtyři týdny fontánu a čerpadlo rozeberte a vyčistěte mýdlem a vodou. Dávejte pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtrů, protože by se z nich nedalo vypláchnout.
- **Vyměňujte filtry:** Uhlíkový filtr vyměňujte každé dva týdny při čištění fontány. Pěnový filtr vyměňujte každé dva měsíce.

Pokyny k instalaci

1. **Vložte filtr s aktivním uhlím do pouzdra filtru a uzavřete jej.**
(Poznámka: Předtím filtr namočte v čisté misce na 5 minut).
2. **Nainstalujte čerpadlo.**
3. **Vraťte zpět kryt.**
4. **Vložte květinu** a připojte napájecí adaptér do zásuvky.

Návod k použití

Umístěte fontánu tam, kde ji váš mazlíček bude používat. Naplňte miskou vodou a ponechte malý prostor mezi hladinou a okrajem. Před zapojením fontány do zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce a že kabel i adaptér jsou suché.

Čištění vodního čerpadla

Aby čerpadlo nadále správně fungovalo a prodloužila se jeho životnost, musí být pravidelně čištěno:

1. Sejměte kryt čerpadla.
2. Sejměte krytku rotoru.
3. Vyjměte rotor.
4. Vyčistěte vnitřek čerpadla a rotor kartáčkem.

Upozornění

- Pokud zařízení nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů jej vypněte a odpojte od napájení.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Napájecí adaptér a zástrčka nesmí být během čištění namočeny.
- Tento výrobek není dovoleno provozovat bez vody.
- Před údržbou nebo čištěním zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz