




**PETWANT PWS-155B**  
**Fontána pro psy a kočky**

**Uživatelský manuál**



## POKYNY K ÚDRŽBĚ

Aby měl váš mazlíček stále čerstvou a čistou vodu, dodržujte tato tři pravidla:

- **Doplňujte vodu často:** Udržujte v pítce dostatek vody. Čerpadlo je navrženo pro práci ve vodě; pokud poběží nasucho, může se poškodit.
- **Čistěte čerpadlo i pítko:** Každé dva až čtyři týdny pítko i čerpadlo rozeberte a umyjte mýdlem a vodou. Dejte pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtrů, protože ho z nich nelze vypláchnout.
- **Vyměňujte filtry:** Uhlíkový filtr měňte každé čtyři týdny při čištění pítka. Pěnový filtr měňte každé dva měsíce.


## POPIS PRODUKTU

- **Water Faucet:** Vodovodní kohoutek
- **Filter Case:** Pouzdro filtru
- **Carbon Filter:** Uhlíkový filtr
- **Pump Holder:** Držák čerpadla
- **Water Pump:** Vodní čerpadlo
- **Sponge:** Houbička

## PRODUCT INTRODUCTION


### 01. Product Diagram

\* please confirm before installing



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- **Krok 1:** Nejprve nainstalujte držák čerpadla.
- **Krok 2:** Vložte čerpadlo do držáku.
- **Krok 3:** Umístěte houbičku kolem čerpadla.
- **Krok 4:** Namočte filtr na 5 minut do vody.
- **Krok 5:** Vložte filtr do pouzdra filtru a uzavřete jej.



## SESTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ

1. **Nasad'te horní kryt:** Nainstalovaný horní kryt umístěte zpět na nádrž s vodou. Dbejte na to, aby kryt správně těsnil.
2. **Nasad'te kohoutek:** Vložte vodovodní kohoutek.
3. **Naplňte a zapojte:** Naplňte misku vodou (nechte cca 1,2 cm volného místa pod okrajem). Ujistěte se, že máte suché ruce i kabel, a zapojte fontánu do zásuvky.

02. Place the installed top cover back to the water tank




NOTE: Carefully put the cover back to form the seal.

03. Insert the water faucet



04. Filled with water then connect with power




## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění (každé 2 týdny) prodlužuje životnost čerpadla a zabraňuje ucpání vodních cest, které může způsobit hluk nebo sníženou kvalitu vody.

### Čištění čerpadla:

- Sejměte kryt čerpadla a vyjměte rotor.
- K čištění jednotlivých částí vodou použijte kartáček.



## UPOZORNĚNÍ

- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napájení.
- Při používání mějte produkt vždy na rovném povrchu.
- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- **Nenechávejte zařízení běžet bez vody.**
- Před údržbou nebo čištěním vždy odpojte napájení.

reededg

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.  
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:

[www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz)

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Servisní středisko a distribuce**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)

reedog