




Petwant PWS-166B



# Poidło

## Zanim zaczniemy: pielęgnacja

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą i czystą wodę na stałe, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach:

### Uzupełniaj często

Utrzymuj poziom wody. Pompa została zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej jednego cala. Jeśli pompa wyschnie, może wystąpić awaria.


### Wyczyść pompę i poidło.

Rozbieraj pompę i fontannę, aby czyścić ją mydłem i wodą co dwa do czterech tygodni. Uważaj, żeby nie dostać mydła do filtrów, bo nie wypłuka się.

### Wymień filtry.


Wymień filtr węglowy co cztery tygodnie podczas czyszczenia fontanny. Wymień filtr piankowy co dwa miesiące.

# Zawartość:



# Instrukcja



- 1** Włóż filtr z węglem aktywnym do węża filtra i zamknij go.





**Namocz filtr w czystej misce na 5 minut.**

Uwagi:

1. Filtr musi być całkowicie przemoczony przed włączeniem fontanny; W przeciwnym razie woda może nie przenikać przez filtr i powodować przepełnienie.
2. Nie mocz filtra w zbiorniku poidła, aby uniknąć kurzu na powierzchni.




## 2 Zainstaluj pompę.



Zamontuj pompę.


### 3 Załóż pokrywę.




Odłóż pokrywę, aby utworzyć uszczelkę.

**4**

**Zamontuj kranik w kształcie kwiatka.**




**Zamontuj kranik**



Podłącz zasilanie

# Instrukcje




Umieść poidło tam, gdzie Twój pupil będzie jej używał. Napełnij miskę wodą, zostawiając pół całej przestrzeni między wodą a krawędzią. Upewnij się, że masz suche ręce, kabel i zasilacz, a potem podłącz poidło do gniazdka.

**Dbaj o zdrowie i szczęście!**

# Czyszczenie pompy wody

In order to ensure that the water pump can continue to operate normal maintain its service life, the water pump must be cleaned regularly.

1. Zdejmij pokrywę pompy
2. Zdejmij pokrywę wirnika.
3. Zdejmij wirnik
4. Wyczyść wnętrze pompy wodnej i wirnika szczotką.




Korpus pompy




Wirnik



Pokrywa wirnika



Pokrywa pompy



## Ostrzeżenia

1. Pamiętaj, aby wyłączyć i odłączyć zasilanie dla bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Ten produkt nie może działać bez wody.
5. Proszę odłączyć zasilanie przed konserwacją i czyszczeniem maszyny.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +420 224 444 443  
Fax: +420 224 444 443