



Fig 1

PŘENOSNÝ HALOGENOVÝ SVĚTLOMET 400W (500W) POWLI023

1 OBLAST POUŽITÍ

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.

2 VAROVÁNÍ

- Nikdy se nesnažte měnit způsob zapojení vodičů stanovený profesionály.
- Osvětlovací těleso je třeba upevnit na stojan svisle tak, aby se podélná osa neodkláněla od základové desky o více než $\pm 4^\circ$.
- Při otevřeném předním skleněném krytu odpojte zástrčku od sítě a řiďte se pokyny pro postup k dalšímu kroku.
- Lampu nestavte blíže než 1 m od jakéhokoliv předmětu.
- Je-li skleněný kryt poškozen, před použitím lampy jej vyměňte.
- Je-li vnější pružný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, vyměňuje ji výhradně výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečné situaci.

3 SPECIFICATION

Type	POWLI023
Výkon	400W (500W)
Napětí / frekvence	220 V~50Hz
Typ žárovky	halogenová trubka Tungsten
Držák žárovky	R7s
Životnost žárovky	1000 hodin
Materiál přední části světlometu	tvrzené sklo
Stupeň krytí	IP44

4 MONTÁŽ LAMPY NA STOJAN

- Nejprve odšroubujte černý křídlový šroub (C).
- Nasuňte trubkový podstavec tvaru G (D) do svorky z černého kovu v držáku lampy.
- Namontujte křídlový šroub štěrbínou ve svorce z černého kovu.
- Povoláním křídlového šroubu (C) můžete lampu naklánět do požadovaného úhlu.
- Lampu zajistíte v konkrétní poloze utažením křídlového šroubu.

5 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU

- Jednoduše připojte kabelovou zástrčku (E) do zásuvky.

6 NASAZOVÁNÍ A VÝMĚNA HALOGENOVÉ TRUBKY

- Před nasazováním žárovky lampu vypněte.
- Odstraňte šroub (A) nahoře na lampě a otevřete kryt.
- Zasuňte žárovku (B) mezi oba hroty. Ujistěte se, že jsou hroty vystředěny na kovové výstupky žárovky, nikoliv na keramické pouzdro.
- Abyste předešli předčasnému vyhoření žárovky, je zásadně důležité nedotýkat se žárovky holými prsty. V případě potřeby žárovku vyčistěte denaturovaným lihem.
- Jemně kryt zavřete a vraťte šroub na místo. Nikdy šroub krytu příliš neutahujte.

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí. Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace vám sdělí místní správa nebo prodejce.