



Fig 1

# **PŘENOSNÝ HALOGENOVÝ SVĚTLOMET 400W (500W) POWLI025**

## **1 OBLAST POUŽITÍ**

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.

## **2 VAROVÁNÍ**

- Nikdy se nesnažte měnit způsob zapojení vodičů stanovený profesionály.
- Osvětlovací těleso je třeba upevnit na stojan svisle tak, aby se podélná osa neodkláněla od základové desky o více než  $\pm 4^\circ$ .
- Při otevřeném předním skleněném krytu odpojte zástrčku od sítě a řiďte se pokyny pro postup k dalšímu kroku.
- Lampu nestavte blíže než 1 m od jakéhokoliv předmětu.
- Je-li skleněný kryt poškozen, před použitím lampy jej vyměňte.
- Je-li vnější pružný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, vyměňte ji výhradně výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečné situaci.

## **3 SPECIFICATION**

Type	POWLI025
Výkon	400W (500W)
Napětí / frekvence	220 V~50Hz
Typ žárovky	halogenová trubka Tungsten
Držák žárovky	R7s
Životnost žárovky	1000 hodin
Materiál přední části světlometu	tvrzené sklo
Stupeň krytí	IP44

## **4 MONTÁŽ LAMPY NA TROJNOŽKU**

- Nejprve povolte křídlovou matici na trojnožce (E) a složte nohy trojnožky. Ujistěte se, že trojnožka stojí stabilně a křídlovou matici znovu utáhněte.
- Nyní ohněte šrouby stojanové tyče (D) doleva tak, aby se povolily, a vytáhněte stojan do požadované výšky. Ohněte šrouby zpátky doprava, abyste tyč zajistili a neskouzla dolů.

- Odšroubujte středovou křídlovou matici (C) a nasadte lampu na vrchol tyče. Lampu zajistěte připevněním k trojnožce pomocí křídlové matice středovým otvorem v opěrném rámu. Pevně utáhněte.

## 5 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU

- Jednoduše připojte kabelovou zástrčku (E) do zásuvky.

## 6 NASAZOVÁNÍ A VÝMĚNA HALOGENOVÉ TRUBKY

- Před nasazováním žárovky lampu vypněte.
- Odstraňte šroub (A) nahoře na lampě a otevřete kryt.
- Zasuňte žárovku (B) mezi oba hroty. Ujistěte se, že jsou hroty vystředěny na kovové výstupky žárovky, nikoliv na keramické pouzdro.
- Abyste předešli předčasnému vyhoření žárovky, je zásadně důležité nedotýkat se žárovky holými prsty. V případě potřeby žárovku vyčistěte denaturovaným lihem.
- Jemně kryt zavřete a vraťte šroub na místo. Nikdy šroub krytu příliš neutahujte.

## 7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí. Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace vám sdělí místní správa nebo prodejce.