

Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4

ÚSPORNÝ SVĚTLOMET 32W POWLI120

1 OBLAST POUŽITÍ

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovních a dílně.

2 VAROVÁNÍ

- Světlomet se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
- Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.

3 SPECIFICATION

Type	POWLI120
Výkon	32W
Napětí / frekvence	220 V~50Hz
Typ žárovky	PL 3U
Držák žárovky	P4G01
Životnost žárovky	>8000 hodin
Materiál přední části světlometu	tvrzené sklo
Stupeň krytí	IP44

4 SESTAVENÍ SVĚTLOMETU

- Před montáží úsporného světlometu se ujistěte, že je zařízení odpojeno od sítě.
- Světlomet musí stát alespoň metr od oblasti, kterou si přejete osvětlit (jak je patrné z obr. 3).
- Světlomet nelze nastavit tak, aby svítil dolů.
- Na běžné hořlavé povrchy se světlomet připevňuje v souladu s pokyny na (obr.2).
- Projektor nemontujte na strop.

5 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU

- Jednoduše připojte kabelovou zástrčku do zásuvky.

6 NASAZOVÁNÍ A VÝMĚNA ÚSPORNÉ ŽÁROVKY

- Když bude třeba vyměnit úspornou žárovku, vypněte před otevřením krytu lampu a odpojte ji od sítě.
- Jemně vsuňte úspornou žárovku do držáku.

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.

Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace vám sdělí místní správa nebo prodejce.