


8890611

extol[®]
PREMIUM



position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	Hole Circlip Φ32	Pojistný kroužek	1	
2	Spindle	hřídel	1	
3	Tapping Screw ST4X48	šroub	2	
4	Oil Seal	olejové těsnění	1	
5	Bearing 6002RS	ložisko	1	
6	Gearbox	převodové pouzdro	1	
7	Bearing 626Z	ložisko	1	
8	Drive Shaft	hřídel	1	
9	Drive Gear	převod	1	
10	Shaft Circlip Φ8	podložka	1	
11	Bearing 606Z	ložisko	1	
12	Bearing Supporter	pouzdro na ložiska	1	
13	Key	klínek	1	
14	Gear	převod	1	
15	Shaft Circlip Φ13	podložka	1	
16	Bearing 627RS	ložisko	2	
17	Pin Φ3	klínek	2	
18	Paper Washer	podložka	1	
19	Tapping Screw ST4X45	šroub	2	
20	Bearing 607Z	ložisko	2	
21	Transmission Shaft	hřídel	1	
22	Transmission Gear	převod	1	
23	Shaft Circlip Φ12	podložka	1	
24	Iron Handle	kovové držadlo	1	
25	Handle Sleeve	madlo rukojeti	1	
26	Split Pin	závlačka	1	
27	O ring	těsnění	1	
28	Washer	podložka	2	
29	Socket Head Screw M6X20	šroub	2	
30	Hex Wrench M5	imbusový klíč	1	
31	Spanner 22	klíč	1	
32	Spanner 19	klíč	1	
33	Paddle	metla	1	
34	Bearing 609RS	ložisko	1	
35	Rotor	rotor	1	
36	Insulationg cober	izolační vložka	1	
37	Fan Guide	kryt ventilátoru	1	
38	Tapping Screw ST4X65	šroub	2	
39	Stator	stator	1	
40	Spring washer	pružinová podložka	2	
41	Brush Cap	kryt uhlíku	2	
42	Carbon Brush	uhlík	2	
43	Brush Holder	držák uhlíku	2	
44	Rear Cover	zadní kryt	1	
45	Tapping Screw ST4X14	šroub	8	
46	Housing	šasi	1	
47	Switch	spínač	1	
48	Capacitance	kondenzátor	1	
49	Housing Handle	Kryt rukojeti	1	
50	Cable Clip	příchytka kabelu	1	
51	Cable Armor	průchodka kabelu	1	
52	Cable	Kabel	1	
53	Chuck	sklíčidlová hlava	1	