

Popis výrobku a použití

Groomer

Groomer je určen k pravidelné, časté a šetrné péči o trávník. Zatímco vřetena se spodním nožem sečou trávník v horizontální rovině, groomer naopak trávník prořezává vertikálně. Zkracuje jeho odnože - horizontálně rostoucí stébla a zbavuje trávník plsti. Díky tomu jsou rostlinky stimulovány k dalšímu růstu. Pravidelným používáním groomeru tedy docílíte rovnoměrně rostoucího, hustějšího a homogenního trávníku. Díky úzkým a velmi blízko sebe posazeným nožům je použití groomeru pro trávník velmi šetrné a nelze ho zaměňovat s vertikutací.

Protože je grooming pro trávník šetrným zásahem, můžete tuto kazetu používat klidně každý týden. Nože groomeru by se měly pouze velmi jemně dotýkat půdy trávníku. Hloubka by měla být 0 - 1 mm. Groomer by měl pracovat při maximálních otáčkách stroje. U Edwina zvyšte výkon pomocí páky plynu na řídkách. U Electry použijte regenerační mód.

Nože groomeru podléhají běžnému opotřebení a lze je po nadměrném opotřebení a ztrátě své funkce vyměnit za nové.

Technické specifikace:

Groomer

Model: 45 a 55 cm

Šíře záběru: 450 a 550 mm

Počet nožů: 34 a 42

Maximální konstrukční pracovní hloubka: 2 a 2 mm

Maximální přípustná pracovní hloubka: 1 a 1 mm



Swardman, s.r.o., Šardice 862, 696 13 Šardice