

Vákuový čistič zanesených pórov



Model č.: XN-8030

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Informácie pre používateľov

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa oboznámili s tým, na čo je tento výrobok určený a čo potrebujete vedieť. Výrobok vždy používajte podľa týchto pokynov. Predídete tak možnému poškodeniu výrobku a zraneniu osôb. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

Základné informácie o produkte

Tento vákuový čistič pórov je kozmetický nástroj s funkciou mikrodermabrázie. Čistí póry a zbavuje pleť kožného mazu a iných nečistôt. Tento prenosný kozmetický pomocník je vybavený 4 vymeniteľnými nasávacími hlavicami (peeling tváre, napínanie pleti, čistenie pórov, odstraňovanie čiernych bodiek a akné, odstraňovanie vrások). Vysávač pórov Kilpor 2.0 ponúka 5 úrovní intenzity sania, aby vyhovel potrebám každého používateľa.

Technické špecifikácie

Číslo modelu: XN-8030

Rozmery výrobku: 180*40*39

mm Prikon: 0,7 W

Vstupné napätie: DC 5 V

Menovitý prúd: ≤500 mA

Kapacita batérie: 1000 mA

Čas nabíjania: približne 90 minút

Prevádzkový čas: približne 2,5 hodiny

Balenie obsahuje:

- 1x hlavná jednotka
- 4x multifunkčné hlavy (1x veľká kruhová hlava, 1x malá kruhová hlava, 1x eliptická hlava, 1x hlava s odsávacou sondou)
- 1x balenie hubiek a gumových krúžkov
- 1x nabíjací kábel USB
- 1x používateľská príručka



Informácie o komponentoch



1. Vymeniteľná hlava
2. Prepínač výkonu (5 úrovní intenzity)
3. LED indikátor nabíjania
4. Nabíjací vstup



Ak chcete spotrebič nabíjať, pripojte kábel USB k nabíjačke (nie je súčasťou dodávky) alebo k počítaču. Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka LED.

Informácie o hlavách

Štyri rôzne hlavy



Skráľite svoju pokožku pomocou mikrokryštálov

Hlavica s mikrokryštalickými časticami je určená na čistenie pokožky a odstraňovanie odumretej kože.

Veľká kruhová hlava (intenzívne odsávanie)

Táto hlavica s výkonným odsávaním je určená na odstraňovanie mikrokomedónov, kožného mazu, zvyškov kozmetiky atď. Ľudia s citlivou alebo tenkou pokožkou by však mali byť pri používaní tejto hlavy opatrní. Táto hlava by sa mala používať raz týždenne počas piatich minút v závislosti od stavu pokožky.



Malá kruhová hlavica (mierne odsávanie)

Táto hlavica je určená na odstraňovanie mikrokomedónov, kožného mazu, púdry, zvyškov kozmetiky atď. Je vhodný pre citlivú pokožku, pretože sací výkon je pomerne mierny.

Eliptická hlava (mierne odsávanie)

Táto malá eliptická hlavica je určená na každodennú starostlivosť o pokožku. Na krátku chvíľu priložte hlavicu na vrásky okolo očí a úst a potom ju opäť odsuňte od pokožky. Tento postup opakujte, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Môžete ním tiež pohybovať hore a dole, aby ste zdvihli pokožku.



VAROVANIE

1. Pred manipuláciou s výrobkom sa uistite, že vaša tvár a ruky sú úplne suché. Ak sa do zariadenia dostane akákoľvek kvapalina, zariadenie sa poškodí.
2. Uistite sa, že je filtračná špongia správne vložená do filtračného pohára, že je suchá a že v nej nie je voda alebo iná tekutina. Ak je vaša pokožka vlhká alebo mokrá, dôkladne ju osušte. V opačnom prípade by sa do čerpadla mohli dostať nečistoty, voda alebo iná kvapalina, ktoré by mohli zariadenie upchať a spôsobiť jeho nesprávnu činnosť.
3. Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
4. Tento spotrebič nie je určený na použitie na plochách, na ktorých sa pracovalo alebo ktoré sú zjazvené. Rovnako sa neodporúča používať tento výrobok tehotným ženám alebo ľuďom trpiacim srdcovými ochoreniami.
5. Upozornenie: Chráňte výrobok pred kontaktom s vodou a neumývajte ho.
6. Pri používaní tohto výrobku nenoste náhrdelníky, náušnice ani iné šperky. Náhrdelníky, náušnice a akékoľvek iné šperky by ste mali pred použitím výrobku odložiť.
7. Ak počas používania tohto produktu pocítite bolesť, okamžite ho prestaňte používať.
8. Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadna časť tohto výrobku by sa nemala používať na lekárske poradenstvo, lekársku diagnózu alebo liečbu.
9. Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by sa používať v sprche alebo na iných miestach s veľkým množstvom vody. Zariadenie neponárajte do vody.
10. Tento výrobok neskladujte v kúpeľni alebo v inej miestnosti s vysokou vlhkosťou.
11. Tento výrobok neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.
12. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti. Výrobok neskladujte na miestach, kam majú prístup deti.
13. Nepoužívajte výrobok na podráždenú pokožku. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, prestaňte výrobok používať.
14. Pri manipulácii so zariadením v blízkosti očí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
15. Tento prístroj je určený len na domáce použitie na sušenie.
16. Výrobok nikdy nepoužívajte bez nasadenej nasávacej hlavice na nasávacej hubici.
17. Pravidelne odstraňujte prach, žmolky, vlasy a iné nečistoty, ktoré môžu výrazne znížiť sací výkon alebo celkovú funkčnosť prístroja.
18. Ak výrobok nepoužívate, uchovávajte ho v chlade a suchu.
19. Ak spotrebič nefunguje tak, ako má, spadol na zem, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho.
20. Tento spotrebič by nemal byť nikdy zapnutý počas čistenia, výmeny príslušenstva alebo keď sa nepoužíva.
21. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok riadne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.

Inštalácia kozmetickej sondy

Vložte filtračnú hubku do filtračného pohára (pozri obrázky):



Najprv odstráňte odsávaciu hlavu. Uchopte hlavu a otočte ňou v smere hodinových ručičiek.

Teraz uchopte uzáver trysky, otočte ním v smere hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite.

Vyberte starú filtračnú hubku z filtračnej nádoby a vložte novú.

Uistite sa, že je filtračná špongia dobre usadená v pohári. Nasadte uzáver trysky späť na trysku (otočte uzáverom v smere hodinových ručičiek).

Teraz môžete nasadiť nasávaciu hlavu späť na miesto. Uchopte hlavu a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne späť do trysky.

Ak je silikónový krúžok poškodený alebo je filtračná špongia znečistená, vymeňte požadovaný diel za nový (pozri pokyny vyššie).

Predtým, ako začnete

Poznámka: Je veľmi dôležité, aby ste výrobok používali správnym spôsobom!

Pred použitím výrobku by sa mali póry "otvoriť" horúcou vodou (najlepšie priložením horúceho uteráka na niekoľko minút), aby sa nečistoty dali ľahko vysať.

- Pred použitím prípravku naneste na pokožku horúci uterák alebo gél/krém na odstránenie čiernych bodiek na päť minút, aby ste najprv uvoľnili póry. úplne otvoriť. Tým sa zabezpečí najlepší možný výkon zariadenia.

- Po horúcom kúpeli alebo cvičení sa uistite, že póry nie sú upchaté a udržujte si tvár dostatočne vlhkú.

- Pomaly pohybujte zariadením po pokožke. Nezdržujte sa na jednom mieste dlhší čas, aby ste si neporanili pokožku. Prístroj dokáže odsávať kožný maz, mikrokomedóny, akné a čierne bodky, ktoré nie sú usadené príliš hlboko v pokožke.

Ak sú čierne bodky hlboko usadené, odporúčame používať tento výrobok spolu s pleťovým mliekom.

- Starostlivosť o pleť môžete podporiť používaním pleťového tonika alebo studenou vodou na zmenšenie veľkosti pórov.





KROK 1: Odstráňte make-up a vyčistite si tvár.

KROK 2: Naparte si tvár teplým uterákom alebo napařovačom, aby sa vám otvorili póry.

KROK 3: Naneste na pokožku pleťovú vodu, aby ste uvoľnili čierne bodky.

KROK 4: Vyberte si jednu zo štyroch sacích hlavíc podľa svojich potrieb. Začnite s najnižším stupňom sacieho výkonu.

KROK 5: Pohybujte hlavicou nad pórmí tam a späť konštantnou rýchlosťou. Pohybujte sa pomaly a nezostávajte dlho na jednom mieste, aby ste si neporanili pokožku. Zariadenie netlačte na pokožku ani ním nepohybujte vo zvislej polohe. Nezostávajte na jednom mieste dlhšie ako tri sekundy, inak vám na pokožke zostanú červené stopy a modriny.

KROK 6: Po vyčistení tváre naneste na ošetrované póry ľadový uterák, studenú vodu alebo esenciu na starostlivosť o pleť. Po očistení použite masku na tvár, aby ste čo najviac stiahli póry.

Ako vybrať správnu úroveň sacieho výkonu?

Vysávač je určený pre rôzne typy pokožky.

Úrovně 1 a 2 (mierne odsávanie) sú vhodné pre citlivú a suchú pokožku. Prístroj použite prvýkrát s kozmetickou sondou. Úroveň 3 (stredná úroveň odsávania) je vhodná pre neutrálnu pokožku.

Úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania) je určená pre mastnú pleť. Úroveň 5 (najsilnejšia úroveň odsávania) je určená pre zmiešanú pleť s veľkými pórmí.

Ak raz stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 1 (mierna úroveň odsávania). Ak dvakrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 2 (mierna úroveň odsávania). Ak trikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 3 (stredná úroveň odsávania). Ak štyrikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania). Ak päťkrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 5 (najvyššia úroveň odsávania). Ak šesťkrát stlačíte tlačidlo napájania, jednotka sa vypne.

Dermaabrázia pokožky tváre

1. Očistite pokožku tváre mikrokryštálovou sondou a potom ju osušte.
2. Začnite od línie čeluste a pohybujte zariadením zdola nahor
3. Umiestnite zariadenie na tvár a pohybujte ním od stredy do oboch strán.
4. Umiestnite zariadenie na čelo a pohybujte ním od stredy k spodnej časti.
5. Umiestnite zariadenie do zóny 1 a pohybujte ním zdola nahor.

Zbavte sa mikrokomedónov, kožného oleja, zvyškov kozmetiky a iných nečistôt

- 1) Použite veľkú alebo malú sondu (vyberte si nástavec podľa stavu vašej pokožky).
- 2) Priložte otvor sondy k oblasti kože, ktorú chcete ošetriť, a potom začnite sondou pohybovať jedným smerom. Nepohybujte ním tam a späť, ani ho nepoužívajte príliš dlho.



Starostlivosť o jemné vrásky

- 1.) Používanie eliptickej hlavy
- 2.) Podľa potreby upravte sací výkon, aby ste mohli prístrojom ošetriť kútiky očí, nosa, úst a iné časti tváre.
- 3.) Priložte hlavicu na vybranú oblasť tváre na niekoľko sekúnd a potom ju opäť odsuňte od pokožky.

Tento postup opakujte 5 minút.

Poznámky:

- Nezabúdajte na pohyb zariadenia; nezostávajú príliš dlho na jednom mieste.
- Pred použitím výrobku najprv na pokožku na päť minút priložte horúci uterák alebo gél/krém na odstránenie čiernych bodiek, aby sa póry úplne otvorili. Tým sa zabezpečí najlepší možný výkon zariadenia.

UPOZORNENIE: Neodsávajte nečistoty len z jedného miesta, pretože pokožka môže sčervenáť alebo sfialovieť. Ak je fialová alebo opuchnutá, okamžite prestaňte výrobok používať. Pripravte si studený obklad a potom horúci obklad, prípadne nasledujúci deň navštívte lekára.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE: Nikdy nezostávajú na jednom mieste dlhší čas. Na jednom mieste ho používajte najviac tri sekundy. Prístroj nepoužívajte na pokožke vo vertikálnej polohe. Vždy ho posúvajte dopredu alebo dozadu, aby ste zabránili začervenaniu a podráždeniu pokožky.



Údržba

Po každom použití opláchnite odsávaciu hlavu teplou vodou. Nechajte odsávaciu hlavu vyschnúť. Hlavnú jednotku nečistite vodou - nie je vodotesná. Môžete ho čistiť mäkkou vlhkou handričkou.

UŽITOČNÉ TIPY

- Po použití čistiaceho prípravku nezabudnite na ošetrenú pokožku naniest' hydratačný krém.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky na tvár ani exfoliačné prípravky pred alebo po použití výrobku.
- Pri používaní vákuového čističa pórov nevyvíjajte na pokožku nadmerný tlak. Jeho sací výkon je dostatočný na účinné čistenie pórov.

Mierne začervenanie pokožky je úplne normálne a po krátkom čase zmizne.

POZNÁMKA: Vákuový čistič pórov sa môže používať raz týždenne na suchú pleť. Na mastnú a zmiešanú pleť sa môže používať dvakrát týždenne. Nepoužívajte výrobok dlhšie ako päť minút denne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či je odsávacia hlava správne nainštalovaná a či nie je potrebné vyčistiť niektorý z komponentov.
- Ak spotrebič pracuje pomaly, vyčistite odsávaciu hlavu a nabite výrobok.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu výrobku



Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa v Európskej únii nemal vyhazovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom, tento výrobok sa musí likvidovať vhodným spôsobom, ktorý podporuje opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, využite zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Maloobchodník môže výrobok prevziať a odovzdať ho na ekologickú recykláciu.



Táto značka je vyhlásením výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov Európskej únie.