

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Noemi

Loveo

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Určeno pro ženy

Hmotnost: 155g

Napětí: 3,7V

Hlučnost: < 49dB

Typ baterie: Li-ion

Stupně intenzity: 3

Pulsní módy: 10 Tri-band sensor
frekvence vibrací

Výdrž baterie: 3 hodiny


Voděodolnost: odolné proti stříkající vodě

Použité materiály: silikon + ABS

Velikost: 220mm (L) * 40mm (W)
* 40mm (H)

POPIS PRODUKTU

Tento vibrátor posílí Váš intimní zážitek svým efektem přírazného pohybu. Moderně - futuristický vzhled kopíruje tvary ženského těla a umožňuje tak velmi komfortní použití. Netradiční design výrobku podněcuje hravost a vzrušení. Magneticky řešené připojení nabíječky je nejen pohodlné, ale také dobře vodotěsné. Ergonomické ovládání ušetří Váš čas. Napájení velkokapacitní baterií umožňuje dlouhotrvající rozkoš. Zdravotně nezávadný silikon je pro vibrátor perfektním materiálem – je bezpečný, jemný a realistický.



- ♥ Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko po dobu tří sekund.
- ♥ Pro vibraci horního motoru stisknete , stisknete vždy jednou pro jeden typ pulsního módu (vibrační frekvence). Celkově je k dispozici 10 pulsních módů.
- ♥ Pro vibraci motoru v rukojeti stisknete tlačítko . Stisknete opět vždy jednou pro jeden typ pulsního módu. K dispozici je celkově 10 pulsních módů.
- ♥ Pro aktivování tepelného senzoru stisknete po dobu tří sekund. Čím hlouběji přístroj zavedete, tím silnější budou vibrace. Pro vypnutí tepelného senzoru stisknete tlačítko po dobu tří sekund.
- ♥ Stisknutím tlačítka po dobu tří sekund, přístroj úplně vypnete.

NABÍJENÍ

Připojení nabíjecího kabelu je řešeno magneticky. Kabel připojíte jednoduše přiložením kulaté koncovky kabelu ke dvěma magnetkám, které jsou umístěny ve spodní části rukojeti vibrátoru. Je-li přístroj připojen správně a skutečně se nabíjí, ovládací panel bliká.

SLUŽBY

V případě jakéhokoliv problému nebo poruchy přístroje nás prosím obratem kontaktujte. Pokusíme se co nejrychleji problém vyřešit k Vaší spokojenosti, vibrátor ale prosím sami nerozebírejte ani neopravujte. Za opravu rozebraného přístroje nemůžeme nést zodpovědnost.

Pro další informace navštivte
www.loveo.cz



ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- ♥ Vibrátor vždy před každým použitím i po něm důkladně omyjte, nejlépe teplou vodou a mýdlem, speciálním čisticím prostředkem, desinfekcí nebo prostředkem s 75% obsahem alkoholu. Odmáčení nebo dlouhé omývání nedoporučujeme.
- ♥ Nechte volně oschnout, nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- ♥ Vibrátor skladujte v bezprašném prostředí, neukládejte ho do těsné blízkosti výrobků z jiných materiálů.

BEZPEČNOST POUŽITÍ

- ♥ Abyste se vyhnula zdravotním problémům, vibrátor nikomu nepůjčujte.
- ♥ Pokud je Vám použití vibrátoru nepříjemné, výrobek vypněte a přestaňte používat.
- ♥ Pro předejítí vážnému poranění doporučujeme v případě análního použití aplikovat dostatečné množství lubrikantu.

♥ Pokud je povrch výrobku poškozený nebo má ostré hrany, výrobek bez prodlení přestaňte používat.

♥ Ukládejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

- ♥ Před použitím nabijte baterii.
- ♥ Před použitím vibrátoru desinfikujte antibakteriálním mýdlem nebo horkou vodou.
- ♥ Nepoužívejte masážní oleje nebo kosmetické krémy jako lubrikanty, pro čištění nepoužívejte přípravky s benzinem nebo acetonem.
- ♥ Vibrátor nesmí přijít do kontaktu se silikonovými lubrikanty, pokud se tak stane, může dojít k nevratnému poškození povrchu.

Loveo

WWW.LOVEO.CZ