



THE RABBIT

EN: Important Information Read First
SP: Información importante lea primero
FR: Informations importantes à lire en premier
DE: Belangrijke informatie Lees eerst
PT: Informações importantes, leia primeiro

THE RABBIT

RYCHLÝ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ • Důležité informace čtěte před prvním použitím

THE RABBIT

RYCHLÝ NÁVOD

Vítejte ve světě Illumination by Paradise! The Rabbit je osobní pomůcka, která spojuje pohodlí, hravost a chytré funkce. Je vyrobena z materiálů bezpečných pro tělo a její tvar je navržen pro snadné a intuitivní používání.

Tento návod vás provede nabíjením, ovládáním, čištěním a používáním aplikace. Před prvním použitím si jej celý přečtěte.

Před prvním použitím

- Pomůcku důkladně očistěte a plně nabijte.
- Zkontrolujte, že použitý USB adaptér odpovídá požadovanému napětí a proudu. Adaptér není součástí balení.
- Nabíjecí kabel ani adaptér neponořujte do vody.
- Baterii není nutné před dalším nabíjením zcela vybit.
- Pro zachování její kondice pomůcku pravidelně dobíjejte, i když ji delší dobu nepoužíváte.

Vodotěsnost IPX7: Pomůcka je chráněna při dočasném ponoření do vody do hloubky 1 m po dobu nejvýše 30 minut. Pod vodou se může zkrátit dosah Bluetooth.

NABÍJENÍ

- Blikající kontrolka: pomůcka se nabíjí.
- Trvale svítící kontrolka: baterie je plně nabitá.

Přiložte kovové kontakty nabíjecího kabelu ke kontaktům na pomůcce. USB adaptér není součástí balení.



WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

ČIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST

Pomůcku čistěte před každým použitím i po něm. Omyjte ji teplou vodou a jemným antibakteriálním mýdlem nebo čistícím erotických pomůcek. Důkladně opláchněte a osušte měkkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Před uložením nebo nabíjením musí být pomůcka i nabíjecí kontakty zcela suché. Pravidelně kontrolujte povrch a nabíjecí části. Pokud objevíte prasklinu, poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte pomůcku používat.

Nevystavujte výrobek ani baterii teplotám nad 60 °C. Pomůcku neotvírejte, nemačkejte ani neupravujte její vnitřní součásti.

Před použitím odstraňte z oblasti kontaktu piercingy a šperky. Při sdílení použijte ochrannou bariéru a pomůcku mezi uživateli důkladně vyčistěte.

Použití: Pomůcka je určena pro vaginální a vnější stimulaci. Na zaváděcí část naneste dostatek lubrikačního gelu na vodní bázi a zavádějte pomalu. Nepoužívejte silikonový lubrikant ani znečišťující přípravky. Pomůcka není určena k análnímu zavedení.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

OVLÁDÁNÍ

HLAVNÍ TLAČÍTKO

TLAČÍTKO PROGRAMŮ

TLAČÍTKO INTENZITY

TLAČÍTKO LED

HLAVNÍ: Podržetím na 2 sekundy pomůcku zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím při zapnuté pomůcce přepínáte mezi 3 uloženými profily.

PROGRAMY: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 7 vibračními programy.

INTENZITA: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 5 úrovněmi. Podržetím nastavujete jas LED. Po dosažení maxima začne jas klesat; uvolněním se hodnota uloží.

LED: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 8 světelnými profily.

Po nabití může ZÁBAVA ZAČÍT!



APLIKACE iToys

Připojení
1. Stáhněte aplikaci iToys z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth a aplikaci povolte vyhledávání zařízení.
3. Zvolte Connect a zadejte kód produktu 520197.
4. Po připojení se vpravo nahoře zobrazí logo Paradise a stav baterie.

Customize - vlastní nastavení
• Vibration Mode: upravte sílu a vyberte z 9 vibračních programů.
• Lighting Effect: zapnutí/vypnutí LED, jas a 9 barevných efektů; funkcí Select Color nastavíte stálou barvu.
• Memory: uložte kombinaci programu, intenzity, barvy a jasu do 3 paměťových profilů. Profily zůstávají v pomůcce a lze je spustit i bez telefonu.

Mezi uloženými profily přepínáte krátkým stisknutím hlavního tlačítka.

REŽIMY APLIKACE

Music Mode
Vibrace, rytmus a síla reagují na hudbu uloženou v telefonu.

Sound Mode
Vibrace reagují na okolní zvuky. Citlivost mikrofону lze upravit v aplikaci; režim spustíte ikonou mikrofónu.

Immersion Mode
Pohybem prstu po ovládací ploše měníte intenzitu: nahoru ji snižujete, dolů zvyšujete.

Shake Mode
Vibrace ovládáte nakláněním nebo třesením telefonu.

Remote Mode
Oba uživatelé zvolí Remote. Osoba s pomůckou vybere Create Room a sdílí ID místnosti. Partner zvolí Join Room a zadá kód. Oba telefony musí být připojené k internetu.

Cestovní zámek
Současně podržte hlavní tlačítko a tlačítko LED, dokud pomůcka 3x nezabliká. Stejným postupem zámek vypnete.

STAŽENÍ APLIKACE

Naskenujte odpovídající QR kód a stáhněte verzi pro svůj telefon.
BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.



PRODUCT CODE

KÓD PRODUKTU
520197