



Čisticí systém kartušových filtrů Estelle

ODPOVĚDI

1. Jak Estelle funguje?

Umístěte filtr se správným adaptérem na závit šroubu a začněte na dně. Připojte hadici a otevřete kohoutek. Když filtr dosáhl vrcholu, otočte kohoutek s odtokem vody o 180°. Toto zapříčiní že filtr klesne dolů a poskytne ji její druhé a poslední čištění. Když filtr dosáhne dna, je připravený pro použití ve vířivce.

2. Je Estelle vhodný pro můj filtr?

Estelle je vhodný pro všechny lamelové filtry v rámci následujících rozměrů:

- vnitřní průměr (průměr otvoru) je 3–8 cm (obr. 1)
- vnější průměr (vně lamel) 10–25 cm (obr. 2)
- maximální výška 36 cm (když je filtr otevřený na vrchu a na dně), 30 cm (když je filtr pouze otevřený na dně (obr. 3)



obr. 1



obr. 2



obr. 3

3. Jaký adaptér mám použít?

a) Zelený adaptér se třemi stupni (obr. 4)

Tento adaptér potřebujete vždy a otočte jej jako první dolů přes závit šroubu. (obr. 5)



obr. 4



obr. 5

b) Žluté a oranžové adaptéry

- malý žlutý adaptér je určen pro filtry s malým otvorem v horní části a malým šroubovacím závitem (obr. 6 a 7)
- velký žlutý adaptér je určen pro filtry s velkým otvorem ve spodní části a malým šroubovacím závitem (bez fotografii)
- oranžový adaptér je určen pro filtry s malým otvorem ve spodní části a širokým šroubovacím závitem (obr. 8 a 9)



obr. 6



obr. 7



obr. 8



obr. 9

c. Adaptér se zelenými klapkami (obr. 10)

Tento adaptér je určen pro filtry bez závitu.

Podívejte se na instruktážní video

„Jak to funguje“ https://www.youtube.com/watch?v=m43wx_WKzPk&t=2s



obr. 10

4. Jaký je správný tlak vody?

Tlak vody může kolísat v závislosti na připojení. Správný tlak vody musíte posoudit sami. Při správném tlaku vody:

- filtr se otočí
- filtr se vyčistí zevnitř i zvenku
- Estelle zůstane stabilní

Podívejte se na instruktážní video

„Jak to funguje“ https://www.youtube.com/watch?v=m43wx_WKzPk&t=2s

5. Jaká je správná pozice?

Směr chrliče určíte otáčením zeleného knoflíku.

Nahoru a dolů

- pokud je výtoková trubice otočena doprava, filtr půjde nahoru
- pokud je výtoková trubice otočena doleva, filtr půjde dolů

Uvnitř a vně

- když je výtoková trubice více v poloze 9 hodin nebo 3 hodiny, soustředí se na vnější stranu
- když je výtoková trubice v poloze 12 hodin, je soustředěna dovnitř

6. Moje filtry se zasekly v expanderu. Co mám dělat?

Existují dvě možné příčiny:

Zelený adaptér se 2 kroužky nebyl nasazen jako první krok před vložením filtru

- Vypněte kohoutek, sejměte víko a vyjměte filtr. Umístěte zelený adaptér se 2 kroužky a poté nasad'te filtr na něj. Zatlačte jej dolů, dokud na adaptéru nezaklapne.

Je zde příliš velký tlak vody

- Vypněte kohoutek, sejměte víko a pomozte filtru přesunout se na druhou stranu. Otočte zeleným knoflíkem na vnější straně těla modrého filtru doprava a opatrně znova otevřete kohoutek.

7. Moje Estelle se při čištění kymácí. Co mám dělat?

Existují dvě možné příčiny:

Při použití zeleného klapkového adaptéru se nemusí nacházet uprostřed filtru

- Vyjměte zelený klopňový adaptér a otočte jej zpět. Ujistěte se, že končí uprostřed (může začínat v mírném úhlu).

Je příliš velký tlak vody

- Snižte tlak vody mírným otočením kohoutku.