


Kukačkové hodiny AMS T131...



- (1) Přepínač hlasitosti
- (2) Přihrádka na baterie 1
- (3) Tlačítko nastavení „SET“ / tlačítko nastavení
- (4) Knoflík pro nastavení času
- (5) Přihrádka na baterie 2

Vložte jednu baterii „LR6/AA“ do přihrádky na baterie (5) a dodržte přitom vyznačenou polaritu (+/-).

Dále nastavte čas pomocí knoflíku pro nastavení času (4).

Vložte dvě baterie „LR6/AA“ do přihrádky na baterie (2) a dodržte přitom vyznačenou polaritu (+/-).

Ovládání hlasitosti (1): Vlevo „Vypnuto“, Uprostřed „Tichá“, Vpravo „Hlasitá“