



# Uživatelský manuál

## “Patpet 357”

Tento manuál vám pomůže nastavit obojek tak, aby váš pes bezpečně a spolehlivě reagoval na povely.

### 1. Důležité bezpečnostní informace

- **Bezpečnost při výcviku:** Dbejte na bezpečnost vás i vašeho psa. Během úvodního výcviku mějte psa na pevném vodítku, aby při nečekané reakci na impulz neutekl.
- **Pozor na kůži:** Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně. Každé 1 až 2 hodiny obojek na krku mírně posuňte, abyste předešli podráždění kůže z kontaktních bodů.

### 2. Obsah balení

1. Dálkový ovladač
2. Přijímač (upevňuje se na obojek)
3. Obojek (popruh)
4. USB nabíjecí kabel
5. Kontaktní body (krátké a dlouhé)
6. Testovací výbojka
7. Uživatelský manuál

### 3. Přehled produktu

#### Dálkový ovladač

- **Tlačítko Tón (pípnutí):** Pes uslyší zvukový signál.
- **Tlačítko Vibrace:** Pes ucítí vibraci.
- **Tlačítko Šok:** Pes dostane statický impulz (nastavitelné úrovně 1–16).
- **Přepínač kanálů:** Můžete ovládat až 2 psy nezávisle na sobě (Kanál 1 / Kanál 2).
- **Tlačítka +/-:** Slouží k nastavení intenzity šoku.

### Přijímač (na krku)

- **Kontaktní body:** Přenášejí statický impulz.
- **Tlačítko zapnutí/vypnutí:** Slouží k zapnutí a párování.

## 4. Jak uvést zařízení do provozu

### Nabíjení

- Nabijte obojek i ovladač doplna (trvá to přibližně 2–3 hodiny).
- **Tip:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou měsíčně, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie.

### Nasazení kontaktních bodů

Vyberte si správné kontaktní body podle délky srsti vašeho psa. Pokud má pes velmi hustou nebo dlouhou srst, použijte delší body.

### Zapnutí / Vypnutí

- **Ovladač:** Zapne se automaticky stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
- **Přijímač:** Podržte tlačítko napájení na 3 sekundy. Jedno pípnutí znamená zapnuto. Dvě pípnutí znamenají vypnuto.

## 5. Párování (pokud zařízení nekomunikují)

1. Zapněte ovladač a vyberte kanál 1 (nebo 2).
2. Zapněte přijímač.
3. Podržte tlačítko napájení na přijímači, dokud nezačne blikat zelená kontrolka.
4. Ihned stiskněte tlačítko "Tón" nebo "Vibrace" na ovladači.
5. Přijímač pípne – tím je párování úspěšně dokončeno.

## 6. Jak otestovat funkci šoku

1. Přiložte testovací výbojku na kontaktní body na přijímači.
2. Nastavte na ovladači úroveň šoku vyšší než 0.
3. Stiskněte tlačítko šoku na ovladači.
4. Výbojka se rozsvítí. Čím vyšší úroveň nastavíte, tím intenzivněji bude výbojka svítit.

## 7. Správné nasazení obojku na psa

- Obojek musí být utažený tak akorát. Pod řemínek by se vám měly vejít jeden až dva prsty.
- Pokud bude obojek příliš volný, kontaktní body nebudou doléhat na kůži a šok nebude fungovat. Pokud bude příliš těsný, psovi to bude nepříjemné.

## 8. Základy výcviku

- **Vždy začínejte na nejnižší úrovni:** Začněte s úrovní šoku 1. Pokud pes nereaguje (např. zastříháním uší, ohlédnutím se, nebo přerušением nežádoucí činnosti), postupně úroveň o krok zvyšte.
- **Cílem je komunikace:** Obojek nemá psa bolet, má ho pouze vytrhnout ze soustředění na nežádoucí činnost a upoutat jeho pozornost zpět na vás.

# Obecné rady a tipy pro používání výcvikových obojků

Výcvikový obojek je skvělý pomocník – berte ho jako neviditelné vodítko. Slouží k upoutání pozornosti psa na dálku, ne k trestání. Tady jsou základní pravidla, jak s ním zacházet, aby z toho byli všichni v pohodě.

## Často kladené otázky (FAQ)

**Jak starý/velký musí pes být, než s obojkem začneme?** Pes už by měl chápat základní povely (jako „ke mně“, „sedni“). Obojek psa povely neučí, jen mu připomíná, že má dávat pozor. Ideální je začít nejdříve kolem 6 měsíců věku. U hodně malých psů (pod 5-7 kg) dávejte pozor na váhu a velikost samotného přijímače – na trhu jsou případně modely přímo pro prcky.

**Můj pes už poslouchá na slovo. Musí to ještě nosit?** Asi ne, ale obojek je super pojistka. Můžete mu ho nasadit třeba na procházky do lesa, kde by mohl vystartovat za zvěř. Je to prostě jistota.

**Dá se jedním ovladačem cvičit víc psů?** Většina dnešních obojků to umí (mají přepínání kanálů). Stačí si jen dokoupit druhý přijímač na krk dalšího psa.

**Můžu psa s obojkem vzít do vody?** Pokud je přijímač plně vodotěsný (mrkněte do specifikací vašeho modelu), tak ano. Jen vždycky dvakrát zkontrolujte, že je gumová krytka nabíjení pečlivě zavřená!

**Můžu k elektronickému obojku připnout vodítko? V žádném případě!** Pokud pes zatáhne, kontaktní body by se mu bolestivě zaryly do krku. Vodítko vždy připeňte na normální, samostatný obojek nebo postroj, který má pes vedle toho výcvikového.

**Jak dlouho může mít pes obojek na krku?** Nenechávejte ho nasazený déle než 12 hodin denně. Občas mu ho na krku trochu posuňte, ať ho kontaktní body netlačí pořád na jedno místo a nepodráždí mu kůži.

## Když něco nefunguje (Řešení problémů)

**Pes nereaguje, i když to mačkám jak blázen.**

- **Štáva:** Jsou ovladač i přijímač nabitě a zapnuté? (Před prvním použitím nabijte doplna).
- **Nastavení:** Nemáte sílu impulzu nebo vibrace na nule?
- **Kontakt:** Sedí obojek správně? Pokud je moc volný, hroty se nedotýkají kůže a pes nic necítí.
- **Párování:** Pokud nic z toho nepomohlo, zkuste obě zařízení znovu spárovat (viz návod k vašemu obojku).

**Ovladač nedělá vůbec nic.** Asi mu došla baterka. Dejte ho na nabíječku a zkuste ho zapnout delším podržením zapínacího tlačítka.

**Zkouším si šok sám na sobě a nic necítím.** Musíte se dotknout prsty **obou** kontaktních hrotů současně. Když sáhnete jen na jeden, obvod se neuzavře a nestane se vůbec nic. (Začněte ale testovat raději na nízké úrovni!).

## 10 zlatých pravidel úspěšného výcviku

1. **Krátce a vesele:** Trénujte maximálně 10–15 minut v kuse. Psa to musí bavit, dlouhý dril ho unaví a začne to ignorovat.
2. **Jeden po druhém:** Cvičte vždy jen s jedním psem naráz, ať v tom nemáte hokej vy ani oni.
3. **Znamé prostředí na začátek:** První kroky s obojkem dělejte doma nebo na zahradě. Až když to tam funguje, běžte do parku, kde jsou rušivé elementy.
4. **Jistění stopovačkou:** Než si budete na 100 % jistí, nechte psa na dlouhém vodítku (stopovačce). Je to vaše pojistka.
5. **Obojek = zesilovač:** Učte psa povely nejdřív normálně. Obojek použijte až ve chvíli, kdy povel zná, ale "nechce se mu" poslechnout.
6. **Vibrace je kámoš:** Na spoustu psů a základních povelů bohatě stačí vibrace. Šok si nechte na krizovky (např. běh za srnou).
7. **Srozumitelnost:** Jeden jasný povel, ne romány. A hlavně – když pes zareaguje a poslechne, okamžitě a přehnaně ho chvalte a odměňujte!
8. **Zespoda nahoru:** U impulzu **vždy** začínejte na nejnižší úrovni (1) a zvyšujte, dokud pes nezareaguje (třeba jen tím, že stříhne uchem).
9. **Krok zpět:** Když vidíte, že je pes zmatený a nechápe, co po něm chcete, dejte mu jednoduchý povel, který zná (třeba "sedni"), odměňte ho a trochu zvolněte.

10. **Konec dobrý, všechno dobré:** Trénink ukončete vždy pozitivně, úspěšně splněným povellem. Sundejte obojek a pořádně si se psem pohrajte.

*Důležité upozornění: Výcvikový obojek není nástroj k řešení agrese! Pokud máte psa, který napadá lidi nebo jiná zvířata, obojek to nevyřeší (může to i zhoršit). V takovém případě kontaktujte profesionálního kynologa.*

## Manuál a Prohlášení o shodě

Aktuální verzi manuálu naleznete na internetových stránkách [www.prochov.cz](http://www.prochov.cz), nebo [www.woofney.cz](http://www.woofney.cz) na kartě konkrétního produktu. Prohlášení o shodě na vyžádání.

## Technická podpora

Pro dotazy na použití výrobku, nebo problémy s funkcí můžete využít níže uvedené kontakty.

**Infolinka:**774690628

**Email:** info@prochov.cz

## Záruční a pozáruční servis

Vyskytne-li se na zakoupeném výrobku vada, kontaktujte prosím naše reklamační (tel. +420 774 690 628) nebo e-mailem na adresu info@prochov.cz. Před odesláním na naši adresu nás kontaktujte, často lze vyřešit problém po telefonu.

PROCHOV Czech s.r.o.  
28. října 1530  
273 09 Kladno

**Infolinka:**774690628

**Email:** info@prochov.cz