Méret: 120x120mm

PET0NEER



NutriSpin 6 adagos etetőgép
User Manual

定时多餐喂食器

Modd / A-4: PF008

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a rranual t a használat előtt. A kézikönyvet a későbbi használathoz tartsa meg egy biztonságos helyen.

01 / Ismerje meg az intelligens etetőgépet



Insida a dobozban

NutriSpin
6 Meal Pet Feede

USB Type-C
USB-A kábel (1,2M)

Kézi

02 / Műveletek

Az adagoló bekapcsolása

A C típusú USB-kábel kibontása és kihúzása a tt "z Dotlomnál lévő hálózati csatlakozóhoz. Az LCD kijelző felkapcsolódik!

Nyissa meg a ttie iii

Nyissa ki a csatot az "OPEN" állásban, hogy kinyissa a csuklót.

* 'A tápegység nem tartozék

Töltse meg az ételt

Minden egyes részegységet étellel.

@ Fedél zárása

Igazítsa a fedelet a Dase-zal a rugó9csúcsnál, és nyomja lefelé!



Kézi etetés

Nyomja meg röviden a 'c' vagy a '>' gombot a tápegységhez.

@ Connect etetőgépet a telefonjával, és ütemezze az etetést.



Megjegyzés: Kérjük, hogy az eltávolításhoz nyomja le a '<' és '>' billentyűket tja sama időben.

Tartalék akkumulátor telepítése
A csavarhúzóval nyissa ki az elemtartót.
fedelet az alján. Tegyen négy LR14 elemet a belsejébe
helyezze vissza a fedelet és húzza meg a csavarokat



Megjegyzés: az elemeket külön kell megvásárolni, és csak alkáli elemeket. az akkumulátorok támogatottak. A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs semmi az élelmiszerrekeszben. Telepítsen elemeket a vészhelyzeti tartalék áramellátás érdekében áramkimaradás esetén. Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, plese vegye ki őket.

03/ Gyors beállítás

szkennelje be a QR kódot a jobb oldalon, és töltse le a Petor r @p, th elérhető az App Store-ban és a Google PQ-n. Kattintson a Regisztráljon és jelentkezzen be a a + gomb megnyomásával juthatsz át a feed8rre.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

04 / Kézi beállítások magyarázata

Feloldja a

Ha le van zárva, tartsa lenyomva a ":" és a " ' " billentyűket egyszerre a feloldáshoz.

Rendszeridő beállítása

Ha nincs letakarva, nyomja meg a " "gombot a HOUR 0igit9 fl89h-ig, |nyomja meg a " " kaystó "gombot az óra beállításához, majd nyomja meg röviden a " - " gombot, ha kész.
Amikor a MINUTE számjegyek villognak, nyomja meg a " ' " " és " ' " billentyűket, hogy beállítsa a minuta, prebs

Táplálási terv beállítása

amikor nem'x'k d, shurt-press a ""t'utt"nuntil you so Numt<r 1 £ash s, shon-press a " - " gombot, hogy eee a HOUR diglits a time flash.
kövér a lirst etetés, mint y'xJ állítsa be a rendszer időt. Ezt követően nyomja meg a " ="kay a sava és nyomja meg a " ' "a sat 2. számot.
állítsd be az élő mßálokat a s8me wey-ben. Ha csak három étkezést tervezel agyon, miután you állítsa be az M feedlng-et, csak nyomja meg és tartsa lenyomva az 1o gombot a mentéshez és kilépéshez.

" Ez r omrnandecl, hogy ßot fel egy faecling terv a rrobile APP, amely egyszerűbb és kényelmesebb működtetni.

05 / Kulcsok és Bluetooth állapot

Biuetooth	Flashing	Kikapcsolt
	Staady On	Összefüggő
Kulcsok	< Értékes kulcs	Nyomja meg röviden a főmenüben; a tálca rctate CloCkwi9e Dy cne rekesz. Lcng-nyomja meg az etetési tervek áttekintéséhez!
		Nyomja meg röviden a beállítási érzésterv felületén, hogy awitch és aet a faedi^9 terv ftieal nuiTib8F, redu Ing órák és percek.
		Rövid megnyomás a vezető tervek áttekintéséhez, váltás a vezető tervek között.
	Beállító gomb	Kattintson duplán a tLie panelre a készülék idejének beállításához, nyomja meg röviden a gombot az etetési tervek beállításához, és nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
		Nyomja meg röviden a trie etetési terv beállítási felületén az órák és percek közötti váltáshoz, hosszú nyomással térjen vissza a fő irñerface-re.
	> > Következő kulcs	Nyomja meg röviden a trie főmenüben: a tálca az óramutató járásával ellentétes irányba forog egy rekesznyit. Nyomja meg hosszan a gombot az etetési tervek áttekintéséhez!
		Rövid megnyomásával 0witJ D0tween faeoing tervek, növelje az órák és percek az idő beállításakor.
		Rövid sajtó az etetési tervek felülvizsgálatához, a feading tervek közötti váltás.

06 / Specifikáció

Modell: PF006
Tápellátás: 1A Kommunikáció: 5V
1A: Bluetooth
Kapacitás rekeszenként: 170ml'aDout 120g)
Alkalmas háziállatok: kishalak és kisméretű kutyák

Méret: 320x320xB3mm
Nettó súly: J34g Matarial: AOS
garancia: 1 év

Manufacturer: SkyRC Technology Co., Ltd.
Address: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, China

07 /Védintézkedések

1. metódus: Csatlakoztassa az adagolót az alkalmazáshoz. Ha a kapcsolat létrejön+1, az adagoló automatikusan szinkronizálja a phune'0 időt.
2. módszer: Ha az adagoló nem csatlakozik az alkalmazáshoz, akkor a fő felületen állíthatja be az időt.
2. Soha ne helyezzen egyéb dolgokat az etető tetejére.
3. Ez a6 etető a Doth száraz és nedves eledelhez való.
4. Az adagoló alapját szigorúan tilos folyadékba meríteni.
5. |Ha az adagoló nem L/si=K ii percig, akkor az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolja a képernyőt.
6. Soha ne töltse az ételt a tálca tartó rekesz szélén túra, hogy elkerülje a meghibásodást.
7. Ha az adagoló riaszt, hogy az akkumulátor lemerült, kérjük, időben cserélje ki az akkumulátort. Ha egy ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket.
8. Kérjük, hogy a tápkábelt fedje le vagy rendezze el, hogy megakadályozza a háziállatok rágását.

08 / Jótállási feltételek

A garanciaidőn belül, ha a termék a felhasználó hibáján kívül meghibásodik, a Petoneer költségére megjavítják. A garancia nem vonatkozik a termék meghibásodására az alábbi példákban:

1). szándékos károkozás a terméken Dy the u0er vagy thiro party.
2). A termék üzemeltetésének vagy karbantartásának elmulasztása az (OIG) Ouick telepítési útmutató szerint. IFIStMCtiOFtS.
3). Meghibásodás Dy naturel kopás és elhasználódás, beleértve a Dut nut limites karcolás, corrosÕn, oxidatiun és rozsdásodás.
4). A termék nem-aiJthorized repdir által okozott hiba, beleértve, de nem korlátozva a felhasználó saját vagy harmadik fél által végzett javítási kísérletekre vagy módosításokra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték , ezért CE jelöléssel jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhetőa www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.
Szervizközpont és disztribúció
Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu