A6-105*148

# REEDOG PROTRAINER MX-500

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TC-028



Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!



Je zakázáno používat na agresivní psi. Agresivní pes může způsobit vážné zranění, nebo dokonce smrt majitele nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho psa, obraťte se na profesionálního trenéra psů.

- Výcvikový obojek není hračka, udržujte obojek mimo děti.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad vážící více než 4 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Je zakázáno používat tento výrobek jako obojek na vodítka pro domácího mazlíčka.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.

## CO JE V BOXU



1. vysílačka
2. přijímač s obojkem
3. testovací výbojka
4. krátké a dlouhé elektrody
5. silikonové nástavce
6. nabíjecí kabel
7. uživatelský manuál



## O REEDOG PROTRAINER MX-500



1. kanál (pes)
2. zámek klávesnice
3. zvuk
4. impulz boost
5. impulz
6. vibrace
7. displek
8. úroveň šoku
9. úroveň vibrací
10. USB nabíjení
11. šňůrka na ruku



1. přezka
2. posunovací přezka
3. obojek
4. nabíjecí port
5. tlačítko zapnutí a vypnutí / párovací klíč
6. sonda impulzu
7. LED indikátor
8. Testovací výbojka
9. Testovací světlo
10. Testovací kontakt

## PRVNÍ POUŽITÍ

### 1. NABIJTE ZAŘÍZENÍ



Nabijte pomocí přiloženého kabelu
V maximálním napětí 5V 1A



### 2. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na dvě sekundy se přijímač zapne, dlouhým stisknutím na dvě sekundy se zařízení vypne. Dálkový ovladač nemá tlačítko zapnutí a vypnutí, automaticky přejde do pohotovostního stavu, pokud není v provozu.

### 3. TEST FUNKCÍ A OPERACÍ

Před použitím nejprve vyzkoušejte všechny funkce









### 4. NOŠENÍ OBOJKU

Nastavte délku obojku tak, aby psovi seděl

Pod obojek by se měli vejít dva prsty.

### 5. PRVNÍ TRÉNINK

## JAK TRÉNOVAT

Doporučujeme trénovat pomocí zvukového signálu a vibrací nebo v případě potřeby pomocí nižších úrovní systému E-Shock. Ve většině případů budou pro vaše potřeby tréninku dostačující úrovně E- Shock 1-50. Po nasazení výcvikového obojku na zvíře je třeba najít "ÚROVEŇ ROZPOZNÁNÍ". "Úroveň rozpoznání" je úroveň stimulace, kterou váš pes začne vnímat. Neměla by být vašemu zvířeti nepříjemná.

Podle níže uvedených kroků zjistíte úroveň rozpoznání svého zvířete:

1. Zvolte úroveň 1 a nepřetržitě stiskněte tlačítko E-Shock n a 1 až 2 sekundy. Mírná změna v chování vašeho zvířete, například zvědavé rozhlížení, škrábání na obojku nebo mrskání ušima, znamená, že je pro něj nejvhodnější úroveň rozpoznávání.
2. Pokud zvíře nereaguje, opakujte tento postup několikrát, než přejdete na vyšší úroveň E-Shocku.
3. Zvolte úroveň 2 a nepřetržitě stiskněte tlačítko E-S hock na 1 až 2 sekundy.
4. Pokud zvíře nereaguje, opakujte tuto úroveň n ě k o l i k r á t , než přejdete na další úroveň.
5. Postupujte po jednotlivých úrovních E-Shock, dokud váš mazlíček nebude spolehlivě reagovat na šok.
6. Pokud vaše zvíře nereaguje ani na úrovni 16, zkontrolujte, zda tréninkový obojek dobře sedí. Možná jej budete chtít vyzkoušet také na ruce při nižší úrovni, abyste se ujistili, že obojek je v pořádku.

pracovní.



**Pochoutky pro domácí zvířata:** Pokud se snažíte svého psa naučit nějakému chování, ujistěte se, že váš pes chápe, co po něm chcete, ještě před zavedením stimulace pomocí E-Shock. Můžete to udělat pomocí oblíbených pamlsků vašeho psa.

**Když začíná tra ining:** Základní výcvik poslušnosti můžete zahájit bez výcvikového obojku, jakmile si štěně přinesete domů.

**Zastavit ping Nežádoucí chování nebo:** Úroveň stimulace by měla být dostatečná, aby psa přerušila a umožnila vám přesměrovat jeho pozornost na jiné chování. Nejlepší je, když chování, na které psa přesměrujete, je "neslučitelné" s nežádoucím chováním. POZNÁMKA: Použití pochvaly nebo pamlsků bezprostředně po správné reakci je skvělé pro povzbuzení psa k opakování požadovaného chování.

**Společné určování podmínek:** Nechcete, aby si váš pes spojoval nošení výcvikového obojku pouze s korekcí. Zatímco pes nosí obojek, věnujte dostatek času hře a nechte psa být psem.

**Načasování:** Pro správnou funkci statického tréninku je velmi důležité načasování.

## PÁROVÁNÍ

1. Když je přijímač vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 4 sekundy, modrá kontrolka uprostřed začne blikat a přijímač přejde do stavu párování. Párovací stav bude trvat 15 sekund.





2. Stiskněte kanál (psa), se kterým chcete párovat

3. Stiskněte libovolné tlačítko zvuku, vibrací a -E shock pro párování s přijímačem. Pokud je párování úspěšné, přijímač vydá 3 zvukové signály.

## ZVOLTE VHODNÉ ELEKTRODY

## NABÍJENÍ




## DBEJTE NA ZDRAVÍ VAŠICH PSŮ

Přijímače výcvikových obojků jednoduše nemohou generovat dostatek tepla potřebného k poškození tkáně. Skutečným problémem je nevhodné přiložení přijímače obojku ke kůži. Tlaková nekróza nebo to, čemu mnozí v oboru říkají "vředy", může vzniknout, pokud není přijímač správně nošen. Vznikají také, pokud je obojek na psovi příliš dlouho.

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen. Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži. Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění. Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.



Specifikace:
Kapacita baterie 300mAh
Materiál: ABS plast, nylon, nerezová ocel
Kód produktu: TC-028
Voltáž nabíjení: DC5V/1A
Čas potřebný k nabití: 1-1.5 hodin
Nabíjení: USB-C
B100mW (20DBm)
Frekvence 433M
Dosah 500 m
-10 - 40 stupňů Celsia
Hmotnost přijímače s obojkem 65 g
Hmotnost vysílače 45 g
Vysílač 14,5 cm x 3,6 cm x 1,2 cm
Přijímač 6,8 cm x 3,7 cm x 3,1 cm

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o. Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106 Email: info@elektro-obojky.cz