tractive

MANUAL DE UTILIZARE

Tractive GPS DOG 6

1. PRIMII PAȘI (GET STARTED)

1 Pornirea dispozitivului



Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de **3 secunde** pentru a porni dispozitivul.

2 Descărcarea aplicației

tractive.com/start

Scanați codul QR sau vizitați link-ul pentru a descărca aplicația Tractive GPS pentru iOS sau Android.

3 Activarea localizatorului



Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă activa dispozitivul Tractive GPS cu un abonament.

4 Fixarea pe zgardă



Alegeți clema de cauciuc potrivită în funcție de lățimea zgărzii câinelui dumneavoastră.

5 Încărcarea dispozitivului

Fixați cablul de încărcare magnetic furnizat pe spatele dispozitivului. LED-ul va lumina intermitent în timp ce dispozitivul se încarcă. Dispozitivul este complet încărcat când LED-ul luminează **verde continuu** (aprox. 3 ore).

Notă: Nu utilizați un încărcător rapid (Fast Charger). Folosiți doar un adaptor USB standard de 5V cu un curent maxim de 2A.

2. CUNOAȘTE-ȚI DISPOZITIVUL (GET TO KNOW YOUR DEVICE)



- **Localizare LIVE:** Actualizare locație la fiecare 2-3 secunde.
- **Monitorizare Wellness:** Urmăriți activitatea și somnul animalului.
- **Radar de căutare:** Găsiți câinele de la distanță mică prin Bluetooth.
- **Gard Virtual:** Primiți alerte când câinele părăsește o zonă sigură.

3. DEPANARE ȘI SEMNIFICAȚIE LED (TROUBLESHOOTING)

Apăsați scurt butonul de alimentare (sub 1 secundă). LED-ul va lumina de două ori indicând starea rețelei și a semnalului GPS.

Status LED	🔴 Roșu – 🟢 Verde
Ce înseamnă	Localizatorul nu are semnal celular (fără rețea), dar semnalul GPS este disponibil și funcțional.
Ce trebuie să faceți	Ieșiți în aer liber într-o zonă deschisă. Dacă problema persistă, reporniți dispozitivul sau verificați acoperirea din zonă.

Status LED	🟢 Verde – 🔴 Roșu
Ce înseamnă	Localizatorul este conectat la rețeaua celulară, dar nu poate obține un semnal GPS valid.
Ce trebuie să faceți	Ieșiți cu câinele în aer liber. Asigurați-vă că dispozitivul are vedere directă către cer și așteptați câteva minute.

Status LED	🔴 Roșu – 🔴 Roșu
Ce înseamnă	Niciun semnal celular și niciun semnal GPS. Dispozitivul nu se poate localiza.
Ce trebuie să faceți	Reîncărcați dispozitivul, reporniți-l (apăsând lung 10s) și testați-l într-o zonă deschisă afară.

Status LED	🔵 Turcoaz – 🔵 Turcoaz / ⚪ Alb
Ce înseamnă	Dispozitivul se află într-o **Zonă de Economisire a Bateriei (Power Saving Zone)** conectată la Wi-Fi-ul de acasă.
Ce trebuie să faceți	Acest lucru este normal. Economisește bateria cât timp câinele este acasă. Urmărirea GPS va reîncepe la părăsirea zonei.

4. ASISTENȚĂ ȘI CONEXIUNE (NETWORK CONNECTION)

FĂRĂ CONEXIUNE LA REȚEA?

1. Ieșiți în aer liber și așteptați 1-2 minute pentru sincronizare.
2. Reporniți dispozitivul: apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de **10 secunde** până când LED-ul luminează scurt.
3. Verificați dacă cablul de încărcare este deconectat de la dispozitiv.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?
Vizitați centrul nostru de asistență oficial la **help.tractive.com** pentru articole detaliate, depanare pas cu pas și contact cu echipa de suport.