

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Návod na použitie

Začíname

Guide Audio

SK



Zapnutie trackera
Podržte tlačidlo zapnutia stlačené po dobu 3 sekúnd.

tractive.com/start-dog6adv

Stiahnutie aplikácie
Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS pre iOS alebo Android.



3 **Aktivujte svoj tracker**
Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

A

B



4 **Pripevnite si tracker**
Vyberte si spôsob A alebo B v závislosti od šírky obojka.



Štandardný nabíjací kábel USB-C

NABÍJANIE TRACKERA

Na nabitie trackera zapojte kábel USB-C do otvoru, ako je znázornené na obrázku. Počas nabíjania sa spodný LED pásik rozsvieti zľava doprava.

Tracker je plne nabitý približne po 2 hodinách, keď svieti celý LED pásik.

Upozornenie: Sledovacie zariadenie zostáva vodotesné aj v prípade straty krytu nabíjacieho portu. Pre viac informácií nás kontaktujte na **help.tractive.com**.

Všetky informácie o trackeri

SK



REŽIMY SLEDOVANIA
Existujú dva rôzne režimy sledovania: štandardný a LIVE

Štandardné sledovanie
Akonáhle je váš tracker zapnutý, nachádza sa v predvolenom režime sledovania. To znamená, že každých 2–10 minút odosiela aktualizáciu polohy. Tým šetrí batériu.

Všetky informácie o trackeri

SK

LIVE sledovanie
Spustite aplikáciu a klepnite na „LIVE“, aby ste prepli do režimu LIVE a dostávali aktualizácie polohy v reálnom čase. Môže to trvať až 30 sekúnd. Keďže režim LIVE spotrebúva viac energie, po 5 minútach sa vypne (tento čas môžete upraviť v aplikácii).

VIRTUÁLNE PLOTY
V aplikácii si môžete nastaviť bezpečné zóny aj zakázané zóny, aby ste dostali upozornenie, ak ich váš domáci miláčik opustí alebo do nich vstúpi.

SLEDOVANIE ZDRAVIA A UPOZORNENIA*
Po nastavení by mal váš pes nosiť tracker na obojku čo najdlhšie, a to počas niekoľkých týždňov – aj počas spánku. Získate tak prehľad o jeho pohode a budete dostávať zdravotné upozornenia, ak sa v jeho aktivite alebo spánku objavia nezvyčajné zmeny.

VÝDRŽ BATERIE
Chcete-li prodloužit výdrž baterie svého trackeru, můžete pomocí Wi-Fi nebo Tractive Base Station nastavit úspornou zónu. V dosahu této zóny tracker rozpozná, že se nachází v bezpečné zóně, a při aktualizacích polohy šetří baterii.

Viac informácií o našich funkciách nájdete na help.tractive.com.

Riešenie problémov

SK



STAVY LED DIÓD
Krátko stlačte tlačidlo na zapnutie. Keď je tracker zapnutý, kontrolky zobrazujú stav pripojenia a stav batérie.

Stav	**zelená – zelená** 1 2
Význam	Tracker je pripojený k mobilnej sieti (ľavá kontrolka [1]) a zachytáva signál GPS (pravá kontrolka [2]). Dokáže sa lokalizovať a odosielať vám tieto údaje.
Riešenie	Všetko je v poriadku. Tracker môžete používať.

Riešenie problémov

SK

STAVY LED DIÓD

Stav	červená – zelená 
Význam	Tracker sa dokáže lokalizovať, ale nemá pripojenie k sieti na odoslanie získaných údajov do vášho smartfónu.
Riešenie	Presuňte sa na miesto s lepším pokrytím mobilnej siete.

Stav	zelená - červená 
Význam	Tracker je pripojený k mobilnej sieti, ale nezachytáva signál GPS. Môže sa nachádzať vo vnútri alebo na mieste, kde je signál GPS blokovaný.
Riešenie	Ak ste vo vnútri, vyjdite von, počkajte jednu minútu a znova skontrolujte stav pripojenia.

Riešenie problémov

SK

STAVY LED DIÓD

Stav	červená - červená 
Význam	Tracker sa nedokáže lokalizovať a nie je pripojený k mobilnej sieti.
Riešenie	Ak ste vo vnútri, vyjdite von, počkajte jednu minútu a znova skontrolujte stav pripojenia.

Stav	bílá – bílá 
Význam	Tracker sa nachádza v zóne úspory energie (sieť Wi-Fi alebo základňová stanica Tractive).
Riešenie	Režim LIVE bude opäť k dispozícii, hneď ako tracker opustí zónu úspory energie.

Riešenie problémov

SK

STAVY LED DIÓD

Stav	modrá – modrá 
Význam	USB-C port trackera je vlhký a tracker nie je možné nabíjať.
Riešenie	Otvorte USB port a nechajte ho vyschnúť.

Stav	Spodní bílá LED lišta 
Význam	LED lišta na spodnej strane zobrazuje úroveň nabitia. 25% 50% 75% 100% 
Riešenie	Pred odchodom stlačte tlačidlo a skontrolujte stav nabitia. V prípade potreby tracker nabite.

Riešenie problémov

SK

NEFUNGUJE GPS NEBO SIEŤOVÉ PRIPOJENIE?
Ak obe horné kontrolky (1 a 2) stále svietia na červeno, reštartujte aplikáciu alebo resetujte tracker:

1. Podržte tlačidlo zapnutia stlačené po dobu 10 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo zapnutia. LED dióda sa na 2 sekundy rozsvieti a budete počuť vysoký tón, čo znamená, že váš tracker bol úspešne resetovaný.
3. Po resetovaní počkajte približne 10 minút, kým sa tracker pripojí k miestnej mobilnej sieti a určí presnú polohu pomocou GPS.
4. Vyberte sa s trackerom na krátku skúšobnú prechádzku von a aktivujte režim LIVE.

MÁTE EŠTE NEJAKÉ OTÁZKY?
Ak máte s trackerom stále problémy, navštívte naše centrum pomoci na **help.tractive.com.**

SÚ UPEVŇOVACIE SPONY PRÍLIŠ MALÉ?
Náhradné diely, ako sú väčšie spony, si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode na tractive.com.

***Upozornenie:** Tractive nie je zdravotnícka pomôcka. Dokáže rozpoznať trendy a vzorce v oblasti pohody vášho domáceho maznáčika, ale nedokáže diagnostikovať zdravotné problémy. Vždy odporúčame vyhľadať radu veterinára.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou **CE**. Všetky potrbné dokumentácie sů k dispozícii na webových stránkách: www.elektricke-obojky.sk. Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servicné stredisko a distribúcia:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
Tel.: +421 322 601 057

Tractive

Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Navrženo společností Tractive v Rakousku. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Navrhnuté spoločnosťou Tractive v Rakúsku. Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC