

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Manual del usuario

Primeros pasos

ES



1 **Encender el localizador**
Mantén pulsado el botón de encendido 3 segundos.

tractive.com/start-dog6adv

2 **Descargar la app**
Descarga la app Tractive GPS para iOS o Android.



3 **Activar el localizador**
Sigue las instrucciones de la app.



4 **Colocar el localizador**
Elige el método A o B según la anchura del collar.



Cable de carga estándar USB-C

CARGA DEL LOCALIZADOR

Para cargar el localizador, inserta el cable USB-C en la abertura, como se muestra en la imagen. Durante la carga, la barra LED inferior se ilumina de izquierda a derecha.

El localizador está completamente cargado tras unas 2 horas, cuando se ilumina toda la barra LED.

Nota: El dispositivo sigue siendo resistente al agua aunque pierdas la funda protectora. Para más información, contáctanos en **help.tractive.com**.

Todo sobre el localizador

ES



MODOS DE SEGUIMIENTO
Hay dos modos de seguimiento: estándar y LIVE

Seguimiento estándar
Una vez encendido, el localizador está en el modo de seguimiento predeterminado. Esto significa que envía una actualización de posición cada 2–10 minutos, lo que ahorra batería.

Todo sobre el localizador

ES

Seguimiento LIVE
Abre la app y toca «LIVE» para cambiar al modo LIVE y recibir actualizaciones de posición en tiempo real. Esto puede tardar hasta 30 segundos. Como el modo LIVE consume más energía, se desactiva tras 5 minutos (este tiempo se puede ajustar en la app).



VALLAS VIRTUALES
En la app puedes configurar zonas seguras y zonas prohibidas para recibir una notificación cuando tu mascota las abandone o entre en ellas.



SEGUIMIENTO DE SALUD Y ALERTAS*
Una vez configurado el localizador, tu perro debería llevarlo en el collar el mayor tiempo posible durante varias semanas, también mientras duerme. Así conocerás su bienestar y recibirás alertas de salud si se producen cambios inusuales en su actividad o su sueño.



AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Para prolongar la autonomía de la batería del localizador, puedes configurar una zona de ahorro de energía mediante Wi-Fi o Tractive Base Station. Dentro del alcance de esta zona, el localizador reconoce que está en un lugar seguro y ahorra batería en las actualizaciones de posición.

Encontrarás más información sobre nuestras funciones en help.tractive.com.

Solución de problemas

ES



ESTADOS DE LOS LED

Pulsa brevemente el botón de encendido. Una vez encendido el localizador, los indicadores muestran el estado de la conexión y de la batería.

Estado	**verde - verde** 1 2
Significado	El indicador verde de la izquierda (1) significa buena conexión a la red; el verde de la derecha (2), señal GPS estable. El localizador puede enviar datos de posición.
Solución	Todo en orden. ¡Podemos empezar el seguimiento!

Solución de problemas

ES

ESTADOS DE LOS LED

Estado	rojo - verde 
Significado	El localizador conoce su posición por GPS, pero no tiene conexión móvil para enviarla a tu smartphone.
Solución	Busca un lugar con buena cobertura móvil.

Estado	verde - rojo 
Significado	El localizador está conectado a la red móvil, pero no puede determinar su posición por GPS. La cobertura GPS es limitada, por ejemplo, en el bosque o en edificios.
Solución	Sal al exterior, espera un minuto y pulsa brevemente el botón de encendido para volver a comprobar el estado del GPS.

Solución de problemas

ES

ESTADOS DE LOS LED

Estado	**rojo - rojo** 
Significado	El localizador no puede determinar su posición por GPS ni conectarse a la red móvil.
Solución	Sal al exterior, espera un minuto y pulsa brevemente el botón de encendido para volver a comprobar el estado del GPS y de la red.

Estado	**blanco - blanco** 
Significado	El localizador está en la zona de ahorro de energía (al alcance de tu red Wi-Fi o de la Tractive Base Station).
Solución	El seguimiento LIVE volverá a estar disponible cuando el localizador salga de la zona de ahorro de energía.

Solución de problemas

ES

ESTADOS DE LOS LED

Estado	azul - azul 
Significado	Hay agua en el puerto USB-C del dispositivo, por lo que no se puede cargar.
Solución	Abre el puerto de carga y deja que se seque.

Estado	LED blanco abajo 
Significado	La barra inferior muestra el estado de la batería del localizador. 25% 50% 75% 100% 
Solución	Antes de los paseos, pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar el estado de la batería. Si es necesario, recárgala.

Solución de problemas

ES

¿NO FUNCIONA EL GPS O LA RED?
Si los dos indicadores superiores (1 y 2) siguen en rojo, reinicia la app o restablece el localizador:

1. Mantén pulsado el botón de encendido 10 segundos.
2. Suelta el botón de encendido. El LED se ilumina 2 segundos y oirás un tono agudo: el localizador se ha restablecido correctamente.
3. Tras el restablecimiento, espera unos 10 minutos hasta que el localizador se conecte a la red móvil local y determine su posición exacta por GPS.
4. Sal con el localizador a dar un breve paseo de prueba al aire libre y activa el modo LIVE.

¿TIENES MÁS PREGUNTAS?
Si sigues teniendo problemas con el localizador, visita nuestro centro de ayuda en help.tractive.com.

¿LOS CLIPS SON DEMASIADO PEQUEÑOS?
Puedes comprar recambios, como clips más grandes, en nuestra tienda online en **tractive.com**.

***Aviso:** Tractive no es un dispositivo médico. Puede detectar tendencias y patrones en el bienestar de tu mascota, pero no puede diagnosticar problemas de salud. Recomendamos consultar siempre a un veterinario.

El dispositivo está homologado para su uso en la UE y lleva por ello el marcado **CE**. Toda la documentación necesaria está disponible en: www.electro-collares.es. Nos reservamos el derecho a modificar los parámetros técnicos y las características, y a corregir errores de imprenta.

Servicio técnico y distribución:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
Tel.: +34900963443



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Diseñado por Tractive en Austria. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC