

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Manual de utilizare

Primii pași

RO



Pornirea trackerului
Țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde.

tractive.com/start-dog6adv

Descărcarea aplicației
Descărcați aplicația Tractive GPS pentru iOS sau Android.



3 **Activați trackerul**
Urmați instrucțiunile din aplicație.

A



B



4 **Fixați trackerul**
Alegeți metoda A sau B, în funcție de lățimea zgărzii.

RO



Cablu standard
de încărcare
USB-C

ÎNCĂRCAREA TRACKERULUI

Pentru a încărca trackerul, introduceți cablul USB-C în orificiu, ca în imagine. În timpul încărcării, bara LED de jos se aprinde de la stânga la dreapta.

Trackerul este complet încărcat după aproximativ 2 ore, când se aprinde întreaga bară LED.

Notă: Dispozitivul rămâne impermeabil chiar și după pierderea capacului de protecție. Pentru mai multe informații, contactați-ne la **help.tractive.com**.

Tot despre tracker

RO



MODURI DE URMĂRIRE
Există două moduri de urmărire: standard și LIVE

Urmărire standard
După pornire, trackerul se află în modul de urmărire implicit. Aceasta înseamnă că trimite o actualizare a poziției la fiecare 2–10 minute, economisind bateria.

Tot despre tracker

RO

Urmărire LIVE
Porniți aplicația și atingeți „LIVE” pentru a trece în modul LIVE și a primi actualizări ale poziției în timp real. Aceasta poate dura până la 30 de secunde. Deoarece modul LIVE consumă mai multă energie, se oprește după 5 minute (această durată poate fi modificată în aplicație).

GARDURI VIRTUALE
În aplicație puteți seta zone sigure și zone interzise, pentru a primi o notificare când animalul dvs. de companie le părăsește sau intră în ele.

MONITORIZAREA SĂNĂTĂȚII ȘI ALERTE*
După configurarea trackerului, câinele ar trebui să îl poarte pe zgardă cât mai mult timp, timp de câteva săptămâni – inclusiv în somn. Astfel veți avea o imagine a stării sale de bine și veți primi alerte de sănătate dacă apar schimbări neobișnuite în activitatea sau somnul lui.

AUTONOMIA BATERIEI
Pentru a prelungi autonomia bateriei trackerului, puteți seta o zonă de economisire a energiei folosind Wi-Fi sau Tractive Base Station. În raza acestei zone, trackerul recunoaște că se află într-un loc sigur și economisește bateria la actualizările de poziție.

Mai multe informații despre funcțiile noastre găsiți pe help.tractive.com.

Depanare

RO



STĂRILE LED-URILOR
Apăsați scurt butonul de pornire. După pornirea trackerului, indicatoarele afișează starea conexiunii și a bateriei.

Stare	**verde - verde** 1 2
Semnificație	Indicatorul verde din stânga (1) înseamnă conexiune bună la rețea, cel verde din dreapta (2) – semnal GPS stabil. Trackerul poate trimite date de poziție.
Soluție	Totul este în regulă. Putem începe urmărirea!

Depanare

RO

STĂRILE LED-URILOR

Stare	**roșu - verde** 
Semnificație	Trackerul își cunoaște poziția prin GPS, dar nu are conexiune mobilă pentru a o trimite pe smartphone-ul dvs.
Soluție	Găsiți un loc cu semnal bun de telefonie mobilă.

Stare	**verde - roșu** 
Semnificație	Trackerul este conectat la rețeaua mobilă, dar nu își poate determina poziția prin GPS. Acoperirea GPS este limitată, de exemplu în pădure sau în clădiri.
Soluție	Ieșiți afară, așteptați un minut și apăsați scurt butonul de pornire pentru a verifica din nou starea GPS.

Depanare

RO

STĂRILE LED-URILOR

Stare	**roșu - roșu** 
Semnificație	Trackerul nu își poate determina poziția prin GPS și nici nu se poate conecta la rețeaua mobilă.
Soluție	Ieșiți afară, așteptați un minut și apăsați scurt butonul de pornire pentru a verifica din nou starea GPS și a rețelei.

Stare	**alb - alb** 
Semnificație	Trackerul se află în zona de economisire a energiei (în raza rețelei Wi-Fi sau a Tractive Base Station).
Soluție	Urmărirea LIVE va fi din nou disponibilă când trackerul părăsește zona de economisire a energiei.

Depanare

RO

STĂRILE LED-URILOR

Stare	albastru - albastru 
Semnificație	În portul USB-C al dispozitivului este apă, de aceea nu poate fi încărcat.
Soluție	Deschideți portul de încărcare și lăsați-l să se usuce.

Stare	LED alb jos 
Semnificație	Bara de jos afișează starea bateriei trackerului. 25% 50% 75% 100% 
Soluție	Înainte de plimbări, apăsați scurt butonul de pornire pentru a verifica starea bateriei. Dacă este necesar, încărcați bateria.

Depanare

RO

GPS-UL SAU REȚEAUA NU FUNCȚIONEAZĂ?
Dacă ambele indicatoare de sus (1 și 2) luminează în continuare roșu, reporniți aplicația sau resetați trackerul:

1. Țineți apăsat butonul de pornire 10 secunde.
2. Eliberați butonul de pornire. LED-ul se aprinde 2 secunde și veți auzi un sunet înalt – trackerul a fost resetat cu succes.
3. După resetare, așteptați aproximativ 10 minute până când trackerul se conectează la rețeaua mobilă locală și își determină poziția exactă prin GPS.
4. Faceți cu trackerul o scurtă plimbare de probă în aer liber și activați modul LIVE.

AVEȚI ALTE ÎNTREBĂRI?
Dacă încă aveți probleme cu trackerul, vizitați centrul nostru de asistență la help.tractive.com.

CLEMELE DE FIXARE SUNT PREA MICI?
Piese de schimb, precum clemele mai mari, puteți comanda din magazinul nostru online la **tractive.com**.

***Atenție:** Tractive nu este un dispozitiv medical. Poate recunoaște tendințe și tipare în starea de bine a animalului dvs., dar nu poate diagnostica probleme de sănătate. Vă recomandăm să cereți întotdeauna sfatul medicului veterinar.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și este, prin urmare, marcat cu **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarz-electro.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici și caracteristicile, precum și de a corecta erorile de tipar.

Centru de service și distribuție:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
E-mail: info@zgarzi-electro.ro



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Proiectat de Tractive în Austria. Toate celelalte mărci și denumiri de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC