

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Benutzer-handbuch

Erste Schritte

DE



Tracker einschalten
Einschalttaste 3 Sekunden gedrückt halten.

tractive.com/start-dog6adv

App herunterladen
Tractive GPS App für iOS oder Android laden.



3 **Tracker aktivieren**
Folgen Sie den Anweisungen in der App.

A



B



4 **Tracker befestigen**
Wählen Sie A oder B – je nach Halsbandbreite.

DE



Standard-
Ladekabel
USB-C

LADEN DES TRACKERS
Stecken Sie zum Laden das USB-C-Kabel wie abgebildet in die Öffnung. Während des Ladens leuchtet die untere LED-Leiste von links nach rechts auf.

Der Tracker ist nach ca. 2 Stunden vollständig geladen, wenn die gesamte LED-Leiste leuchtet.

Hinweis: Das Gerät bleibt auch bei Verlust der Schutzhülle wasserdicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter **help.tractive.com**.

Alles zum Tracker

DE



TRACKING-MODI
Es gibt zwei Tracking-Modi: Standard und LIVE

Standard-Tracking
Sobald Ihr Tracker eingeschaltet ist, befindet er sich im Standardmodus. Das heißt, er sendet alle 2–10 Minuten ein Positionsupdate. Das schont den Akku.

Alles zum Tracker

DE

LIVE-Tracking
Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „LIVE“, um in den LIVE-Modus zu wechseln und Positionsupdates in Echtzeit zu erhalten. Das kann bis zu 30 Sekunden dauern. Da der LIVE-Modus mehr Energie verbraucht, schaltet er sich nach 5 Minuten ab (diese Dauer lässt sich in der App ändern).

VIRTUELLE ZÄUNE
In der App können Sie sichere Zonen und Sperrzonen festlegen, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Haustier sie verlässt oder betritt.

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG UND -WARNUNGEN*
Sobald Ihr Tracker eingerichtet ist, sollte Ihr Hund ihn mehrere Wochen lang möglichst durchgehend am Halsband tragen – auch im Schlaf. So erhalten Sie einen Einblick in sein Wohlbefinden und Gesundheitswarnungen, wenn sich seine Aktivität oder sein Schlaf ungewöhnlich verändern.

AKKULAUFZEIT
Um die Akkulaufzeit Ihres Trackers zu verlängern, können Sie per WLAN oder Tractive Base Station eine Energiesparzone festlegen. In dieser Zone erkennt der Tracker, dass er sich in einem sicheren Bereich befindet, und schont bei Positionsupdates den Akku.

Weitere Informationen zu unseren Funktionen finden Sie unter help.tractive.com.

Fehlerbehebung

DE



LED-STATUS
Drücken Sie kurz die Einschalttaste. Sobald der Tracker eingeschaltet ist, zeigen die Leuchten den Verbindungs- und Akkustatus an.

Status	**grün - grün** 1 2
Bedeutung	Die linke grüne Leuchte (1) bedeutet gute Netzverbindung, die rechte grüne Leuchte (2) stabiles GPS-Signal. Der Tracker kann Positionsdaten senden.
Lösung	Alles in Ordnung. Das Tracking kann beginnen!

Fehlerbehebung

DE

LED-STATUS

Status	**rot - grün** 
Bedeutung	Der Tracker kennt seine GPS-Position, hat aber keine Mobilfunkverbindung, um sie an Ihr Smartphone zu senden.
Lösung	Suchen Sie sich einen Ort mit gutem Mobilfunkempfang.

Status	**grün - rot** 
Bedeutung	Der Tracker ist mit dem Mobilfunknetz verbunden, kann aber seine Position nicht per GPS bestimmen. Der GPS-Empfang ist eingeschränkt, z. B. im Wald oder in Gebäuden.
Lösung	Gehen Sie nach draußen, warten Sie eine Minute und drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den GPS-Status erneut zu prüfen.

Fehlerbehebung

DE

LED-STATUS

Status	**rot - rot** 
Bedeutung	Der Tracker kann weder seine Position per GPS bestimmen noch sich mit dem Mobilfunknetz verbinden.
Lösung	Gehen Sie nach draußen, warten Sie eine Minute und drücken Sie kurz die Einschalttaste, um GPS- und Netzstatus erneut zu prüfen.

Status	**weiß - weiß** 
Bedeutung	Der Tracker befindet sich in der Energiesparzone (in Reichweite Ihres WLANs oder der Tractive Base Station).
Lösung	Das LIVE-Tracking ist wieder verfügbar, sobald Ihr Tracker die Energiesparzone verlässt.

Fehlerbehebung

DE

LED-STATUS

Status	**blau - blau** 
Bedeutung	Im USB-C-Anschluss Ihres Geräts befindet sich Wasser, daher lässt es sich nicht laden.
Lösung	Öffnen Sie den Ladeanschluss und lassen Sie ihn trocknen.

Status	**weiße LED unten** 
Bedeutung	Die untere Leiste zeigt den Akkustand Ihres Trackers an. 25% 50% 75% 100% 
Lösung	Drücken Sie vor Spaziergängen kurz die Einschalttaste, um den Akkustand zu prüfen. Laden Sie den Akku bei Bedarf auf.

Fehlerbehebung

DE



GPS ODER NETZ FUNKTIONIEREN NICHT?
Wenn beide oberen Leuchten (1 und 2) weiterhin rot leuchten, starten Sie die App neu oder setzen Sie den Tracker zurück:

1. Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Einschalttaste los. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang auf und Sie hören einen hohen Ton – Ihr Tracker wurde erfolgreich zurückgesetzt.
3. Warten Sie nach dem Zurücksetzen ca. 10 Minuten, bis sich der Tracker mit dem lokalen Mobilfunknetz verbunden und seine genaue GPS-Position bestimmt hat.
4. Machen Sie mit dem Tracker einen kurzen Testspaziergang im Freien und aktivieren Sie den LIVE-Modus.



HABEN SIE WEITERE FRAGEN?
Wenn Sie weiterhin Probleme mit dem Tracker haben, besuchen Sie unser Hilfecenter unter help.tractive.com.



SIND DIE BEFESTIGUNGSCLIPS ZU KLEIN?
Ersatzteile wie größere Clips erhalten Sie in unserem Onlineshop unter **tractive.com**.

***Hinweis:** Tractive ist kein Medizinprodukt. Es erkennt Trends und Muster im Wohlbefinden Ihres Haustiers, kann aber keine Gesundheitsprobleme diagnostizieren. Wir empfehlen, immer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Das Gerät ist für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen finden Sie auf der Website: www.elektro-halsbander.de. Änderungen der technischen Parameter und Eigenschaften sowie Druckfehler vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
Tel.: +49 176 34 433 212



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Entworfen von Tractive in Österreich. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC