Výrobca:

MARTIN SYSTEM
Rue J. Martin 35
4450 LANTIN
Belgicko

Tel.: +32 4 263 96 05
Fax: +32 4 246 12 90
E-mail: info@martinsystem.com
Web: www.martinsystem.com

Výrobca, firma MARTIN SYSTEM, je zakladajúcim členom mezinárodnej asociáce pre techniku v ochrane spoločenských zvierat ECMA, čím je zaistená vysoká úroveň ochrany zvierat a dodržovania kontroly parametrov výrobkov vzhľadom k bezpečnosti a šetrnému zaobchádzaniu so zvieratami.

Dovoz a obchodné zastúpenie pre ČR a SR: Q

T E S T
meracia a prístrojová technika
Marka Bydžovského 1123
504 01 NOVÝ BYDŽOV
Česká republika

Tel.: +420 495 493 718
Fax: +420 495 496 089
E-mail: info@qtest.cz
Web: www.qtest.cz, www.canicom.cz

Záručný a pozáručný servis:

Q T E S T
servisné stredisko (adresa
a spojenie vyššie)

Translation © QTEST, 2012.
Upozornenie: Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy QTEST Nový Bydžov.
Kopírovanie tohto návodu alebo jeho častí bez výslovného súhlasu firmy QTEST je zakázané.

ver. 130130

MARTIN SYSTEM

PRSTIENKOVÝ OVLÁDAČ
"Finger Kick"

N á v o d n a p o u ž i t i e

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili perfektné príslušenstvo, ktoré Vám pomôže s výcvikom a životom Vášho psa. Vďaka tejto „hands-free“ sade sa budete môcť venovať svojej činnosti a pritom budeme mať nad svojim psom neustálu kontrolu .

Tento návod na použitie vysvetľuje ako prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** používať spolu s prídavným diaľkovým ovládačom. Prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** používa diaľkový ovládač ako medzistanicu pre prenos signálu do prijímacieho obojku.

Vďaka jedinečnému kódu priradenému diaľkovému ovládaču je vylúčené, aby došlo k nežiaducemu vzájomnému prepojeniu medzi podobnými zariadeniami rôznych užívateľov alebo s ďalším ovládačom od iného užívateľa.

Prstienkový ovládač “**FINGER KICK**“ bol úspešne testovaný v extrémnych podmienkach (teploty od -20°C do +60°C a to ako na vzduchu, tak vo vode).

PREHLÁSENIE O ZHODE « CE »

Direktíva R&TTE 1999/5/CE

Výrobca
MARTIN SYSTEM

prehlasuje, že nižšie uvedený výrobok

FINGER KICK

zodpovedá všetkým direktívam Rady Európy pod č. 1999/5/CE zo dňa 7. 4. 1999 a nižšie uvedených štandardov:
BEZPEČNOSŤ (čl. 3. 1. a): EN 60950
(neprislušné, pretože nie je napájané a pripojené k rozvodnej elektrickej sieti; napájenie batériami)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA EMC (čl. 3. 1. b): EN 300.489-3 V1.4.1
SPEKTRUM (čl. 3. 2): EN 300.220-3 V1.1.1

Miesto a dátum vzniku tohto dokumentu: Lantin, 1. november 2008

MARTIN SYSTEM
Rue Joseph Martin, 35 4450
LANTIN – BELGIE

Podpísané menom výrobcu:
Meno: Charles Martin
Pozícia: riaditeľ

CE

● Technické údaje

	Prstienkový ovládač “FINGER KICK“
Rozmery	27 x 30 x 17 mm
Hmotnosť	6 g
Krytie	vodotesný
Napájanie	batérie CR 1025, 3V 30mAh
Frekvencia	2,4 GHz
Výkon	< 1 mW

● Prehlásanie o zhode

Všetky elektronické výcvikové prístroje sú navrhnuté a dodané firmou MARTIN SYSTEM boli podrobené testom zhody s Európskymi normami.

Skôr, ako budete tieto prístroje používať mimo EU, kontaktujte prosím príslušne zodpovedné orgány.

● Recyklácia

Piktogram , ktorý sa objavuje na Vašom výrobku, znamená, že toto zariadenie by nemalo byť po skončení svojej životnosti vyhadzované priamo do domového odpadu. Mali by ste ho odniesť na zberné miesto určené na spracovanie elektronického odpadu a jeho recykláciu alebo ho môžete priniesť späť k Vášmu predajcovi. Prijatím tohto postupu urobíte niečo pre životné prostredie, prispejete k ochrane prírodných zdrojov a k ochrane zdravia ľudí.

Pre zaistenie spoľahlivej synchronizácie nesmie byť prijímací obojok vzdialený od diaľkového ovládača viac ako 50 cm.

Ak chcete synchronizovať prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** s iným diaľkovým ovládačom, musíte predchádzajúci diaľkový ovládač vzdialiť na vzdialenosť najmenej 6 metrov. Až potom je možné znova začať postup synchronizácie s ďalším ovládačom.

● Pokyny pre používanie

Na prstienkovom ovládači **„FINGER KICK“** stlačte tlačidlo rovnako ako by ste to urobili s diaľkovým ovládačom. Na prstienkovom ovládači nie je špeciálne tlačidlo pre jeho zapnutie alebo vypnutie. Akonáhle stlačíte toto jediné tlačidlo, prístroj sa automaticky zapne.

Od posledného stlačenia tlačidla bude systém okamžite reagovať na každé stlačenie. Ak bude prístroj ½ hodiny v pohotovostnom režime, bude reakcia trvať cca 1 sekundu.

Po 4 hodinách v pohotovostnom režime budete musieť systém opäť aktivovať stlačením tlačidla v dosahu diaľkového ovládača.

● Riešenie problémov

Akonáhle stlačíte tlačidlo, uvidíte, že svetelná kontrólka LED blikne. V opačnom prípade je batéria vybitá (predpoklad životnosti je 5 až 7 rokov pri normálnom používaní). Potom sa prosím obráťte s prístrojom na Vášho predajcu.

Ak sa síce kontrólka po stlačení tlačidla rozsvieti, ale nič sa nestane (obojok nereaguje):

- Vykonajte synchronizáciu prstienkového ovládača “**FINGER KICK**“ s diaľkovým ovládačom.
- Vykonajte synchronizáciu prijímacieho obojku s diaľkovým ovládačom (podľa návodu na použitie výcvikového obojku).

● Obsah

Strana

- Kompatibilita 3
- Princíp funkcie 4
- Nakódovanie 5
- Pokyny pre používanie 6
- Riešenie problémov 6
- Technické údaje 7
- Prehlásenie o zhode 2, 7
- Recyklácia 7

● Kompatibilita

Prstienkový ovládač “**FINGER KICK**“ je kompatibilný s týmito diaľkovými ovládačmi:

Rada TINY TRAINER:

TT1000: dosah 1000 metrov, 9 úrovní stimulácie a 3 režimy, pre 2 psov.

Rada PRO TRAINER:

PT3000: dosah 3000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 8 režimov, pre 2 psov.

BEAGLE MASTER: dosah 4000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 6 režimov, pre 4 psov.

Je možné použiť toľko prstienkových ovládačov “**FINGER KICK**“, koľko je na diaľkovom ovládači tlačidiel pre stimuláciu, napr.:

4 pre prístroje Pro Trainer (PT3000 a Beagle Master)
2 pre prístroj TT1000

● **Princíp funkcie**



Prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** využíva diaľkový ovládač ako medzistanicu pre spojenie s obojkom psa na veľkú vzdialenosť. Preto je dôležité, aby bol prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** neustále v dosahu diaľkového ovládača max. do 5 metrov.

Odporúčame dávať si diaľkový ovládač do niektorého z Vašich vreciek.

Pozor, dosah diaľkového ovládača (vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a obojkom) sa môže znížiť, pokiaľ je ovládač umiestnený na nevhodnom mieste (v spodnej časti tašky, vo vrecku na kolene a pod.)

Poznámka:
Vaše telo môže pôsobiť ako prekážka pre šírenie rádiových vĺn medzi prstienkovým ovládačom **„FINGER KICK“** a diaľkovým ovládačom.

● **Nakódovanie**

Aby bolo možné prstienkový ovládač **„FINGER KICK“** používať, je nutné, aby ste ho čo najskôr priradili k nejakému tlačidlu na diaľkovom ovládači.

Postup:
Na diaľkovom ovládači súčasne stlačte vybrané stimulačné tlačidlo a programovacie tlačidlo (stredové tlačidlo na PT 3000 a Beagle Master alebo spodné tlačidlo na TT 1000).

Obe tlačidlá držte dovtedy, kým nezačne LCD obrazovka blikať.

V tejto chvíli stlačte na prstienkovom ovládači tlačidlo a držte ho najmenej 1 sekundu.
POZOR, na tento úkon máte 10 sekúnd. Ak sa operácia nepodarí, začnite znovu od začiatku.

Hneď ako LCD obrazovka prestane blikať, je prstienkový ovládač „FINGER KICK“ synchronizovaný s vybraným tlačidlom na Vašom diaľkovom ovládači.

Poznámka:
Aby bolo možné používať prstienkový ovládač „FINGER KICK“, musí byť samozrejme synchronizovaný tiež diaľkový ovládač s prijímacím obojkom.