wavemaster

# STREAMPORT

BLUETOOTH® DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## Návod k obsluze

# Návod k obsluze

**Po rozbalení**

Po rozbalení produktu nejprve zkontrolujte, zda je balení kompletní:
1 STREAMPORT kabelové dálkové ovládání s funkcí Bluetooth®

**Kompatibilita**

**POZOR**: dálkové ovládání STREAMPORT je kompatibilní s reproduktory Wavemaster. Nepřipojujte ovladač k jiným reproduktorům, aby nedošlo k jeho poškození. Více informcí najdete na stránce

www.wavemaster.eu

**Umístění přístroje a bezpečnostní pokyny**

- Vstup LINE-IN připojujte bez výjimky pouze k nezesíleným výstupům LINE-OUT na zdroji signálu. Připojení k zesíleným reproduktorovým výstupům může poškodit reproduktory nebo výrazně snížit kvalitu zvuku.
- V případě, že reproduktory déle nepoužíváte, je vhodné celý systém odpojit od napájení.
- K čištění nepoužívejte alkohol, benzín ani rozpouštědla.
- Ovladač neumisťujte v blízkosti topení, klimatizace ani rádia (rušení).
- Nenechávejte ovladač dlouhodobě v příliš horkém nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte jej silným otřesům.
- Reproduktory nikdy sami nerozebírejte a neopravujte.
- **Pro servisní techniky: Reproduktory nikdy nerozebírejte připojené k napájení.**
- **POZOR!! Vypínač ON / STANDBY neslouží k odpojení od napětí!**
- **Na příslušenství reproduktorů se nevztahuje záruka.**
- **V případě potíží s reproduktory kontaktujte prodejce.**

**Zapojení a používání**

STREAMPORT nahrazuje klasické ovládání dodávané ke kompatibilním reproduktorům wavemaster 2.1. Všechny funkce původního ovladače jsou zachovány.
STREAMPORT ale dále nabízí přepnutí mezi příjmem signálu přes **LINE-IN** nebo **BLUETOOTH**.

**Připojení ke zdrojům signálu pomocí kabelu**

Na ovladači zvolte **LINE** - LED na ovladači se rozsvítí bíle.
V případě výstupů s vyšší napěťovou úrovní (HiFi systémy, PC) využijte LINE-IN konektor na zadní straně subwooferu. Pro ostatní zdroje signálu (telefony) využijte vstup LINE-IN přímo na ovladači STREAMPORT.

Zapněte reproduktory otočením ovladače hlasitosti.

**Připojení reproduktorů přes Bluetooth®**

Aktivujte funkci **Bluetooth® (BT)** na vašem zařízení (telefonu).

Zapněte STREAMPORT otočením ovladače hlasitosti. Zvolte vstup **BT** přepínačem na přední straně ovladače. Volba BT je potvrzena modře svítící LED diodou.

1. STREAMPORT potvrdí volbu vstupu pomalým blikáním LED diody.
   Systém se nejprve pokusí připojit k již dříve spárovaným zařízením a pro nové párování je dočasně nedostupný!
   Pokud je dříve spárované zařízení dostupné, STREAMPORT se k němu automaticky znovu připojí. LED dioda začne svítit modře. Nyní můžete spustit přehrávání obsahu.
2. Nejsou-li dostupná žádná dříve spárovaná zařízení, STREAMPORT začne automaticky vyhledávat dostupná zařízení v okolí. Tento stav je potvrzen rychlým blikáním LED diody. Následující 2 minuty je ovladač dostupný pro zařízení v okolí.
   Na telefonu aktivujte vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení v okolí. Ze seznamu zvolte "**wm STREAMPORT**" a potvrďte připojení. Ovladač se spáruje s telefonem a LED dioda se rozsvítí modře.

Dojde-li k přerušení signálu Bluetooth rušením nebo velkou vzdáleností od zdroje, přeruší se přehrávání a LED dioda na ovladači se rozbliká. Jakmile je Bluetooth opět v dosahu, zařízení se připojí a dioda se opět rozsvítí.

Pro vypnutí přenosu Bluetooth nastavte přepínač vstupu na ovladači do polohy **LINE**. Dojde k úplné deaktivaci funkce Bluetooth.

**Bluetooth® přehrávání z počítače**: pro úspěšné připojení musí druhé zařízení podporovat profil **A2DP**. V případě Windows je nutné ručně nainstalovat ovladač vysílače Bluetooth signálu v PC. Standardní předinstalovaný ovladač Bluetooth ve Windows totiž nepodporuje profil A2DP pro Bluetooth Audio!

**Bluetooth® přehrávání se dvěma zdroji signálu**: ovladač STREAMPORT umožňuje přepínání mezi dvěma připojenými Bluetooth zařízeními. K ovladači nejprve připojte obě zařízení a spusťte přehrávání na jednom z nich. Následně spusťte přehrávání na druhém zařízení a po chvíli se na něj ovladač s reproduktory sám přepojí.

**Specifikace**

- Bluetooth® kabelové dálkové ovládání pro repro systémy Wavemaster 2.1
- Bluetooth® bezdrátový přijímač signálu (BT 2.1 a vyšší)
- Přepínač vstupů Line a Bluetooth®
- připojení pomocí kabelu nebo bezdrátově skrze Bluetooth® Audio
- frekvenční rozsah přes Bluetooth®: 20- 20,000Hz
- Rozměry: 80mm x 36mm
- Systémové požadavky: kompatibilní reproduktory Wavemaster 2.1, analogový zdroj signálu s linkovým / sluchátkovým výstupem, digitální zdroj s přenosem Bluetooth® Audio (A2DP)

Změny obsahu vyhrazeny.

**V případě, že je při poslechu slyšet silné rušení cizím signálem (od rádií / mobilních telefonů) doporučujeme snížit hlasitost na reproduktorech / ovladači a zvýšit hlasitost samotného zdroje.**

www.wavemaster.eu

Nefunkční reproduktory ani ovladač nepatří do směsného odpadu.

Vždy se řiďte platnými předpisy pro třídění elektroodpadu.