Návod k obsluze

connect

Univerzální Bluetooth vysílač **pro bezdrátová sluchátka**

Model: AF-T1

MEE audio™
MUSIC ENJOYMENT FOR EVERYONE

Obsah balení

connect

Univerzální Bluetooth vysílač **pro bezdrátová sluchátka**

connect
Bluetooth vysílač

Micro-USB napájecí a nabíjecí kabel

3.5mm audio kabel

Redukce z 3,5 mm na RCA

TOSLINK digitální optický audio kabel S/PDIF

Návod

connect

Univerzální Bluetooth vysílač pro
bezdrátová sluchátka

1 Párovací tlačítko “B”
2 Indikátor “B”
3 Indikátor “A”
4 Párovací tlačítko “A”
5 Vypínač
6 Analogový vstup (3.5mm)
7 Digitální vstup (TOSLINK optický S/PDIF)
8 Indikátor napájení / nabíjení
9 Micro-USB konektor pro napájení / nabíjení

KOMPATIBILITA

MEE Connect je kompatibilní se všemi zařízeními, které jsou vybaveny některým z těchto zvukových výstupů:

1. 3,5 mm sluchátkový jack

2. RCA konektory (bílý a červený)

3. TOSLINK digitální optický výstup S/PDIF

Connect může vysílat zvukový signál na všechny Bluetooth přijímače podporující A2DP profil, jako jsou například Bluetooth sluchátka, reproduktory, nebo jiná bezdrátová zařízení pro reprodukci zvuku.

MEE Connect podporuje také kodek aptX® a aptX Low Latency, tedy účinnější přenos dat bez komprimace. Po připojení ke sluchátkům, které tyto kodeky rovněž podporují, umožníte vysílači bezztrátový přenos dat v CD kvalitě a s minimálním zpožděním.

MEE Connect zvolí pro vysílání vždy nejlepší dostupný kodek podporovaný použitými sluchátky. Při spárování s dvěma druhy sluchátek se použije ten, který je podporovaný oběma modely sluchátek.

NABÍJENÍ

Pro nabití vysílače Connect, je nutné připojit kabel micro-USB do zdířky na zadní straně přístroje a do jakéhokoli napájeného portu USB (na počítači, televizoru atd.). Nabíjení trvá zhruba 90 minut. Během nabíjení bude indikátor nabíjení pomalu zeleně pulzovat.

Poznámka: Používáte-li Connect spolu s kabelem připojeným do USB, není nutné přístroj před použitím nabíjet ani ho po každém použití vypínat.

Pokud je napájecí kabel zapojen do portu USB, Connect se bude automaticky také nabíjet. Po odpojení od portu USB bude přístroj využívat interní baterii. Jakmile bude baterie téměř vybitá, zelený indikátor napájení každou vteřinu blikne a každých 10 minut se ozve varovný signál.

**USB výstupy některých televizorů nedodávají stabilní proud. Je proto doporučeno použít pro napájení USB výstup počítače nebo nabíječky.

CONNECT zapnete přesunutím vypínače na pravé straně přístroje do polohy ON.

Pro vypnutí přesuňte vypínač do polohy OFF.

NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU

MEE Connect nabízí tři možnosti připojení k TV. Použijte návod k použití televizoru a vyhledejte výstupy, kterými je přístroj vybaven (Audio Out).

Varianta 1: Digitální optický výstup **(TOSLINK)**

Novější modely televizorů jsou často vybaveny digitálním výstupem (SPDIF) TOSLINK.

A. Sejměte ochrannou krytku z konektoru.

B. Připojte kabel jemně do optického výstupu na TV a také do optického vstupu CONNECT.

Úroveň hlasitosti je pro tento výstup obvykle pevně nastavená a hlasitost reproduktorů je tak možné i po připojení vysílače CONNECT ovládat samostatně.

Pokračování na další straně

NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU

Poznámka: Po připojení konektorů do vstupů Jack 3,5 mm i Optického S/PDIF bude mít u vysílače CONNECT vždy přednost Jack. Pro použití optického vstupu je nutné nejprve odpojit konektor Jack 3,5 mm.

Poznámka: Pokud po připojení kabelu TOSLINK stále neslyšíte žádný zvuk, ujistěte se, že je v menu televizoru pro digitální optický výstup nastaven formát PCM.

Varianta 2: Linkový výstup RCA (červený a bílý konektor).

Starší modely televizorů jsou nejčastěji vybaveny linkovým výstupem pomocí konektorů RCA (CINCH). Pro připojení přes linkový výstup TV použijte přiloženou RCA redukci. Tu nejprve připojte ke kabelu Jack - Jack. Stranu s konektory RCA následně připojte k linkovému výstupu TV, zatímco druhou opět do vysílače CONNECT

Úroveň hlasitosti je pro tento výstup obvykle pevně nastavená a hlasitost reproduktorů je tak možné i po připojení vysílače CONNECT ovládat samostatně.

NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU

Varianta 3: Sluchátkový výstup Jack 3,5 mm.

Většina modelů televizorů i jiných audio systémů je vybavena také sluchátkovým výstupem Jack 3,5 mm. Pro připojení vysílače CONNECT k tomuto výstupu použijte přiložený audio kabel Jack - Jack. Propojte jím sluchátkový výstup televizoru a vstup 3,5 mm na vysílači CONNECT. Pokud je kupříkladu váš audio systém vybaven sluchátkovým výstupem Jack 6,3 mm, použijte redukci Jack (není součástí balení).

Po připojení kabelu JACK-JACK dojde ve většině případů k vypnutí reproduktorů TV a ovládání hlasitosti od té chvíle slouží k nastavení hlasitosti sluchátkového výstupu. Pro více informací o možnosti ovládat sluchátkový výstup samostatně prostudujte manuál televizoru.

NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY

Před prvním použitím je nutné vysílač CONNECT spárovat s Bluetooth sluchátky nebo jiným Bluetooth přijímačem.

Ujistěte se, že jsou příslušná sluchátka vypnutá a ve vzdálenosti maximálně 1 metr od vysílače. Přepněte sluchátka do párovacího módu. Ve většině případů to provedete delším přidržením tlačítka pro Zapnutí. Držte tlačítko tak dlouho, dokud se stavová dioda nerozbliká střídavě modře a červeně. Pro více informací o párování sluchátek prostudujte jejich Návod k obsluze.

Jakmile se sluchátka nacházejí v párovacím módu, stiskněte párovací tlačítko Ana pravé straně vysílače CONNECT. Modrá dioda na horní části vysílače se rychle rozbliká. Dojde ke spárování dostupných sluchátek v okolí. Párovací mód musí být aktivní na sluchátkách i vysílači současně.

Párovací mód vysílače zůstane aktivní maximálně 30 s. Po spárování modrá dioda několikrát blikne a zůstane svítit.

Poznámka: Proces popsaný výše spáruje sluchátka se slotem A. Pro spárování druhých sluchátek (se slotem B) jednoduše na začátku použijte párovací tlačítko B. Pro současné párování obou sluchátek postupujte podle následující kapitoly.

NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY

Volitelně: Párování druhých sluchátek.

MEE Connect může vysílat signál k dvojici sluchátek najednou. Druhá sluchátka mohou být spárována i po připojení prvních. Pro spárování druhých sluchátek je přepněte do párovacího módu a stiskněte párovací tlačítko B na vysílači. Modrá dioda na vysílači se rozbliká a sluchátka budou spárována.

Poznámka**:** Během párování druhých sluchátek může dojít k přerušení zvuku.

Při použití dvojice sluchátek najednou zvolí vysílač vždy ten nejkvalitnější kodek podporovaný oběma modely. Pokud tedy například pouze jedna sluchátka podporují aptX, bude vysílání probíhat v režimu bez aptX.

NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY

Volitelně: Výměna spárovaných sluchátek.

Jakmile jsou obsazeny obě pozice pro spárování sluchátek (obě modré diody svítí), je možné spárovat další sluchátka pouze namísto některých již spárovaných.

Postupujte podle instrukcí v kapitole "Párování druhých sluchátek", abyste nahradili již spárovaná sluchátka jinými. Použijte párovací tlačítko "A" pro výměnu prvních sluchátek, nebo tlačítko "B" pro výměnu druhých.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ A

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

Vysílač Connect zůstane spárovaný se sluchátky, dokud nedojde k jeho vypnutí nebo vypnutí sluchátek. Odpojení nastane též ve chvíli, kdy se sluchátka vzdálí z dosahu vysílače. Vysílač ani sluchátka není nutné vypínat s výjimkou úspory baterií. Pokud je CONNECT napájen přes USB, může zůstat zapnutý stále.

Naposled spárovaná sluchátka se k výsilači automaticky znovu připojí ihned po jejich zapnutí. Pokud je vysílač CONNECT vypnutý, doporučuje se jej zapnout dříve, než znovu zapnete sluchátka, aby došlo k opětovnému připojení automaticky. Pokud jsou tedy sluchátka zapnuta jako první, znovu je nejdříve vypněte a znovu zapněte.

Poznámka: Po opětovném připojení sluchátek může trvat až 60 s, než začne vysílač opět přenášet signál.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Úroveň hlasitosti můžete nastavovat nezávisle na každých sluchátkách. Použijte k tomu tlačítka umístěna přímo na nich.

U některých televizorů či způsobů propojení je možné nastavovat hlasitost také přímo na televizoru. V takovém případě je ideální nastavit hlasitost televizoru na maximum a další úpravy provádět přímo na sluchátkách.

KROK 1.
NASTAVIT MAX
HLASITOST NA TV

KROK 2.
NASTAVIT HLASITOST
SLUCHÁTEK

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Vysílač Connect je možné uvést do původního stavu (resetovat) přidržením párovacího tlačítka "A" po dobu 5 sekund. Modrá dioda začne následně blikat.Spustí se párovací mód a všechna dříve spárovaná zařízení budou vymazanána z paměti vysílače.

LED indikace

MEE ***Connect*** je vybaven zelenou diodou, indikující napájení / nabíjení (na zadní straně) a dvěma modrými, indikujícími párovací mód:

LED indikátor	Stav vysílače
Zelená dioda svítí (napájení přes USB zapojeno)	Baterie je plně nabitá
Zelená dioda pomalu pulzuje	Nabíjení
Zelená dioda svítí (USB napájení není připojeno)	Vysílač zapnutý
Zelená dioda rychle bliká	Baterie téměř vybitá
Modrá dioda bliká	Párovací mód je aktivní
Jedna modrá dioda svítí	Jedna sluchátka jsou připojena
Dvě modré diody svítí	Dvoje sluchátka jsou připojena

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada: *Connect* nelze zapnout. Zelená dioda se rozsvítí a ihned zase zhasne.
Ujistěte se, že je přístroj připojen do napájeného portu USB, nebo že je nabita interní baterie. Po zapnutí se zelená dioda rozsvítí.
Závada: přístroj se nenabíjí.
Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do sítě. Popřípadě ověřte, že je zapnuntý počítač, z něhož se přístroj nabíjí. USB port musí být napájený.
Závada: nedaří se spárovat Bluetooth sluchátka.
Ujistěte se, že se sluchátka i vysílač nacházejí v párovacím módu a v dosahu 1 metru. Ujistěte se, že párovaná sluchátka podporují Bluetooth profil A2DP a mohou fungovat jako přijímač. MEE CONNECT je vysílač signálu a může být párován pouze s příjimači Bluetooth signálu.
Závada: Sluchátka jsou správně připojena (modrá dioda svítí), ale není slyšet žádný zvuk.
Překontrolujte správné zapojení propojovacího kabelu (Jack-Jack nebo TOSLINK) jak na straně vysílače CONNECT tak na straně televizoru či jiného audio systému. Ujistěte se, že je v televizoru naladěn kanál se zvukem a hlasistost není snížena na minimum. Zkontrolujte také nastavení hlasitosti přímo na sluchátkách. Používáte-li propojení pomocí optického kabelu, ujistěte se, že není do vstupu vysílače CONNECT zároveň připojen i kabel Jack-Jack.
Závada: Zvuk je zpožděný za obrazem v televizoru.
Během kódování a dekódování digitálního signálu Bluetooth vzniká vždy určité zpoždění vůči obrazu. Kodeky aptX a aptX Low Latency jsou známé velmi malým zpožděním zvuku oproti obrazu, ale je nutné, aby byl některý z těchto kodeků podporován nejen vysílačem CONNECT, ale také použitými sluchátky. Některé z moderních televizorů a přijímačů nabízejí rovněž možnost manuálního nastavení zpoždění zvuku. Ujistěte se, že je zpoždění nastaveno na 0.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada: Není možné se spojit s tabletem, telefonem ani jiným Bluetooth zařízením.
MEE Connect funguje pouze jako Bluetooth vysílač a nemůže být proto spárovanán s jinými vysílači, jako je tablet nebo telefon. Správné funkce lze dosáhnout pouze spárováním s přijímači, jako jsou právě Bluetooth sluchátka nebo reproduktory.
Závada: Nedaří se přihlásit naposled spárovaná sluchátka.
Ujistěte se, že nebyl vysílač v mezičase resetován. Zajistěte, aby byla sluchátka před párováním zapnutá a v dosahu vysílače. Zkontrolujte také, zda už není vysílač spárován s jinými dvěma sluchátky (nesmí svítit více než jedna modrá dioda). Ujistěte se, že nejsou sluchátka spárována s jiným zařízením. Pokud se přihlášení stále nedaří, vypněte a znovu zapněte sluchátka. V případě, že to nepomůže, proveďte zcela nové spárování.
Závada: Příliš nízká hlasitost.
Zkontrolujte nastavení hlasitosti na televizoru i sluchátkách. Nastavení hlasitosti mohou ovlivnit oba.
Závada: Praskání ve zvuku či jiné rušení.
Pro zajištění maximální kvality zvuku zvyšte hlasitost televizoru na maximum a požadovanou hodnotu dále nastavujte přímo na sluchátkách. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu Bluetooth vysílače CONNECT. Bluetooth přenos je citlivý na rušení dalšími Bluetooth zařízeními, mikrovlnnými troubami a jinými bezdrátovými signály. Pokuste se eliminovat co nejvíce těchto potenciálních rušení signálu během používání sluchátek Bluetooth.

www.MEEaudio.com
support@meelec.com