

# Anti-Bell-Trainingsgerät



Danke, dass Sie sich für Reedog entschieden haben!

**Hinweis:**

- Verschiedene Hunde können unterschiedlich auf Ultraschall reagieren.
- Das normale menschliche Gehör reicht von 20Hz - 20kHz, das von Hunden von 15Hz - 120kHz. Ein Ultraschallgerät sendet Schall bei 25 kHz aus, der empfindlichsten Frequenz.
- Die maximale Entfernung beträgt 5 Meter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei aggressiven Hunden.
- Dieses Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder gedacht!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Nicht bei Hunden unter 6 Monaten verwenden.
- Das Training ist in kürzeren Intervallen von 10 bis 15 Minuten effektiver.
- Ungeübter Gebrauch kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

**So verwenden Sie das Gerät**

1. Halten Sie das Gerät in der Hand.
2. Wenn Sie die Taste drücken, hören Sie einen kurzen Ton und sehen ein grünes Lichtsignal.
3. Wenn Sie die Taste einmal drücken, gibt das Gerät ein Signal.
4. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie in der Hand. Das Gerät gibt einen Dauerton ab, der nach 8 Sekunden automatisch aufhört.
5. Drücken Sie die Taste nur, wenn Sie sich nicht weiter als fünf Meter vom Hund entfernt befinden.
6. Wenn das Gerät entladen ist, leuchtet ein rotes Licht auf. Laden Sie in diesem Fall das Gerät wieder auf.
7. Das Ultraschallsignal kann von anderen Hunden innerhalb dieses Bereichs gehört werden.

**Ton-Taste:**

- Drücken Sie die Taste einmal, gibt das Gerät einen Ton ab. Halten Sie die Taste einmal gedrückt, gibt das Gerät 8 Sekunden lang einen Dauerton ab.

**Aufladen:**

- Schließen Sie das Gerät mit einem 5V DC-Kabel an. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet das rote Licht. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht auf.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website verfügbar: [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) Änderungen an technischen Parametern und Merkmalen sowie Druckfehler sind vorbehalten.

### **Dienstleistungszentrum und Vertrieb**

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8101 00 Prag 10  
Tschechische Republik  
Tel: +49 176 34 433 212  
Email: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)

