

PetSafe ®
Statische Antibelleinheit
 Draussen
PBC19-11794

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe ® entschieden haben, die meistverkaufte Marke für elektronische Bildungs- und Trainingshilfen der Welt. Unser Ziel ist es zu kümmern Haustiersicherheit durch das Angebot verschiedene Geräte für ein erfolgreiches Training.

Seite 2**Geräteeigenschaften**

- nutzt Ultraschall zum Unterbrechen und Verlernen übermäßiges Bellen
- verwendet das eingebaute Mikrofon, um das Bellen zu erfassen Entfernung 15 Meter
- hat 4 Einstellungsebenen
- langlebiges und wasserdichtes Gerät für den Einsatz geeignet draußen

Einsatzmöglichkeiten

- Begrenzen Sie das Bellen Ihres Hundes
- Begrenzung des Bellens des Hundes eines Nachbarn
- Welpen trainieren, nicht unnötig zu bellen
- Beschränkung von bellenden Hunden in der Umgebung - Camping, Hütte, etc ..

So funktioniert das Gerät

- sobald das Mikrofon in die Statikeinheit eingebaut ist fängt das ständige Bellen von Hunden im Umkreis von 15 Metern ab, das Gerät wird automatisch aktiviert und sendet einen Ultraschall Signal
- das Ultraschallsignal nur vom Hund gehört wird, nicht vom Menschen
- dieser Ultraschall soll den Hund vom weiteren Bellen abhalten, da er ein unangenehmes Geräusch mit seinem assoziieren wird Gebell
- Wenn der Hund aufhört zu bellen, wird das Gerät auch deaktiviert
- Das Gerät verfügt über 3 Betriebsempfindlichkeitsstufen bei mit welchem bellen soll das gerät aktivieren Optionen, um nur Tests einzurichten
- Das Gerät ist nicht für Hunde mit Hörbehinderung geeignet

Seite 3

Wichtige Warnung!

Auch wenn Sie keinen Ultraschall hören, ist es ratsam, die Möglichkeit zu vermeiden Schädigung der Hörorgane wie folgt:

1. Bei der Installation des Geräts ist es ratsam, ca. 30-40 cm von Gerät (auf Armeslänge), wenn ein Hund in Reichweite zu bellen beginnt
Dadurch wird das Gerät aktiviert
2. Eine Person sollte normalerweise nicht in unmittelbarer Nähe stehen
3. Das Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder geeignet !!
4. Das Gerät ist nur für den hier beschriebenen Einsatz geeignet
Handbuch
5. Nur für den Außenbereich - nicht zu Hause

Grundlegendes Konzept

- ♣ Kontrollleuchte: zeigt den Status der Taschenlampe an
- ♣ Mikrofon: erfasst das Bellen des Hundes
- ♣ Lautsprecher: sendet Ultraschall aus

♣ Niveauschalter einstellen:

Aus: Aus

Test: Testen

L: Niedrige Empfindlichkeitsstufe - bis zu 4,5 Meter

M: Mittlere Empfindlichkeitsstufe - bis zu 9 Meter

H: Hohe Empfindlichkeit - bis zu 15 Meter

- ♣ Haken zum Aufhängen des Gerätes 1: zum Aufhängen Baum, Zaun usw.
- ♣ Haken zum Aufhängen des Gerätes 2
- ♣ Taschenlampentür

Seite 4

Geräteeinbau

Installieren Sie das Gerät so, dass es nach vorne zeigt in einer Reichweite von 15 Metern auf den Hund zu. Das Gerät sollte nicht sein mehr als 1,5 Meter über dem Boden platziert. Das Gerät kann

an einem Baum, Zaun hängen, auf einer Bank, einem Fenster usw.

Um effektive Ergebnisse zwischen Hund und zu erzielen
Das Gerät sollte keine größeren Gegenstände haben, die
die Übertragung von Ultraschall verhindern.

Einsetzen der Taschenlampe

Das Gerät funktioniert mit einer 9V-Taschenlampe, die nicht im Lieferumfang enthalten ist
Verpackung.

1. Öffnen Sie die Taschenlampentür.
2. Stecken Sie die 9V-Taschenlampe gemäß den Anweisungen in das Loch - positiv
Seite nach oben.
3. Schließen Sie die Tür.

Seite 5

Lebensdauer der Taschenlampe

Die Lebensdauer der Taschenlampe beträgt ca. 2 Monate und hängt davon ab
wie oft bellt der hund. Um die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern
das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn es nicht verwendet wird.

Statusleuchte der Taschenlampe

Die Kontrollleuchte zeigt den Status der Taschenlampe an. Wenn es eine Taschenlampe gibt
aufgeladen, leuchtet die Kontrollleuchte alle 5 Sekunden GRÜN.

Wenn die Taschenlampe fast leer ist, leuchtet die Kontrollleuchte 3 alle 5 Mal auf

Sekunden in ROT. Wenn das Licht aus ist oder nicht reagiert, ist es an der Zeit, die Taschenlampe durch eine neue zu ersetzen. rot das Licht ist an, wenn das Gerät Ultraschall aussendet. Bei Gerätetest blinkt rote LED bei Pegel Taschenlampe niedrig.

Geräteeinstellungen

Beginnen Sie mit der Verwendung des Geräts auf der niedrigen Stufe Empfindlichkeitsstufe L. Stellen Sie nur eine höhere Empfindlichkeitsstufe ein wenn der Hund nicht reagiert.

1. Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeitsstufe ein.
2. Stellen Sie den Test ein, um die Funktionalität des Geräts zu überprüfen.

Aus: Aus

Test: Testen

L: Niedrige Empfindlichkeitsstufe - bis zu 4,5 Meter

M: Mittlere Empfindlichkeitsstufe - bis zu 9 Meter

H: Hohe Empfindlichkeit - bis zu 15 Meter

Seite 6

Was Sie bei der Verwendung des Antibell-Geräts erwartet

Platzieren Sie das Gerät an der gewünschten Stelle mit der eingestellten Stufe Geräteempfindlichkeit. Das merken die meisten Hunde sehr schnell Die Ursache des unangenehmen Ultraschalls ist ihr Bellen und langsam ihr Bedürfnis zu bellen geht verloren.

Sie sollten während der ersten zwei Wochen der Verwendung des Geräts Beachten Sie, dass der Hund weniger bellt. Es sollte erwähnt werden, dass ein solches Gerät ist nicht für verletzte Hunde geeignet Hören.

Gerätereinigung

Entfernen Sie die Taschenlampe vom Gerät, bevor Sie es reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmitteln, Chemikalien.

- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Gerätetest

1. Stellen Sie die Einstellung auf TEST um.
2. Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Vorderseite der Sie in einem Abstand von Armlänge von Ihren Lippen.
3. Sie müssen laut "bellen", um das Gerät zu aktivieren Richtung Mikrofon.
4. Wenn das Gerät aktiviert ist, blinken die rote Kontrollleuchte und das Gerät gibt einen hörbaren Ton aus.
5. Wenn das rote Licht nicht blinkt oder gehört wird (Sie hören nicht) einen Piepton, stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe richtig ist eingefügt, oder versuchen Sie, es durch ein neues zu ersetzen. Wenn funktioniert das Gerät immer noch nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler.

6

Seite 7

Zubehör / Ersatzteile

Ersatztaschenlampentür: RFA -277

Notiz:

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie den Hund nicht haben möchten gebellt, weil manche Hunde nach einer Zeit des ständigen Gebrauchs bekommen Das Gerät erzeugt eine gewisse „Unempfindlichkeit“ gegenüber dem Ultraschall und tut es auch der gewünschte Effekt kann verschwinden.

Produktnutzungsbedingungen und Garantiebeschränkungen

1. Nutzungsbedingungen des Produkts

Dieses Produkt darf nur in Übereinstimmung mit die angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts und deren Annahme. Durch die Verwendung dieses Produkts stimmen Sie der Verwendung dieses Produkts zu Bedingungen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für das Hundetraining bestimmt. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig, um bestimmte Charakterhunde zu trainieren oder Hunde mit Hörbehinderung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts bedeutet die Verwendung gemäß Regeln dieser Bedienungsanleitung und Respekt vor Sätzen als "Wichtig" gekennzeichnet.

3. Verbot der illegalen und verbotenen Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für Hunde bestimmt. Dieses Produkt ist nicht vorgesehen für Schmerzen, Verletzungen oder Provokationen. Wenn an zu diesem Zweck kann es eine Straftat gegen die Gesetze des Landes.

7

Seite 8

4. Haftung für Schäden

Radio Systems® Corporation ist und wird es nicht sein verantwortlich für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts. Käufer ist für alle Risiken verantwortlich, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind Produkt.

5. Änderungen der Bedingungen

Radio Systems® Corporation behält sich das Recht vor auf Änderungen der angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts.

Das Gerät erfüllt alle Normen der Europäischen Union für elektromagnetische Geräte. So verwenden Sie das Gerät außerhalb der EU sind Länderstandards zu ermitteln. Nicht erlaubt Verwendung oder Eingriff und Änderung von Geräten, die nicht direkt von Radio Systems® Corporation zugelassen sind in gegen EU-Gesetze verstoßen und Benutzer können verboten werden Verwendung des Produkts und auch die Produktgarantie erlischt.

Das Gerät muss recycelt werden.

