

PATPET T150

MANUAL DEL USUARIO



Características:

- Collar de entrenamiento con un alcance de 500 m
- Recargable mediante el cable USB incluido
- Corrección por vibración, sonido e impulso eléctrico
- Pantalla LCD retroiluminada
- Gran duración de la batería con tecnología QuickCharge
- Para 2 perros a la vez

Contenido del paquete:

- Receptor Patpet T150
 - Cuello fijo ajustable de nailon
 - Cable USB para recargar
 - Manual
 - Lámpara de prueba
 - Electrodo
-

Consejos:

- Cargue completamente el dispositivo y pruebe el funcionamiento del collar antes de utilizarlo por primera vez.
 - Comience siempre el adiestramiento con la descarga y observe siempre el comportamiento de su perro
 - Antes de utilizar la descarga el. descarga, primero intente avisar al perro mediante sonido o vibración
 - Pida siempre que se ejecute una sola orden para que el perro no se confunda. Sea coherente y paciente al mismo tiempo en el adiestramiento.
-

Emparejando el collar:

- Pulse cualquier botón de encendido/apagado del transmisor. Utilice el botón $\frac{1}{2}$ para seleccionar un canal (si sólo tiene un receptor -CH1). Utilice los botones "+" y "-" para ajustar el nivel.
 - A continuación, pulse el botón de encendido del receptor durante 3 segundos la luz indicadora debe parpadear - modo de emparejamiento.
 - Pulsa el botón del transmisor para enviar una vibración, un sonido o una descarga eléctrica (en los 10 segundos siguientes a la activación del modo de emparejamiento).
 - Una vez realizado el emparejamiento, oírás un aviso acústico.
 - Si tiene más receptores, repita el procedimiento: seleccione el canal CH2.
-
- Una vez completado el emparejamiento, compruebe que todas las funciones funcionan correctamente. Para probar la descarga eléctrica, conecte el diodo de prueba suministrado a los electrodos. Después de pulsar el botón para enviar el El diodo se encenderá.
-

Seguridad:

Para garantizar el máximo efecto y la seguridad de su perro, compruebe la colocación del collar, su apriete suficiente y la colocación correcta de los electrodos. Compruebe también si la piel donde tocan los electrodos presenta alguna erupción o irritación. En tal caso, póngale el collar durante menos tiempo o consulte a su veterinario.

El collar no debe llevarse de forma continuada durante más de 12 horas (ésta es una recomendación general para todos los collares, incluso los no eléctricos).

Mal funcionamiento del equipo:

El collar no parece funcionar correctamente:

- Asegúrese de que la radio y el receptor están completamente cargados
- Siga las instrucciones para emparejar el receptor con la radio
- Asegúrese de que la intensidad de las correcciones no está en cero
- Asegúrese de que ha seleccionado el canal correcto (1 ó 2) en el transmisor.
- Empareja el collar, ajusta la intensidad y vuelve a probar el dispositivo

El receptor o la radio no se están cargando:

- Asegúrese de que dispone de los conectores de red y dispositivos correctos
- Comprueba ambos dispositivos para ver si hay algún fallo en el cargador o en la red.

Mi perro no responde a las correcciones:

- Pruebe el receptor siguiendo las instrucciones anteriores
- Asegúrese de que los electrodos estén en contacto con la piel
- Aumentar la intensidad de las correcciones

Datos técnicos:

Transmisor

Alcance: 500 m
Alimentación: batería de iones de litio de 650 mAh
Tiempo de carga: 2 horas
Pantalla: pantalla LCD retroiluminada
Antena: integrada
Peso: 55 g
Cobertura: IPX1 (protección más básica contra el agua)
Dimensiones: 4,5 x 12 x 2 cm

Receptor

Alimentación: batería de iones de litio de 650 mAh
Protección: IPX5 (receptor estanco)
Circunferencia del cuello ajustable: 26 - 75 cm
Peso: 45 g
Dimensiones: 3,5 x 5,5 x 2,5 cm

En nuestro canal de YouTube puede encontrar muchos consejos útiles para adiestrar a su perro o utilizar e instalar ayudas electrónicas para el adiestramiento:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Declaración de conformidad, garantía y servicio posventa El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva el marcado CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador.

La garantía y las reparaciones post-garantía son

proporcionadas por el importador: Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Teléfono: +420 216 216 106

Correo electrónico: info@electro-collar