

SPRAYOWA OBROŻA TRENINGOWA REEDOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Działanie:

- Obroża treningowa + tryb antyszczekowy
- Sterowanie radiowe
- Korekta za pomocą dźwięku i sprayu
- Dla wszystkich ras i rozmiarów psów
- Wodoodporny
- 3 stopnie wrażliwości na szczekanie

Zawartość Paczki:

- Odbiornik Reedog Spray Trainer
- Regulowana gumowa obroża
- Nadajnik
- Kabel USB do ładowania
- Przewód ładujący
- 2x baterie AAA
- Instrukcje

Regulacja obroży:

- Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy)
- Usłyszysz dwa szybkie dźwięki potwierdzenia i zacznie migać zielona dioda LED.
- Na nadajniku naciśnij i przytrzymaj przycisk dla 1 psa przez 10 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z odbiornika, co oznacza prawidłowe sparowanie obroży.
- Jeśli chcesz sparować radio z odbiornikiem, wykonaj tę samą procedurę dla drugiego psa.
- Aby **sprawdzić poprawność sparowania obroży**, należy nacisnąć przycisk dla 1 psa na nadajniku – czerwona lampka na nadajniku mignie 1 raz, obroża została prawidłowo sparowana. Można także nacisnąć przycisk sygnału dźwiękowego.



Ładowanie obroży:

- Podnieś pokrywę chroniącą port ładowania akumulatora.
- Podłącz ładowarkę USB do wejścia.
- Podłącz ładowarkę do adaptera 5V i podłącz ją do sieci. (adapter nie jest dołączony)
- Gdy odbiornik się ładuje, czerwona lampka kontrolna będzie się świecić.
- Ładuj, aż zaświeci się zielone światło wskazujące pełne naładowanie.
- Ładowanie obroży trwa około 2 godzin.
- Nadajnik działa na 2 bateriach AAA, które znajdują się w zestawie.

Napełnianie i uzupełnianie sprayu

- Załóż obrożę na szyję psa
- Wyłącz kołnierz
- Przytrzymaj magazynek pionowo w dół, naciśnij i napełnij magazynek. Przytrzymaj przycisk przez 15 sekund. Uwaga: jeśli spray wypłynie, należy go mocniej docisnąć do kołnierza.
- Włącz kołnierz

Ustawienie czułości obroży

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby ustawić poziom czułości, gdy obroża jest założona
- Niebieska dioda LED pokaże wybraną czułość - **L-niską**, **M-średnią** i **H-wysoką**.

Bezpieczeństwo:

Zaciśnij obrozę na szyi psa tak, aby móc umieścić jeden palec pod obrożą. Aby zapewnić swojemu psu maksymalny efekt i bezpieczeństwo, należy sprawdzić położenie obroży, jej odpowiednie dokręcenie oraz prawidłowe umiejscowienie dyszy rozpylającej. Sprawdź także, czy na skórze nie występuje wysypka lub podrażnienie. W takim przypadku należy używać obroży krócej lub skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Obroży nie należy nosić nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin (jest to ogólne zalecenie dla wszystkich obroży i obroży nieelektrycznych)

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl