

MANUAL DE UTILIZARE PATPET 258S



Caracteristici:

- 1) O zgardă utilizată pentru a reduce lătratul câinelui
- 2) Corecție prin sunet și creșterea treptată a el. O creștere treptată a lătratului cu o creștere treptată a descărcării
- 3) Blocarea zgarda atunci când este atins nivelul de corecție 7
- 4) Fără protecție împotriva apei - potrivită pentru uz casnic normal
- 5) Sensibilitate la lătrat reglabilă prin intermediul butoanelor



Pregătirea colierei:

- 1) Încărcați complet dispozitivul utilizând cablul USB inclus - clipește când se încarcă, strălucește doar când este încărcată
- 2) Apăsați butonul pentru pornire
- 3) Utilizați butoanele+ și - pentru a regla sensibilitatea la lătratul câinilor (5 niveluri - 1 cel mai puțin sensibil, 5 cel mai sensibil)
- 4) Înșurubați electrozii (mai lungi pentru câinii cu părul lung)
- 5) Utilizați dioda de testare inclusă pentru a testa funcționalitatea corectă a el. descărcare
Așezați dioda împotriva electrozilor și lătrați sau suflați între electrozii unde este amplasat microfonul. Când el. se descarcă, dioda se aprinde



Modul de corecție:

1. lătrat - alertă sonoră
2. lătrat - alertă sonoră mai lungă
3. lătrat - alertă sonoră lungă + el. descărcare - care crește treptat până la nivelul 7. Dacă câinele continuă să latre, zgarda se blochează timp de un minut din motive de siguranță și apoi modul se repetă de la început.
- 6) Dacă zgarda funcționează corect, treceți zgarda de nailon inclusă prin zgardă pentru a o ajusta la circumferința gâtului câinelui.
- 7) Observați reacțiile câinelui și reglați sensibilitatea la lătrat dacă este necesar.

Siguranță:

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați dacă pielea în care se ating electrozii prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Pe canalul nostru **YouTube** puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/Zgarzi Electro](https://www.youtube.com/Zgarzi-Electro)**

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului. Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-anti-larat/patpet-258s>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro