



MANUAL DE UTILIZARE PATPET 772S



Funcție:

- 1) Zgardă folosită pentru a reduce lătratul (sau urletul) câinilor
- 2) Impermeabil – utilizabil în ploaie, zăpadă etc. (nu este submersibil)
- 3) Reîncărcabil – folosind cablul USB inclus
- 4) Corecție prin vibrații și impulsuri electronice
- 5) Nivel de sensibilitate reglabil pentru lătratul câinilor (7 niveluri)



Pregătirea gulerului:

- 1) Încărcați complet dispozitivul folosind cablul USB inclus – în timpul încărcării, numerele 1-7 vor clipi pe afișaj în funcție de niveluri
încărcare.
- 2) Apăsați butonul de pornire. 3) Folosiți butonul „S” pentru a seta sensibilitatea la lătratul câinelui (1 - cea mai puțin sensibilă, 7 - cea mai sensibilă)
- 4) Folosește butonul de vibrații pentru a seta nivelul (7 în total)
- 5) Folosiți butonul de impulsuri electrice pentru a seta nivelul (în total 7)
- 6) Sunetul nu poate fi reglat sau oprit!
- 7) Testați funcționarea corectă a zgarzii plasând-o pe gât și lătrând. Dacă totul este în ordine, funcția selectată va porni automat. Folosiți dioda de testare inclusă pentru a testa funcționalitatea corectă a șocului electric. Plasați dioda lângă electrozi și lătrați din nou între electrozi. Dioda se va aprinde atunci când există un șoc electric. Dacă doriți să utilizați doar vibrații sau doar un impuls electric, setați nivelul la 0, ceea ce înseamnă că puteți dezactiva oricând una dintre funcții.
- 8) Dacă zgarda funcționează corect, puneți zgarda din nailon inclusă, ajustând-o la circumferința gâtului.
câine.
- 9) Monitorizați reacțiile câinelui și ajustați sensibilitatea la lătrat, dacă este necesar.

Siguranță:

Pentru a asigura un efect maxim și siguranță pentru câinele dumneavoastră, verificați amplasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea unde electrozii se ating pentru a depista orice erupție cutanată sau iritație. Într-un astfel de caz, purtați zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice).

Întrucât zgarda este echipată cu un microfon, este necesară reducerea la minimum a altor elemente perturbatoare pentru a evita declanșarea nedorită a corecției.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro