

Manual de utilizare Petrainer PET998DR-Deluxe



Funcții

1. Vibrație - reglabilă
2. Puls electrostatic - 100 de niveluri
3. Sunet
4. Lumină (lumina de pe receptor clipește)
5. Lanternă (pe emițător)
6. Nivelurile sunt reglabile cu ajutorul butonului sus/jos
7. Sistemul poate fi utilizat pentru 1 sau 2 câini

Economisire de energie

1. Receptorul colierei se oprește automat după patru minute de inactivitate
2. Orice activitate va pune zgarda în modul de așteptare
3. Transmițătorul va intra în modul de așteptare dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute

Pregătirea transmițătorului de la distanță

Încărcați transmițătorul de la distanță

1. Conectați cablul de încărcare micro USB la transmițător
2. Conectați adaptorul de alimentare la cablul USB și conectați-l la o priză
3. Lumina roșie de pe transmițător va fi aprinsă în timpul încărcării
4. Încărcați transmițătorul timp de 2 ore (prima încărcare până la 6 ore)
5. Când încărcarea este completă, lumina roșie se va stinge automat

Indicator de baterie descărcată: simbolul bateriei se va aprinde în colțul din dreapta jos al ecranului LCD.

Cum să utilizați transmițătorul

1. Porniți transmițătorul ținând apăsat butonul MODE timp de 5 secunde
2. Setati diferite moduri prin apăsarea butonului MODE - pictograma de pe ecran se va schimba
3. Apăsați sus și jos pentru a regla nivelul
4. Selectați canale diferite pentru unul sau celălalt guler
5. Transmițătorul va intra în modul de așteptare dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute
6. În modul standby, apăsați orice buton, cu excepția lanternei LED, pentru a vă trezi

Pregătirea receptorului

Încărcați receptorul

1. Conectați cablul de încărcare micro USB la receptor
2. Conectați adaptorul de alimentare la cablul USB și conectați-l la o priză
3. Lumina roșie de pe receptor va fi aprinsă în timpul încărcării
4. Încărcați receptorul timp de 2 ore
5. Când încărcarea este completă, lumina roșie se va stinge automat
6. După încărcare, închideți mufa cu capacul de cauciuc

Împerecherea emițătorului cu receptorul

1. Porniți emițătorul și selectați canalul 1 sau 2 al câinelui
2. Apăsați butonul POWER de pe partea de jos a receptorului
3. Se va auzi un bip și lumina verde se va aprinde
4. Apăsați din nou butonul POWER timp de 3 secunde până când se aude semnalul sonor și lumina începe să clipească rapid
5. Apăsați butonul Y de pe transmițător
6. Gulerul emite un bip scurt, lumina se stinge - împerechere reușită

Notă importantă: Zgarda este proiectată pentru a fi impermeabilă, astfel încât este important să puneți întotdeauna capacul de cauciuc înapoi în locul corect.

Sfaturi pentru utilizare

- Această zgardă de dresaj este destinată formării comportamentului și nu este concepută pentru a fi utilizată fără interacțiunea necesară. Recompensați-vă întotdeauna câinele pentru un comportament corect.
- Există multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj pe canalul nostru YouTube: **[www.Youtube.com/ ElectroCollars](http://www.Youtube.com/ElectroCollars)**
- Comenzile verbale însoțite de o recompensă vor contribui mult la succesul dresajului.
- Vârsta câinelui trebuie să fie de cel puțin 6 luni înainte de a începe dresajul.
- Utilizați comenzi verbale, iar zgarda electronică doar atunci când este necesar. Fiți consecvent cu formularea comenzilor verbale - folosiți întotdeauna aceleași cuvinte.
- Utilizați un semnal sonor ca avertisment. Câinele se va obișnui cu faptul că semnalul sonor este urmat de un puls și va învăța rapid să perceapă semnalul sonor ca pe un avertisment.
- Sistemul nu trebuie utilizat pentru câinii cu temperament agresiv - în acest caz, consultați medicul veterinar sau dresorul profesionist cu privire la adecvarea utilizării.

Siguranță

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați frecvent amplasarea zgarda, strângerea corectă a acesteia și amplasarea electrozilor. Verificați dacă pielea din zona electrozilor prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă este cazul, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui dvs. la locul electrodului ori de câte ori este necesar.

Principalele probleme

Zgarda nu pare să funcționeze corect

- Asigurați-vă că receptorul și emițătorul sunt încărcate complet
- Urmați instrucțiunile pentru a împerechea receptorul cu emițătorul
- Asigurați-vă că intensitatea de corecție nu este la zero
- Asigurați-vă că receptorul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă

- Asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- Testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune a încărcătorului sau a rețelei

Câinele meu nu răspunde la corecții

- Testați receptorul conform instrucțiunilor
- Asigurați-vă că electrozii ating pielea
- Creșteți intensitatea corecțiilor

Videoclipuri

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/ ElectroCollar](http://www.Youtube.com/ElectroCollar)**

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila de descărcare):

<http://www.elektro-obojky.cz/vyckovke-obojky/140-elektronicky-obojek-lcd-100lv-998dr.html>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog s. r.o., Sedmidomky

459/8, Praga

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro

Date tehnice Frecvență:

433,825MHz Emitător: 3,7V

500mA LiP Receptor 3,7V

500mA LiP