

# DOGTRA 600iQ – MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați într-un loc sigur.

## INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**AVERTISMENT:** Citiți toate informațiile de siguranță înainte de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea persoanelor, a câinelui sau la deteriorarea produsului.

- **Metode de dresaj:** Produsele Dogtra pot fi utilizate cu diverse metode. Fiecare câine reacționează diferit; observați cu atenție câinele pentru a determina metoda corectă.
- **Câini agresivi:** Nu utilizați produsul pe câini agresivi. Aceștia pot reacționa negativ, provocând răni. În caz de agresivitate, apelați la ajutorul unui profesionist.
- **Copii:** Produsele nu sunt jucării. Este necesară supravegherea adulților atunci când sunt folosite în apropierea copiilor.
- **Dispozitive medicale:** Produsele emit radiații electromagnetice și pot interfera cu stimulatoarele cardiace (pacemaker). Consultați un medic înainte de utilizare.
- **Produs electric:** Conține baterii. Nu depozitați lângă surse de căldură sau materiale inflamabile (pericol de incendiu/explozie).
- **Încărcare:** Folosiți doar încărcătoare originale Dogtra. Nu încărcați la temperaturi sub 0°C sau peste 45°C.

---

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI DESCRIEREA PRODUSULUI

### Parametri tehnici:

- **Rază de acțiune:** Maxim 600 metri.
- **Extensibilitate:** Sistemul poate fi extins pentru până la 2 câini.
- **Impermeabilitate:** Atât transmițătorul, cât și receptorul au certificare IPX9K (rezistență la jeturi de apă fierbinte și presiune).
- **Stimulare:** 100 de niveluri de intensitate (roțiță reostat).
- **Tipuri de corecție:** Nick (impuls scurt), Constant (continuu), vibrație XPP și ton acustic.

[www.reedog.ro](http://www.reedog.ro)

[www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)

## Conținutul pachetului:

1. **Transmițător (Transmitter):** Telecomanda.
  2. **Receptor (Receiver):** Unitatea de pe zgardă.
  3. **Curea zgardă.**
  4. **Ghid rapid.**
  5. **Încărcător și cablu splitter:** Pentru încărcarea simultană a ambelor unități.
  6. **Puncte de contact fără stimulare:** Capace din plastic (dacă nu doriți utilizarea impulsurilor).
  7. **Șnur pentru gât.**
- 

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### 1. Pornire și oprire

- **Transmițător:** Nu are un buton separat; se activează la pornirea receptorului asociat.
- **Receptor:** Butonul de pornire se află între punctele de contact. Mențineți apăsat timp de **2 secunde**.
  - **Pornire:** LED verde + semnal sonor.
  - **Oprire:** LED roșu + semnal sonor.

### 2. Funcțiile butoanelor transmițătorului

1. **Nick:** Un singur impuls static rapid.
2. **Tone (Sunet):** Semnal sonor pe durata apăsării (max. 12 sec).
3. **Constant:** Stimulare continuă pe durata apăsării (max. 12 sec).
4. **Light (Lumină):**
  - *Mod Faro:* O apăsare scurtă = clipire la fiecare 4 secunde.
  - *Manual:* Menținere apăsată = luminează pe durata apăsării.
5. **Vibration (Pager):** Vibrație fără stimulare (max. 12 sec).

### 3. Asocierea unui receptor suplimentar (pentru al 2-lea câine)

1. Setati roțița de intensitate la **0** și mutați comutatorul pe poziția „2”.
2. Cu receptorul oprit, țineți apăsat butonul de pornire timp de **5 secunde**, până când LED-ul începe să clipească rapid.
3. În timp ce LED-ul clipește, apăsați simultan butoanele **Nick** și **Constant** de pe transmițător.

[www.reedog.ro](http://www.reedog.ro)

[www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)

---

## ÎNTREȚINERE ȘI ÎNCĂRCARE

### Indicator LED baterie:

- **Verde:** Încărcat complet.
- **Portocaliu:** Încărcare medie.
- **Roșu:** Necesită încărcare.

### Încărcare:

1. Deschideți capacele de cauciuc ale conectorilor.
2. Conectați încărcătorul (bateria litiu-polimer se încarcă în **2 ore**).
3. În timpul încărcării, LED-ul este roșu; după încărcare devine verde.
4. Înainte de prima utilizare, încărcați complet timp de 2 ore.

---

## FIXAREA CORECTĂ A ZGĂRZII

- **Contact:** Punctele de contact trebuie să fie bine fixate pe piele. Ar trebui să puteți introduce **două degete** sub curea.
- **Poziționare:** Ideal pe părțile laterale ale traheei câinelui.
- **Atenție:** Nu lăsați zgarda în același loc mai mult de **8 ore** pe zi pentru a evita iritarea pielii. Schimbați poziția la fiecare câteva ore.

---

## MAXIMIZAREA RAZEI DE ACȚIUNE

Pentru cel mai bun semnal:

- Țineți transmitătorul departe de corp și deasupra capului.
- Nu atingeți antena cu mâna.
- Păstrați dispozitivele complet încărcate.

[www.reedog.ro](http://www.reedog.ro)

[www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: [www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro). *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Tel: +4 031 229 5337  
E-mail: [info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro)