



**Český uživatelský manuál – PET850**

**Slovenský uživatelský manuál – PET850**

**Instrukcja obsługi – PET850**

# Uživatelský manuál PET850 CZ

## Hlavní vlastnosti

- Vibrační mód (V)
- 6 stupňů impulzu (2-7)
- 7 stupňů citlivosti
- Jednoduché testování funkčnosti
- Vodotěsný a dobíjecí
- Vícebarevné LED světlo indikátoru nabití baterie

## Zapnutí – vypnutí a nastavení intenzity

Prvním regulátorem (OFF - 7) zapnete a vypnete obojek a nastavíte intenzitu stimulace.

- „OFF“ – vypnutí obojku
- Stupeň V – pouze funkce vibrace
- Stupeň 2 je nejnižší impulz, stupeň 7 nejvyšší
- Při nastavení stupně 2 – 7 bude obojek nejdříve vibrovat a pak bude následovat impulz

## Nastavení citlivosti

Regulátor citlivosti (1 - T) slouží k nastavení citlivosti v závislosti na prostředí, ve kterém pes je.

Stupeň T je nejcitlivější

Stupeň 1 nejméně citlivý

Při testování obojku nastavte hodnotu citlivosti vždy na „T“ /na 7.

## **Indikační světlo a nabíjení obojku**

Jakmile zapnete obojek, zelená dioda blikne každé 2 vteřiny. Pokud pes neštěká déle než 10 vteřin, obojek se přepne do spícího režimu a světlo přestane blikat. K probuzení ze spícího módu dojde automaticky při štěkotu.

## **Auto-protekční mód**

Pokud zůstává obojek aktivován 5 minut, dojde ke spuštění protekční funkce, kdy začne blikat červeně a zeleně po dobu jedné minuty, načež se uvede do spacího režimu.

## **Dobíjení**

Pokud před uvedením do spacího režimu bliká červené světlo, je potřeba obojek dobít. Po zapojení do nabíječky začne svítit nepřetržitě červené světlo. Jakmile je obojek plně nabit, změní se na světlo zelené.

- 1) Otevřete gumou zakrytou zdířku pro zapojení adaptéru
- 2) Zapojte adaptér
- 3) Plně nabito je po 3 – 4 hodinách

## **Nasazení obojku**

Obojek se nasazuje pod železné kontaktní body. Výběr elektrod závisí na délce srsti psa. Sundejte elektrody a nasadte řemen. Po jeho nasazení našroubujte elektrody zpět.

## **Testování**

- 1) Zapněte obojek a nastavte mód „V“ /PET855 – přiložte testovací diodu
- 2) Nastavte režim citlivosti na „T“ /Nastavte citlivost na 7
- 3) Testujte poškrábáním vroubkované části obojku (označena jako „test“) (části pod elektrodami) propiskou nebo jiným

předmětem. Obojek začne na 1,5 vteřiny vibrovat/Obojek začne vydávat impulzy

**Poznámky:**

- Obojek nevydává impulz a vibrace ve stejný čas. Impulz přichází až po vibraci.
- Pokud je nastavena citlivost na „T“, obojek aktivuje i velmi nepatrný zvuk či chvění.

**Doporučení:** Pejsek by neměl nosit obojek více než 12 hodin v kuse. Kontrolujte, zda nedochází k podráždění kůže. V případě podráždění kůže obojek sundejte a poraďte se se svým veterinářem.

***Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje:***

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Tel. 216 216 106

# Slovenský užívateľský manuál – PET850

## ***Hlavné vlastnosti***

- Vibračný mód (V)
- 6 stupňov impulzu (2-7)
- 7 stupňov citlivosti
- Jednoduché testovanie funkčnosti
- Vodotesný a dobíjací
- Viacfarebné LED svetlo indikátoru nabitia batérie

## ***Zapnutie – vypnutie a nastavenie intenzity***

Prvým regulátorom (OFF - 7) zapnete a vypnete obojok a nastavíte intenzitu stimulácie.

- „OFF“ – vypnutie obojku
- Stupeň V – len funkcie vibrácie
- Stupeň 2 je najnižší impulz, stupeň 7 najvyšší
- Pri nastavení stupňa 2 – 7 bude obojok najskôr vibrovať a potom bude nasledovať impulz

## ***Nastavenie citlivosti***

Regulátor citlivosti (1 - T) slúži k nastaveniu citlivosti v závislosti na prostredí, v ktorom je pes.

Stupeň T je najcitlivejší

Stupeň 1 najmenej citlivý

Pri testovaní obojku nastavte hodnotu citlivosti vždy na „T“.

### ***Indikačné svetlo a nabíjanie obojku***

Ako náhle zapnete obojok, zelená dióda blikne každé 2 sekundy. Pokiaľ pes nešteká dlhšie ako 10 sekúnd, obojok sa prepne do spiacého režimu a svetlo prestane blikať. K prebudeniu zo spiacého módu dôjde automaticky pri štekaní.

### ***Auto-protekčný mód***

Pokiaľ zostáva obojok aktivovaný 5 minút, dôjde k spusteniu protekčnej funkcie, kedy začne blikať červeno a zeleno po dobu jednej minúty, nasledovne sa uvedie do spiacého režimu.

### ***Dobíjanie***

Pokiaľ pred uvedením do spiacého režimu bliká červené svetlo, je potrebné obojok dobiť. Po zapojení do nabíjačky začne svietiť bez prestávky červené svetlo. Akonáhle je obojok plne nabitý, zmení sa na svetlo zelené.

1. Otvorte gumou zakrytú dierku pre zapojenie adaptéru
2. Zapojte adaptér
3. Plne nabité je po 3 – 4 hodinách

### ***Nasadenie obojku***

Obojok sa nasadzuje pod železné kontaktné body (elektrody). Výber elektród závisí na dĺžke srsti psa. Dajte dole elektródy a nasadte remienok. Po jeho nasadení dajte elektródy späť.

### ***Testovanie***

- 1) Zapnite obojok a nastavte mód „V“
- 2) Nastavte režim citlivosti na „T“

- 3) Testujte poškrabaním vrúbkovanej časti obojku (označená ako „test“) perom alebo iným predmetom. Obojok začne na 1,5 sekundy vibrovať

**Poznámky:**

- Obojok nevydáva impulz a vibrácie v rovnaký čas. Impulz prichádza až po vibrácií.
- Pokiaľ je nastavená citlivosť na „T“, obojok aktivuje i veľmi nepatrný zvuk či chvenie.

**Servisné stredisko a distribúcia**

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

[info@elektricke-obojky.sk](mailto:info@elektricke-obojky.sk)

# Instrukcja obsługi PET850

## ***Główne właściwości***

- mod wibracji (V)
- 6 stopni impulsu (2-7)
- 7 stopni wrażliwości
- proste testowanie funkcjonowania
- wodoodporny i ładujący
- kolorowe LED światło indykatorku baterii
- 

## ***Włączenie/wyłączenie i ustawienie intensywności***

Pierwszym regulátorem (OFF – 7) włączysz i wyłączysz obroże i ustawisz intensywność stymulacji.

- „OFF“ – wyłączenie obroży
- stopień V – tylko wibracje
- stopień 2 jest najniższy impuls, 7 najwyższy
- przy ustawieniu stopnia 2 – 7 będzie obroża najszybciej wibrować a potem będzie naśladować impuls

## ***Ustawienie czujności***

Regulator czujności (1-T) służy do ustawienia czujności w zależności do środowiska, w którym jest pies.

Stopień T jest najczujniejszy.

Stopień 1 najmniej.

Przy testowaniu obroży ustaw wartość czujności zawsze na „T”.

## ***Lampka sygnalizacyjna i ładowanie obroży***

Jak włączysz obroże, zielona dioda mignie każde 2 sekundy. Jeśli pies szczeka dłużej niż 10 sekund, obroża się przełączy do trybu spania a lampka przestanie migać. Do przebudzenia dojdzie automatycznie przy szczekaniu.



### ***Auto-protekcijny tryb***

Jeśli zostaje obroża aktywowana przez 5 minut, dojdzie do włączenia funkcji protekcijnej, jak rozpocznie migać czerwono i zielono na jedną minutę, potem przejdzie do trybu spania.

### ***Ładowanie***

Jeśli przed trybem spania miga lampka czerwona, jest potrzebne obroże doładować. Po załączeniu do ładowarki rozpocznie świecić światło czerwone. Jak jest obroża doładowana, zmieni się światło na zielone.

1. Otwórz gumowy korek dła załączenia adapteru.
2. Załącz adapter.
3. Pełnie naładowany jest po 3-4 godzinach.

### ***Instalacja pasku***

Pasek się nakłada pod metalowe sondy kontaktowe. Wybór sond zależy na długości sierści psa. Zdejmij te sondy i załóż pasek. Po jego założeniu daj sondy zpowrotem.

### ***Testowanie***

- 1) Włącz obroże i ustaw tryb „V“
- 2) Ustaw tryb czujności na „T“
- 3) Testuj poskrabaniem wrąbkowanej części obroży (oznaczona jako „test“) długopise lub innym przedmiotem. Obroże rozpocznie na 1.5 sekundy wibrować.

**Uwagi:** Obroża nie wydaje impuls i wibracje w tym samym czasie. Impuls przechodzi aż po wibracji. Jeśli jest ustawiona czujność na „T“, obroże aktywuje i niewielki dźwięk czy drganie.

### **Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:**

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl)

Główna 22, 59-921 Kopaczow

Infolinia: 579 061 399 Email: info@obroza-elektryczna.pl