

PATPET T150

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Funkce:

- Výcvikový obojek s dosahem 500m
 - Nabíjecí – pomocí přiloženého USB kabelu
 - Korekce pomocí vibrací , zvuku a el.impulzu
 - Podsvícený LCD displej
 - Velká výdrž baterie s technologií QuickCharge
 - Pro 2 psy zároveň
-

Obsah balení:

- Přijímač Patpet T150
 - Nastavitelný pevný nylonový obojek
 - USB kabel pro dobítí
 - Manuál
 - Testovací výbojka
 - Elektrody
-

Tipy:

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
 - Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el. výboje a vždy sledujte chování Vašeho psa
 - Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
 - Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
-

Spárování obojku:

- Na vysílače stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pomocí tlačítka $\frac{1}{2}$ vyberte kanál (pokud máte pouze jeden přijímač –CH1). Pomocí tlačítka „+“ a „-“ nastavte úroveň.
 - Poté na přijímači stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 sekund kontrolka musí blikat – párovací režim.
 - Na vysílače stiskněte tlačítko pro vyslání vibrací, zvuku nebo el.výboje (do 10 sec po zapnutí párovacího režimu)
 - Po úspěšném spárování uslyšíte zvukové upozornění
 - Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte – zvolte kanál CH2.
-
- Po dokončeném spárování vyzkoušejte, zdali všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el.výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje začne dioda svítit.
-

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem.

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i neelektrické)

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- Ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- Ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen na správný kanál (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- Ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- Otestujte přijímač dle instrukcí výše
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky