

PETSAFE®

ZGARDĂ ANTI-LĂTRAT CU VIBRAȚII


PBC17-13338/13339

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Informații importante de siguranță

Explicația simbolurilor

 **Simbol de avertizare de siguranță:** Vă afectează siguranța și vă avertizează cu privire la riscul de posibile răniri. Urmați toate instrucțiunile de siguranță care însoțesc acest simbol în manual.

- **AVERTISMENT:** Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza decesul sau rănirea gravă.
- **ATENȚIE:** Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza răniri ușoare sau moderate.
- **AVIZ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE:** Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza daune sau răniri animalului.
- **NOTĂ:** Se utilizează pentru a prezenta practicile corecte care nu sunt legate de răniri fizice.

AVERTISMENT

- **Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în cazul câinilor agresivi.**

ATENȚIE

- **Risc de explozie:** Nu amestecați baterii noi și uzate, nu le aruncați în foc și nu le expuneți la apă. Nu utilizați niciun alt tip de baterie în afară de cel specificat pentru acest dispozitiv. Reciclați bateriile uzate.
- **Acest dispozitiv este destinat exclusiv câinilor.** Nu îl utilizați în niciun alt scop decât cel specificat în acest manual de utilizare.

AVIZ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

- **Risc de deteriorare a pielii:** Dacă câinele poartă zgarda la gât un timp prea îndelungat sau dacă aceasta este strânsă prea tare, poate provoca leziuni ale pielii. Acest lucru este cunoscut sub numele de escară de decubit sau necroză. Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual.
- Nu lăsați zgarda la gâtul câinelui pentru mai mult de **12 ore** pe zi.
- Dacă este posibil, schimbați poziția zgardei pe gâtul câinelui la fiecare **1 până la 2 ore**.
- Verificați ajustarea corectă a zgardei pentru a evita o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- **Nu atașați niciodată o lesă de zgarda anti-lătrat.**
- Examinați zilnic zona de contact pentru a detecta semne de iritație sau răni.
- Dacă observați orice iritație sau rană, întrerupeți utilizarea zgardei până când pielea s-a vindecat complet. Dacă afecțiunea persistă mai mult de **48 de ore**, consultați medicul veterinar.

NOTĂ

Această zgardă este concepută pentru a controla lătratul excesiv; nu este o jucărie! Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea acestui dispozitiv, contactați producătorul la www.petsafe.net, distribuitorul sau vânzătorul dumneavoastră obișnuit.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Zgardă anti-lătrat VBC-10
- Baterie PetSafe® RFA-188
- Manual de utilizare

CARACTERISTICILE ZGARDEI

- Utilizează vibrația pentru a controla lătratul nedorit.
- Rezistentă și etanșă (impermeabilă).
- Indicator LED pentru starea bateriei și indicator de test (Test).
- Poziții ON / OFF pentru fixarea bateriei.
- Ușor de utilizat.
- Tehnologie patentată **Perfect Bark™**, care garantează că doar lătratul câinelui care poartă zgarda va activa corecția prin vibrație.

CUM FUNȚIONEAZĂ ZGARDA

Zgarda anti-lătrat cu vibrații VBC-10 are două caracteristici principale care elimină eficient lătratul excesiv la câini:

1. Oferă un total de 10 combinații de vibrație:

Atunci când câinele latră, este emisă o vibrație prin intermediul unuia dintre cele două puncte de contact ale zgardei. Durata emisiei de vibrație variază, ceea ce descurajează eficient lătratul. Dacă zgarda este utilizată conform instrucțiunilor din acest manual, dispozitivul va reduce în mod eficient lătratul câinelui.

2. Utilizează tehnologia patentată Perfect Bark™:

Această tehnologie detectează atât vibrația, cât și sunetul lătratului pentru a preveni activările false. Sistemul va activa vibrația zgardei numai dacă cel care latră este într-adevăr câinele care poartă zgarda.

Din motive de siguranță, zgarda **se oprește automat timp de 1 minut** dacă câinele latră de mai mult de 15 ori într-un interval de 20 de secunde.

Aviz important: Este necesar să scoateți zgarda câinelui înainte de a vă juca cu el!

INFORMAȚII DE BAZĂ DESPRE ZGARDĂ

- **Sound Activated Sensor (Senzor acustic):** Detectează lătratul (sunetul).
- **Indicator LED cu 3 culori:** Arată nivelul bateriei (optim sau scăzut), precum și dacă zgarda se află în modul de test (Test).
- **Vibration Points (Puncte de vibrație):** Transmit vibrația.
- **On / Off Battery Module (Compartimentul bateriei):** Pornește și oprește zgarda.

AJUSTAREA ZGARDEI

Aviz important: Poziționarea corectă a zgardei este esențială pentru funcționarea eficientă a dispozitivului.

Atunci când puneți zgarda, urmați aceste reguli:

1. Asigurați-vă că bateria **nu** este introdusă în zgardă.
2. Începeți cu câinele stând într-o poziție confortabilă (Fig. A).
3. Poziționați zgarda sus pe gât, centrată pe trahee (Fig. B). Lăsați câinele să poarte zgarda pentru câteva momente, apoi verificați din nou etanșeitarea (Fig. C).

Cum se ajustează lungimea curelei (Fig. D):

- Marcați lungimea dorită cu un pix. Luați în considerare o marjă adecvată dacă câinele dumneavoastră este încă în creștere sau ia în greutate.
- Scoateți zgarda de la gâtul câinelui și tăiați excesul de curea.
- Sigilați capătul tăiat cu o flacăra pentru a preveni deșirarea.

⚠ Risc de deteriorare a pielii: Dacă câinele poartă zgarda la gât prea mult timp sau dacă este prea strânsă, poate provoca escare de decubit sau necroză. Citiți și urmați instrucțiunile de la pagina anterioară.

INSTALAREA BATERIEI

Notă: Nu instalați bateria în timp ce câinele poartă zgarda la gât. Puteți achiziționa bateria **RFA-188** de la distribuitorul dumneavoastră obișnuit.

Verificarea introducerii corecte a bateriei:

Zgarda este livrată cu bateria plasată în poziția **OFF**.

- **A / B:** Pentru a activa bateria, aliniați-o cu zgarda astfel încât săgeata de pe baterie să coincidă cu săgeata de pe zgardă. Utilizați o monedă pentru a roti bateria în sensul acelor de ceasornic până la poziția **ON**. Dacă nu utilizați zgarda, rotiți bateria în poziția **OFF**.
- **C / D:** Pentru a scoate bateria, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.

⚠ Nu deteriorați și nu încercați să deschideți bateria. Reciclați bateriile uzate.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Durata medie de viață a bateriei este de **3 până la 6 luni**, în funcție de frecvența cu care latră câinele. Cu toate acestea, trebuie menționat că în timpul perioadei de dresaj consumul de energie este mai mare, motiv pentru care primele baterii pot dura mai puțin timp decât cel indicat.

Atunci când nu utilizați zgarda, rotiți bateria în poziția **OFF** pentru a-i păstra capacitatea maximă.

INDICATOR LED CU 3 CULORI

Arată dacă nivelul bateriei este optim sau scăzut, precum și dacă zgarda se află în modul de test (Test).

Funcție	Indicator LED
Zgarda a fost pornită	Lumina verde clipește o dată la fiecare 5 secunde
Nivel de baterie scăzut	Lumina roșie clipește de 3 ori la fiecare 5 secunde
Emisie de vibrație	Lumina roșie clipește la fiecare stimulare/corecție trimisă
Program / Mod TEST	Se aprinde lumina portocalie fixă

PRUEBA DEL COLLAR (TEST)

1. Începeți cu bateria în poziția **OFF**.
2. Rotiți bateria în poziția **ON** până când LED-ul se aprinde în culoarea **portocalie**.
3. De îndată ce vedeți culoarea portocalie, rotiți imediat bateria în poziția **OFF**.
4. Rotiți din nou bateria în poziția **ON**. LED-ul va clipi în portocaliu. Acum vă aflați în **modul de test**.
5. Suflați spre microfon pentru a activa lumina portocalie, care va clipi dacă zgarda funcționează corect (testul de sunet).
6. Zgâriați ușor zgarda între punctele de contact pentru a testa vibrația (testul de vibrație).
7. În cazul în care LED-ul nu clipește și zgarda nu vibrează, asigurați-vă că bateria este corect poziționată în poziția **ON** sau înlocuiți-o cu una nouă. Dacă zgarda tot nu răspunde, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență clienți.
8. Rotiți în poziția **OFF** pentru a ieși din modul de test. Modul de test este, de asemenea, limitat în timp și se va încheia automat după **30 de secunde**.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI / REZOLVAREA PROBLEMELOR

- **Este potrivită zgarda cu vibrații pentru câinele meu?**
Această zgardă este potrivită pentru orice câine. Cu toate acestea, zgarda **nu trebuie utilizată în cazul câinilor cu vârsta mai mică de 6 luni.**
- **Se va activa zgarda la lătratul altui câine?**
Nu. Tehnologia patentată Perfect Bark™ garantează că doar lătratul câinelui care poartă zgarda va activa corecția (vibrația).
- **Pot atașa o lesă de zgardă?**
Nu.
- **Câinele meu nu răspunde la zgardă:**
 - Strângeți zgarda mai ferm pe gâtul câinelui sau scurtați ușor blana în zona de contact cu pielea animalului. **Nu radeți blana!**
 - Înlocuiți bateria.
 - Dacă câinele tot nu răspunde, contactați serviciul de asistență clienți.

CONDIȚII DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

1. CONDIȚII DE UTILIZARE

Vânzarea acestui produs este supusă acceptării dumneavoastră, fără modificări, a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în acest document. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și avertismente.

2. UTILIZAREA CORECTĂ

Acest produs este conceput exclusiv pentru utilizarea în cazul câinilor. Este posibil ca acest dispozitiv să nu se adapteze temperamentului specific al animalului dumneavoastră de companie. Dacă nu sunteți sigur dacă acest dispozitiv este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar, un dresor certificat sau contactați centrul nostru de asistență clienți sau distribuitorul dumneavoastră. Utilizarea corectă include parcurgerea întregului manual de utilizare.

3. INTERZICEREA UTILIZĂRII ILEGALE SAU NECORESPUNZĂTOARE

Acest dispozitiv este conceput pentru a fi utilizat numai în cazul câinilor. Scopul acestui dispozitiv nu este de a cauza daune, răniri și nici de a provoca. Utilizarea acestui produs într-un mod nepermis ar putea încălca legile statale sau locale.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În niciun caz Radio Systems® Corporation nu va fi responsabilă pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau subsecvente care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile care decurg din utilizarea acestui produs.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

5. MODIFICAREA CONDIȚIILOR

Radio Systems® Corporation își rezervă dreptul de a modifica termenii, condițiile și notificările în care este oferit acest produs.

Dispozitivul respectă toate standardele stabilite de Uniunea Europeană pentru echipamentele electromagnetice. Dacă doriți să utilizați dispozitivul în afara UE, este necesar să verificați reglementările din țara respectivă. Modificările sau schimbările neautorizate aduse dispozitivului, care nu au fost aprobate în mod expres de Radio Systems® Corporation, încalcă reglementările UE și pot anula autorizația utilizatorului de a folosi produsul, precum și garanția acestuia.

Acest dispozitiv trebuie reciclat.

Colectarea separată a bateriilor uzate este obligatorie în multe regiuni; verificați reglementările locale din zona dumneavoastră. Înainte de a arunca bateriile uzate, consultați secțiunea „Instalarea bateriei”.

Acest dispozitiv funcționează cu **1 baterie cu litiu de 3 V / 160 mAh**. Înlocuiți-o numai cu o baterie echivalentă.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro