

Dogtra YS300

Benutzerhandbuch

Inhalt

Überblick	2
Hauptfunktion	3
Sicherheitsvorkehrungen	4
Packungsinhalt	6
Produktbeschreibung	7
Wir testen Ihr Antibellhalsband 13	
Aufladen des Akkus	fünfzehn
Kragenprüfung	17
Wartung	17
Probleme lösen	18
Häufig gestellte Fragen	19

Überblick

Vielen Dank, dass Sie Dogtra "gegen ." nehmen Gebellhalsband "Modell YS 300

Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um deinem Hund ein übertriebenes Bellen beigebracht durch automatisches Senden eines elektrischen Stimulation, wenn Ihr Hund zu bellen beginnt.

Dogtra YS300 ist sicher gegen Bellen Kragen, der für mittlere entworfen wurde (empfindliche) Hunderassen.

Anweisungen zur Verwendung dieses Halsbandes sind verpackt. Bitte lesen Sie sie vorher sorgfältig durch die erste Verwendung des Halsbandes.

2

Seite 3

Hauptfunktion

- **Nicht-elektrische Stimulation - Vibration (P)**
Warnung vor der Stimulation selbst
- **6 Intensitätsstufen (2-7) für verschiedene Hunde**
Stämme
- **(Test-) Level zum Testen Ihres**
gegen den bellenden Kragen

Sicherheitsvorkehrungen

Dein Dogtra YS 300 Halsband ist sehr ein wertvoller Helfer beim Training Ihres Hundes, bei richtiger Anwendung.

Gegen das bellende Halsband Dogtra YS 300 verwendet chirurgische Edelstahlkontakte Stahl und antimikrobielles Plastik zum Schutz der Haut dein Hund. Bitte achte genau auf deinen Hals Ihr Hund jedes Mal, wenn Sie dies verwenden Halsband, da häufiger Gebrauch möglich ist was zu Hautreizungen beim Weiterfahren führt

- **Schnelles Aufladen (2 Stunden) Lithium Polymerbatterien**
- **Reduziertes Halsband für kleinere Hunde**
- **Dreifarbige LED-Batteriestatusanzeige**
- **Vollständig wasserdicht**
- **Kompakte 6,6 x 4,5 x 2,8 cm**
- **Geringes Gewicht 113g**
- **Verwendung von chirurgischem Edelstahl bei Kontakte und antimikrobielles Plastik**
- **1 Jahr Garantie**

3

Seite 4

Sicherheitsvorkehrungen

Das Dogtra Antibellhalsband ist so konzipiert um übermäßiges Bellen zu verhindern dein Hund.

Versuchen Sie nicht, dieses Halsband zu testen Mensch oder andere Tiere, für die Dieses Halsband wurde nicht entworfen.

Dogtra YS 300 Halsbänder sind nicht für Anwendung bei Hunden mit einem Gewicht unter 4,5 kg oder jünger als 6 Monate. Wenn Sie haben Bitte konsultieren Sie alle Bedenken mit einem Experten.

seinen Hals, wenn der Kragen eng ist.

Um Reizungen vorzubeugen seine Haut, lassen Sie das Halsband nicht am Hals Hund mehr als 8 Stunden am Tag und beobachten der Kragen an seinem Hals ist nicht zu weit.

Es ist auch gut für den Hautschutz Ändern Sie die Position der Kontakte alle paar Stunden. Entfernen Sie dazu das Halsband und entfernen Sie es dann in eine andere Position umpositionieren, um sich zu ändern Standort der Kontakte.

Wenn es am Hals Ihres Hundes erscheint Hautreizung, Waschbereich a mit Wasserstoffperoxid ausspülen. Einsetzen antibiotische Salbe.

Hören Sie vorübergehend auf, das Halsband zu verwenden, bis die Haut Ihres Hundes vollständig verheilt ist.

Das Halsband ist richtig angezogen sehr wichtig. Wenn der Kragen zu locker ist es kann zu Fehlfunktionen kommen und es kann Verursachen Sie auch Hautreizungen durch Einnahme Der Hals Ihres Hundes wird das Halsband bewegen.

4

Packungsinhalt Dogtra YS 300 Halsband

- Anti-Bell-Kragen mit Anschnallen Kragen
- Lithium-Polymer-Akkuladegerät
- Benutzerhandbuch

- „Ersatz“-Kontakt aus Kunststoff

Karosserie

WICHTIG: Bitte von Ihrem Hund mitnehmen

Dogtra YS 300 Halsband bevor Sie damit spielen

du fängst an zu spielen. Diese Aktivität kann berücksichtigt werden

Als Folge des Bellens Ihres Hundes, was dazu führen kann

zur Elektrostimulation. Diese elektrische

Stimulation kann dann mit Schauspiel kombiniert werden

5

6

Seite 5

Produktbeschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Ein-/Aus- und Intensitätswähler

Ein-/Aus- und Intensitätswähler am Halsband wird verwendet, um das Dogtra YS Halsband zu aktivieren und zu deaktivieren 300 und zur Auswahl der verwendeten Intensitätsstufe um Ihren Hund zu erziehen. Dieser Selektor wird auch verwendet um das Halsband Dogtra YS 300 zu testen

Drehen Sie das Wählrad auf "OFF", um es auszuschalten
Halsband Dogtra YS 300

Der "P"-Pegel (ohne Stimulation) wird nur an das Halsband übertragen Schwingungen. Stufe 2 ist die niedrigste elektrische Stimulation bei Kragen und Stufe 7 ist die höchste. Von Stufe 2 bis 7 auf die Vibration folgt eine Stimulation.

Seite 6

Beschreibung

Stellen Sie den Intensitätswähler auf die Position TEST, wie in gezeigt Bild auf der vorherigen Seite zum Testen
 Halsband Dogtra YS 300 (siehe Seite 14 Wir testen Ihr Antibellhalsband)

Intensitätswähler	Funktion
AUS	Stilllegen
P	Nur Vibration
2-7	Elektrisch Stimulation
PRÜFUNG	Testen Kragen

Beschreibung

LED-Anzeige

Die LED-Kontrollleuchte blinkt jeweils zweitens, wenn das Halsband eingeschaltet war. Dann danach zwei Sekunden, blinkt alle zwei Sekunden Sekunden. Wenn der Hund 10 Sekunden lang nicht gebellt hat, das Halsband wechselt in den Schlafmodus, damit Ihre eigene Batterie gespart und LED-Anzeige nach oben schaltet sich aus.

Notiz

Bevor Sie das Dogtra Halsband zum ersten Mal verwenden Es wird empfohlen, mit dem YS 300 zu beginnen die niedrigstmögliche Stimulation.
 Wenn der Hund weitermacht bellen, allmählich steigern Intensitätsstufe, bis Ihr Hund beginnt Antworten.

Bevor das Gerät in den Ruhezustand geht Modus blinkt die LED-Anzeige grün, wenn der Akku ist vollständig geladen und wird gelb, wenn die Batterien leer sind. Wann startet die LED Anzeige blinkt rot, bedeutet dass die Batterien aufgeladen werden müssen.

LED / Batteriestatus	Voll	Mittlere Ladung	
Es klappt	Grün	Gelb	rot
	Blinken	Blinken	Blinken
Aufladen	Grün	Gelb	rot
	Glanz	Glanz	Glanz

Seite 7

*Beschreibung**Beschreibung***Kontaktstellen**

Dogtra YS 300 verwendet Kontaktpunkte aus chirurgischem Edelstahl zum Schutz der Haut dein Hund. Die Länge der Kontakte sollte an die Felllänge des Hundes angepasst, damit die Kontakte funktionierte einwandfrei und schränkte die Funktion nicht ein Kragen.

WICHTIG: Berührung vermeiden mit Kontaktpunkten am Kragen zu als das Dogtra YS 300 Halsband vollständig deaktiviert, wie Sie könnten Spüre die elektronische Stimulation auf deinem Kalb.

"Ersatz"-Kontaktstellen aus Kunststoff

Wenn dein Hund genug ist trainiert, du kannst echtes Training Kontaktstellen als Ersatz für Kunststoff ein Ersatz, der auch mitgeliefert wird mit Dogtra YS 300 Trainingshalsband. dass du die kontakte austauschst, kannst du kragen ohne Risiko lange am Hund lassen Hautreizung. Du kannst auch trainieren Verwenden Sie die Pager-Modus-Funktion als eine gute Helfer bei der Korrektur Ihres Hundes ohne elektrische Stimulation während seines Bellens. Kragen maximal 8 Stunden am Hals des Hundes belassen Betrieb, wenn Sie noch Edelstahl verwenden Kontakte, um Ihren Hund zu trainieren.

Anpassen des Bandes am Kragen

Das Halsband Dogtra YS 300 kann wie abgebildet auf drei verschiedene Positionen eingestellt im Bild oben.

Um das Halsband einzustellen, schrauben Sie Kontaktpunkte und stecke die Schrauben in dich ein ausgewählte Löcher auf dem Kragenband, dann Ziehen Sie die Kontakte wie auf gezeigt fest Bild unten.

Wir testen Ihr Antibellen Kragen

2. Test durch Überfahren durch die aufgeraute Oberfläche zum Test Dogtra YS 300 Desktop Verwendung von Nagel oder Schreibspitze aber. Er würde das Halsband für richtig halten Betrieb, um drei vibrierende zu senden

Notiz. Dann wiederholen Sie den Vorgang wenn du deine weiter testen willst Gerät.

1. Schalten Sie Ihren Dogtra YS300 ein

Sie stellen den Selektor auf Ihrem Gerät auf TEST-Option, damit der Pfeil auf dem Zifferblatt zeigt auf das Komma des TEST-Modus. Dadurch wird das Gerät vom normalen Funktionen und Trainingsmodi nur bis Modus zum Testen Ihres Halsbandes vor dem ersten Gebrauch.

Die LED-Anzeige blinkt nach 1 Sekunde was bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist und aktiviert, startet nach 2 Sekunden alle 2 Sekunden blinken. Ob der Hund bellt nicht länger als zehn Sekunden also der Dogtra YS 300 wechselt automatisch in den Schlaf Modus um Gebühren zu sparen Akku im Gerät. LED-Anzeige nach oben schaltet sich aus.

o Wenn der Dogtra YS 300 sendet

Vibration als Stimulation des Halsbandes, Elektrostimulation wird nicht eingesendet im selben moment wie vibrieren

o Bei Einstellung am Gerätewähler

TEST-Option, damit diese Einstellung sei so sensibel, dass es sein kann aktiviert auch durch einen leisen Ton oder Doppeltippen Sie auf das Gerät

13

14

Seite 9

Aufladen des Akkus

4. Wenn der Akku aufgeladen wird, LED-Status bleibt rot. LED-Status grün, wenn der Akku läuft vollständig geladen und das Gerät ist wieder da einsatzbereit. (Die Batterie ist vollständig aufgeladen in zwei bis drei Stunden dank Lithium-Polymer-Ladegerät Batterien)

1. Öffnen Sie die Gummianschlussabdeckung

Batterie Ihres Dogtra YS 300 Gerät und schließen Sie das Lithium-Polymer-Ladegerät zu Ladeanschluss an einem Gerät wie im Bild oben gezeigt.

Aufladen	Aufladen	Ganz und gar
Batterie		nabita
Status-LED an		Leuchtet grün
	in rot	

2. Verbinden Sie das Lithium-Polymer

Hinweis: Verwenden Sie nur Lithium Polymer-Ladegerät von

Ladegerät an das Netzteil
Energie in klassischer Spannung
im Haushalt verwendet

Dogtra was speziell ist
ausgelegt für Dogtra YS 300. Wenn
Sie verwenden ein anderes Ladegerät zum Aufladen
Ihr Gerät, Sie können es ernsthaft beschädigen und
dadurch gegen Ihre Garantiebedingungen verstoßen
Gerät.

3. Lithium-Polymer-Ladegerät
Akkus laden Sie schnell auf
zwei Stunden ab Ladebeginn
Batterie.

fünfzehn

16

Seite 10

Kragenprüfung

Das Halsband muss angepasst werden
Kontaktpunkte am Halsband Dogtra YS 300
festen Kontakt mit der Haut Ihres Hundes.

Ziehen Sie den Riemen so fest, dass
zwischen Halsband und Hals des Hundes könnten sie einen schieben
oder zwei Ihrer Finger, wie auf gezeigt
Bild unten.

Wenn das Halsband zu locker ist, elektrisch
Kontakte und deren Funktion sind möglicherweise nicht korrekt
und Ihre Korrektur kann inkonsistent sein.

Wartung

Waschen Sie Ihr Dogtra YS Halsband regelmäßig
300 Alkohol oder milder Reiniger
meint.

Sofort nach dem Waschen trocknen.

Waschen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch

Probleme lösen

Mein Hund bellt immer noch. Das Dogtra Halsband funktioniert YS300 richtig?

- Überprüfen Sie, ob das Halsband Dogtra YS
300 an
- Ziehen Sie das Halsband fest und vergewissern Sie sich, dass
ob die Kontakte fest auf der Haut liegen
dein Hund
- Laden Sie den Akku auf, wenn er leer ist
- Erhöhen Sie die elektrische Stimulation.
 - o Wir empfehlen, dass Sie loslegen
mit geringerer Stimulation bei
erste Benutzung
 - o Der Hund kann Angst haben, wenn
Erster Einsatz von Elektro
Impuls
 - o Wenn Sie denken, das Niveau
Stimulation ist zu gering,
langsam steigern
 - o Wenn es dein Hund ist
stur oder aggressiv,
Zunahme
 - o Seien Sie sehr vorsichtig bei
die richtige stufe wählen
Intensität
 - o Elektrische Kontakte können
inkonsequent sein oder
kann sich negativ auswirken
zum Hund, wenn du willst
schlechte Stimulation.
- Für weitere Informationen kontaktieren Sie
Kundensupport unter +420

Outdoor-Umgebung für Sie verhindern eine stärkere Verschmutzung des Halsbandes.

216 216 106 oder E-Mail
info@elektro-objky.cz

17

18

Seite 11

Häufig gestellte Fragen

1. Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen und wie lange hält der Akku?

Dogtra YS300 verwendet Lithium-Polymer Batterien, die eine schnelle Aufladung gewährleisten. Es dauert maximal 2 bis 3 Stunden bis es voll ist. Laden Sie die Batterien auf, wenn die Batterien vollständig sind entlassen. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und dann wechselt seine Farbe zu grün, was zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist. Ausdauerzeit die Batterie kann je nach Frequenz variieren verwenden, aber die Batterie sollte der Nutzung standhalten etwa zwei Wochen.

2. Wie eng sollte das Halsband Dogtra YS300 sein? am Hals des Hundes festgezogen?

- Die Kontakte müssen in direktem Kontakt stehen mit der Haut Ihres Hundes um seine Stimmbänder.
- Passen Sie die Kontaktpunkte so an, dass sie fest gegen den Hals Ihres Hundes
- Überprüfen Sie, ob das Klebeband nicht zu fest ist durch Einfügen zwischen ihm und dem Hals des Hundes festgezogen zwei Finger.
- Wenn das Halsband zu locker ist, kann es am Hals des Hundes bewegen und verursachen können Hautreizungen oder können was zu einer Verschlechterung der Kragenfunktionalität führt. Der Kragen darf nicht zu fest angezogen werden um deinen Hund nicht zu verursachen Schwierigkeiten beim Atmen und Schwierigkeiten beim Bekommen von Lebensmitteln.
- Markieren Sie die gewählte Kragenlänge für seine weitere Verwendung

3. Mein Hund scheint Angst vor Elektrizität zu haben. Stimulation, diese Stimulation kann schaden zu meinem Hund?

- **Dogtra YS 300** ist nicht zur Bestrafung gedacht dein Hund, aber nur als Unterstützer bedeutet, das Recht zu erreichen Ausbildung. Aber wenn Ihr Hund zu haben scheint Probleme und hat Angst bei jeder Stimulation Halsband, entfernen Sie das Halsband, bis der Hund beruhigt sich nicht. Sie können versuchen, das Halsband auszuschalten und lege es dem Hund wieder an, während du es ansiehst gewöhnen sich nicht ohne Stimulation. Dann Versuchen Sie, das Halsband einzuschalten und anzupassen die niedrigstmögliche Stimulation, wenn Sie werden sehen, dass der Hund beim Tragen ruhiger ist Elektro Halsband. Dann kannst du vorsichtig sein Erhöhen Sie die Stufe, damit Ihr Hund anfängt auf deine gewählte Trainingseinheit antworten Befehle.

4. Wie kann ich das Halsband Dogtra YS 300 verlassen?

zu beheben und wo erhalte ich weitere Informationen?

Die meisten Reparaturen sind innerhalb weniger Tage abgeschlossen ab dem Zeitpunkt, an dem wir das Gerät erhalten, wenn Ersatzteile sind vorhanden. Manche Reparaturen können länger dauern. Für alle Informationen zu Ihrem Produkt, bitte rufen Sie +420 216 . an 216 106 oder schreiben Sie an Mail info @ elektro-objky.cz

19

20