

## INSTRUKCJA OBSŁUGI REEDOG MX - 600 MEDIUM



### Działanie:

- 1) Możliwość ładowania - nadajnik i odbiornik (możliwość ładowania obu części jednocześnie)
- 2) Zatapialny - nadajnik i odbiornik (do 2 m)
- 3) Regulowany poziom wibracji i el. wyładowania (zakres 1-10)
- 4) Do wyboru 3 tryby - dźwięk, wibracje i elektryczny. wypisać
- 5) Możliwość rozbudowy o maksymalnie 3 psy (po zakupie dodatkowych odbiorników)
- 6) Możliwość wyłączenia radia i odbiornika w celu oszczędzania baterii

### Porady:

- 1) Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie i sprawdzić działanie obroży
- 2) Zawsze zaczynaj trening od najniższego poziomu mocy. wstrząsy i zawsze monitoruj zachowanie psa
- 3) Przed użyciem prądu wstrząsów, spróbuj najpierw zaalarmować psa dźwiękiem lub wibracjami

- 4) Zawsze proś tylko o jedno polecenie, aby pies nie był zdezorientowany. Podczas treningu bądź konsekwentny i jednocześnie cierpliwy
- 5) Sprawdź skórę na szyi psa pod kątem podrażnienia

## NADAJNIK



## ODBIORNIK



## Przed pierwszym użyciem:

- 1) Całkowicie naładuj radio za pomocą dołączonego kabla (2-3 godziny)  
czerwone światło miga po rozładowaniu
- 2) Naładuj całkowicie odbiornik za pomocą dostarczonego kabla (2-3 godziny). Po rozładowaniu miga czerwona lampka
- 3) Naciśnij długo przycisk włączania/wyłączania na odbiorniku. Jeśli szybko miga na zielono = urządzenie jest w trybie parowania, po sparowaniu będzie migać co 5 sekund. Włączeniu i wyłączeniu odbiornika towarzyszy sygnał dźwiękowy.
- 4) Naciśnij długo przycisk włączania/wyłączania radia i za pomocą przycisku wyboru psa (głowa psa) ustaw wybierz psa **A XX** . Jeśli masz tylko jeden odbiornik, zawsze upewnij się, że ustawiłeś **A XX** .  
(XX oznacza ustawiony poziom intensywności 01-10)
- 5) Jeśli masz wiele odbiorników, ustaw psa **B XX** lub **C XX** .
- 6) Parowanie odbywa się za pomocą przycisku dźwięku oraz przycisku + , które należy wcisnąć jednocześnie - w bliskiej odległości od odbiornika (włączonego). Podczas parowania zobaczysz automatyczny poziom wyższy o 01,02,03,98,99. Po pomyślnym sparowaniu radia z odbiornikiem usłyszysz sygnał dźwiękowy, a lampka na odbiorniku będzie migać co 5 sekund.
- 7) Jeśli z jakiegoś powodu musisz podzielić urządzenie, zrób to w ten sam sposób, ale za pomocą **przycisku głośności i przycisku „-”** . Odbiornik pozostanie w trybie parowania = będzie szybko migać na zielono.
- 8) Upewnij się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo. Aby przetestować el. wyładowań, należy podłączyć do elektrod dołączoną diodę testową. Po naciśnięciu przycisku wysyłania wiadomości e-mail wyładowania, dioda zaświeci się
- 9) Wybierz odpowiednią długość elektrod w zależności od sierści psa (w przypadku ras długowłosych użyj dłuższych) i mocno dokręć za pomocą dołączonej płytki
- 10) Przelóż obrozę przez odbiornik (jeśli chcesz, przeciągnij smycz przez radio)
- 11) Teraz obroża treningowa jest gotowa do użycia

## Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić swojemu psu maksymalny efekt i bezpieczeństwo, należy sprawdzić położenie obroży, jej odpowiednie dokręcenie oraz prawidłowe umiejscowienie elektrod. Sprawdź także, czy na skórze w miejscu styku elektrod nie występuje wysypka lub podrażnienie. W takim przypadku noś obrozę krócej lub skonsultuj się z lekarzem weterynarii

Obroży nie należy nosić nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin (jest to ogólne zalecenie dla wszystkich obroży, nawet nieelektrycznych).

## **Awaria urządzenia:**

### **Wygląda na to, że kołnierz nie działa prawidłowo:**

- upewnij się, że nadajnik i odbiornik są w pełni naładowane
- sparuj odbiornik z radiem zgodnie z instrukcją
- upewnij się, że intensywność korekcji nie jest równa zero
- upewnij się, że w małym radiu wybrany jest właściwy kanał (A, B lub C).
- sparuj obrożę, dostosuj intensywność i spróbuj ponownie uruchomić urządzenie

### **Odbiornik lub nadajnik nie ładuje się:**

- upewnij się, że złącza sieciowe i urządzenia są prawidłowo podłączone
- przetestuj oba urządzenia pod kątem awarii ładowarki lub sieci

### **Mój pies nie reaguje na poprawki:**

- przetestuj odbiornik zgodnie z powyższymi instrukcjami
- upewnij się, że elektrody dotykają skóry

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)

-

