



PATPET T150

Instrukcja obsługi



Funkcje:

- Obroża treningowa z zasięgiem do 500m
- Na ładowarkę – za pomocą dołączonego kabla USB
- Jako korekty dźwięk, wibracja, impuls
- Podświetlany ekran LCD
- Długa praca na jednym naładowaniu, ładowanie QuickCharge

Zawartość opakowania:

- Obroża Patpet T150
- Pasek obroży
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Lampka testowa
- Elektrody

Wskazówki:

- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie i skontroluj funkcje
- Trening rozpoczynaj zawsze od najniższego poziomu impulsu, zwiększaj go w razie braku reakcji
- Przy użyciu impulsu możesz wysłać korektę w postaci dźwięku lub wibracji.
- Podczas szkolenia rozpocznij od jednej komendy. Zbyt duża ilość poleceń treningowych połączonych z nowym urządzeniem może zdezorientować psa.

Parowanie obroży:

- Na pilocie naciśnij dowolny przycisk aby włączyć przycisk. Za pomocą przycisku $\frac{1}{2}$ wybierz kanał (jeśli masz tylko 1 obrożę – CH1). Za pomocą przycisku „+“ i „-“ ustawisz poziom.
- Następnie naciśnij i przytrzymaj na obroży przycisk włączania przez 3 sekundy, kontrolka musi migać – oznacza to tryb parowania.
- Na pilocie naciśnij przycisk wysyłania wibracji, dźwięku lub impulsu (do 10 sekund od wejścia w tryb parowania)
- Po poprawnym sparowaniu produktu usłyszysz sygnał dźwiękowy
- Jeśli masz drugą obrożę powtórz procedurę na drugim kanale – CH2.
- Za zakończeniu parowania sprawdź, czy wszystkie funkcje działają poprawnie. Aby przetestować impuls przyłóż do elektrod lampkę testową. Po naciśnięciu korekty dioda na lampce powinna się zapalić.

Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić maksymalny efekt obroży i bezpieczeństwo psa, zkontroluj umieszczenie obroży, jej odpowiednie zaciśnięcie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również sprawdzić skórę psa w punktach kontaktu elektrod, czy nie ma objawów wysypki lub podrażnienia. W takim przypadku należy zakładać obrożę na krótszy czas lub skonsultować się z weterynarzem.

Obroża nie powinna być noszona w sposób ciągły dłużej niż 12 godzin (jest to ogólna rekomendacja dla wszystkich obroży, nie tylko elektrycznych).

Częste pytania:

Wydaje się, że obroża nie działa prawidłowo:

- upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik są w pełni naładowane
- postępuj zgodnie z instrukcją, aby sparować odbiornik z nadajnikiem
- upewnij się, że poziom funkcji nie jest ustawiony na zerowej wartości
- upewnij się, że masz ustawiony właściwy kanał (1 lub 2) na nadajniku
- sparuj obrożę, dostosuj poziom funkcji, a następnie ponownie wypróbuj urządzenie

Odbiornik lub nadajnik nie ładuje się:

- upewnij się, że urządzenia są prawidłowo podłączone do sieci
- przetestuj, jeśli ładowarka pracuje prawidłowo a sieć działa

Mój pies nie reaguje na korekty:

- przetestuj odbiornik zgodnie z instrukcjami powyżej
- upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa
- zwiększ intensywność korekty

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl