

GoodLife Paws-Off Handheld Trainer Handheld Anti-Bell-Trainer

Vielen Dank, dass Sie sich für den GoodLife Paws-Off Handheld Trainer Ultraschall-Anti-Bell-Trainer entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch.

Dieses tragbare Trainingsgerät trainiert Hunde mit Ultraschall, damit sie aufhören zu bellen, oder um anderes unerwünschtes Verhalten des Hundes zu unterbinden. Wenn der Hund bellt, drücken Sie einfach die Taste und das Gerät gibt einen Ultraschallton ab, den nur der Hund hören kann. Der Ton wird für den Hund unangenehm sein und mit der Zeit lernt der Hund, dass er von diesem Gerät nicht korrigiert wird, wenn er aufhört zu bellen. Dies ist eine sichere und effektive Methode, den Hund daran zu erinnern, nicht zu bellen.

Verwenden Sie

1. Dieses Gerät kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden.
2. Dieses Gerät kann als Trainingshilfe verwendet werden.
3. Dieses Gerät funktioniert möglicherweise nicht bei Hunden, die ein Hörproblem haben.
- 4.

Das Gerät sollte nicht für Hunde unter 6 Monaten verwendet werden.



Inhalt des Pakets



Hauptgerät

Handbuch

Handgelenkband

Bestandteile von



1. ein/aus 2. eine Kontrollleuchte
4. Bohrung für Gurt
5. Batterieabdeckung

Wie zu verwenden

1. Halten Sie das Gerät in Ihrer Hand
2. Drücken Sie die Taste, wenn Sie den Hund bellen hören (die maximale Entfernung zwischen Ihnen und dem Hund beträgt 5 m)
3. Wenn Sie die Taste drücken, hören Sie einen Piepton und ein blaues Licht leuchtet auf. Dies bedeutet, dass das Produkt normal funktioniert.
4. Das Gerät funktioniert nur, wenn die Taste gedrückt wird. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, sendet das Gerät maximal 10 Sekunden lang Ultraschall aus. Nach 10 Sekunden hört das Gerät auf, Ultraschall zu senden.
5. Ein rotes Licht weist auf schwache Batterien hin, die ersetzt werden müssen.

Technische Daten

Modellnummer: M-238

Betriebsreichweite: 5 Meter

Batterie: 4 x AAA-Alkalibatterien Abmessungen:

11 cm x 3,2 cm x 3,5 cm


Gewicht: 93 g

Einsetzen der Batterie

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung
2. Drücken Sie auf die Punkte A und B am Batteriehalter und ziehen Sie den Batteriehalter vorsichtig heraus.



3. Entfernen Sie die Batterien
4. Nehmen Sie 4 neue AAA-Alkalibatterien und legen Sie sie entsprechend den "+"- und "-"-Zeichen in den Batteriehalter ein (wiederaufladbare Batterien können nicht verwendet werden).



Alkalibatterien Batteriehalter

5. Bevor Sie den Batteriehalter in das Gerät einsetzen, sehen Sie sich bitte die Leiterplatte, die Position der Rillen und die Position der Feder des Batteriehalters genau an (wie in der Abbildung gezeigt).



6. Richten Sie die leitende Feder an den Löchern aus und setzen Sie die leitenden Federn parallel in die Löcher ein (wie in der Abbildung gezeigt).



7. Drücken Sie sanft auf die leitende Feder und schieben Sie den Batteriehalter langsam in das Gerät.
8. Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen Batterien, Alkalibatterien und Kohle-Zink-Batterien nicht mit wiederaufladbaren Batterien.

Ratschläge und Tipps

1. Verschiedene Hunderassen können unterschiedlich auf Ultraschallgeräusche reagieren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Produkt als Trainingshilfe zusammen mit anderen Hilfsmitteln/Befehlen.

Seien Sie während des Prozesses geduldig.

2. Der durchschnittliche Frequenzbereich des menschlichen Gehörs liegt zwischen 20 Hz und 20 KHz, aber ein Hund kann einen größeren Bereich von 15 Hz bis 120 KHz hören.

Das Produkt gibt einen Ultraschallton mit einer Frequenz von 25 KHz ab. Der Ton ist also für Menschen nicht hörbar, kann aber von Hunden wahrgenommen werden.

3. Bringen Sie das Gerät beim Testen nicht zu nahe an Ihr Ohr.

4. Dieses Gerät kann für das Training von Hunden verwendet werden, um ihnen das Bellen zu verlernen. Der maximale Aktionsradius beträgt 5 Meter.

5. Dieses Gerät ist kein Spielzeug; bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Das Gerät kann nicht für Hunde unter 6 Monaten verwendet werden.

FCC-Mitteilung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 18 der FCC-Vorschriften

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de