



Reedog Handtrainingsgerät gegen Bellen



Danke, dass Sie sich für Reedog entschieden haben!

Warnung:

- Verschiedene Hunde können unterschiedlich auf Ultraschall reagieren.
- Das normale menschliche Gehör reicht von 20Hz - 20kHz, das von Hunden von 15Hz - 120kHz. Ein Ultraschallgerät sendet Schall bei 25 kHz aus, der empfindlichsten Frequenz.
- Die maximale Entfernung beträgt 5 Meter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei aggressiven Hunden.
- Dieses Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder gedacht!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserresistent.
- Nicht bei Hunden unter 6 Monaten verwenden.
- Das Training ist in kürzeren Intervallen von 10 bis 15 Minuten effektiver.
- Ungeübter Gebrauch kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

Verwendung des Geräts

1. Halten Sie das Gerät in der Hand.
2. Wenn Sie die Taste drücken, hören Sie einen kurzen Ton und sehen ein grünes Licht.
3. Wenn Sie die Taste einmal drücken, gibt das Gerät ein Signal.
4. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie in der Hand. Das Gerät gibt einen Dauerton ab, der nach 8 Sekunden automatisch aufhört.
5. Drücken Sie die Taste nur, wenn Sie sich nicht weiter als fünf Meter vom Hund entfernt befinden.
6. Wenn das Gerät entladen ist, leuchtet ein rotes Licht auf. Laden Sie in diesem Fall das Gerät wieder auf.
7. Das Ultraschallsignal kann von anderen Hunden innerhalb dieses Bereichs gehört werden.

Ton-Taste:

- Drücken Sie die Taste einmal, gibt das Gerät einen Ton ab. Halten Sie die Taste gedrückt, gibt das Gerät 8 Sekunden lang einen Dauerton ab.

Taste „Taschenlampe“:

- Drücken Sie die Taste und das Gerät leuchtet wie eine Taschenlampe. Wenn Sie sie erneut drücken, blinkt das Gerät. Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie sie erneut.

Modus-Taste:

- Schieben Sie ihn nach oben: Das Gerät sendet Ultraschall aus.
- Schieben Sie ihn in die Mitte: Das Gerät sendet abwechselnd hohen und niedrigen Ultraschall.
- Schieben Sie ihn nach unten: Das Gerät schaltet in den Normalmodus.

Aufladen:

- Schließen Sie das Gerät mit einem 5-V-Gleichstromkabel an. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet das rote Licht. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das grüne Licht.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website verfügbar: [www. elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de