

Bezpečnostní informace (GPSR)

Elektrické vrtací kladivo - HECHT1082

Před prvním použitím produktu je důležité pečlivě prostudovat návod k použití.

Hlavní technická rizika

- **Riziko úrazu elektrickým proudem a požáru:** Nedodržení elektrických bezpečnostních pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Používání nářadí v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem může způsobit jiskry, které mohou vést k výbuchu nebo požáru. Elektrické nářadí nesmí být vystaveno dešti, vlhkosti nebo mokru, neboť vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Ztráta kontroly a úraz:** Používání nářadí bez přídavné rukojeti může vést ke ztrátě kontroly a zranění osob. Nadměrný tlak na nářadí, zejména při sekání a vrtání s příklepem, způsobuje zbytečné zatížení motoru a může vést k jeho trvalému poškození vlivem nesprávného zacházení, zrychlenému ztupení nástrojů, a potenciálně i ke ztrátě kontroly. Nářadí je nutné vždy pevně držet oběma rukama.
- **Nebezpečí popálení:** Sklíčidlo a vrták/sekáč se během provozu, zvláště při delší práci s příklepem, mohou velmi zahřát. Při výměně příslušenství dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli popáleninám, a vyčkejte na jeho vychladnutí.
- **Zaseknutí nástroje a rotace:** Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání, protože by se mohly zaseknout v materiálu a nářadí by se začalo nekontrolovaně otáčet. Při vrtání s dlouhými vrtáky vždy začínejte s nízkými otáčkami a špička vrtáku se musí dotýkat obrobku; jinak se vrták může ohnout a způsobit zranění. Nadměrný tlak nebo vrtání v nesprávném směru může způsobit ohnutí, prasknutí vrtáků nebo ztrátu kontroly.
- **Poškození nástroje a materiálu:** Vyhněte se vrtání do materiálů, které mohou obsahovat skryté hřebíky nebo jiné předměty, jelikož to může vést ke zlomení nebo ztupení vrtáku.
- **Interference s kardiostimulátory:** Produkt vytváří elektromagnetické pole velmi slabé intenzity, které může rušit některé kardiostimulátory. Osoby s kardiostimulátory by se měly před použitím poradit se svým lékařem.

Ochranné pomůcky

- Při práci s produktem vždy používejte ochranu očí a sluchu.
- Proti vdechování prachu používejte ochrannou prachovou masku.
- Při výměně horkých vrtáků nebo sekáčů se doporučuje používat ochranné pracovní rukavice.
- Jsou-li k dispozici zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich správné připojení a použití k omezení rizik souvisejících s prachem.

Omezení použití a zákazy

- Tento produkt není určen pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití.
- Výrobek nesmí být uváděn do provozu, pokud je poškozený, neúplně nebo neodborně smontovaný, nebo s neschváleným příslušenstvím.
- Nikdy nepoužívejte nářadí bez přídavné rukojeti, jelikož ztráta kontroly může vést k zranění.
- Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání.
- Nepoužívejte nářadí nadměrným tlakem, jelikož to přetěžuje motor a může vést k poškození nástroje nebo ztrátě kontroly.
- Nesmíte vystavovat nářadí vodě ani vlhkosti, a k čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Přívodní a prodlužovací kabely chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se částmi. Prodlužovací přívod musí být vždy zcela rozvinutý, aby se zabránilo přehřívání a riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při práci venku používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití; ve vlhkých prostorech je nutné napájení chránit proudovým chráničem (RCD).
- Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
- Zajistěte, aby vlasy, volné oděvy a šperky byly v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí nářadí, aby se zabránilo zachycení.
- Před zapnutím nářadí vždy odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče.
- Při práci vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu a nenatahujte se.
- Neautorizované zásahy do zapečetěných částí nebo nastavení výrobce jsou zakázány.
- Náhradní díly a uhlíky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis.
- Nikdy nedovolte používání dětmi nebo osobami se sníženou smyslovou, mentální nebo fyzickou kapacitou či nedostatkem zkušeností bez řádného dohledu nebo zaškolení.
- Těhotným ženám se důrazně doporučuje konzultovat použití produktu s lékařem.
- Funkci příklepu nepoužívejte při vrtání do dlaždic na sádrokartonu.