


# Cążki do pazurów LED

Instrukcja obsługi




FC CE RoHS MADE IN CHINA

## Opis części

1. Ostrze ze stali nierdzewnej
2. Dioda LED
3. Pojemnik na pazury
4. Blokada
5. Sprężyna
6. Przełącznik światła LED
7. Piłnik
8. Wskaźnik ładowania
9. Port ładowania

-1-

## Używanie produktu



1. Trzymaj obcinacz w ręku i naciśnij \* uchwyt do wewnątrz, mechaniczna sprężyna zatrzaskuje się, aby odblokować blokadę bezpieczeństwa.



2. Pociągnij przełącznik do "ON", aby włączyć światło LED, które ułatwia zobaczenie linii obcinania pazurów.

-2-

## Używanie produktu




3. Umieść pazur zwierzęcia między ostrzem i znajdź linię części żywej zawierającej naczynia krwionośne za pomocą światła LED, a następnie przycinaj niechciane części za pomocą obcinacza, pazury spadną do pudełka do przechowywania.



4. Po obcięciu pazurów można je spłówać, aby stały się tępe.

-3-


## Używanie produktu



5. Trzymając obcinacz w dłoni, naciśnij blokadę bezpieczeństwa, aby zablokować obcinacz.

-4-


## Używanie produktu



6. Obrócić, aby otworzyć pojemnik do przechowywania w celu oczyszczenia z resztek pazurów.

-5-

## Ładowanie produktu



7. Ładuj ładowarką DC5V.

\* Dioda ładowania zmienia kolor na czerwony podczas ładowania i wyłącza się, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

-6-

## Specyfikacja techniczna

Zasilanie: DC5V  
 Pojemność baterii: 170mAh  
 Wielkość: 146\*45\*23mm  
 Materiał: ABS/Stal nierdzewna

### Zawartość opakowania

Obcinacz: x1  
 Kabel ładujący USB do Micro USB: x1  
 Instrukcja obsługi: x1

### Info

- Ten produkt jest specjalnie zaprojektowany do obcinania paznokci u zwierząt domowych, nie do innych celów.
- Czyść obcinacz szmatką lub szczotką do czyszczenia
- Ten produkt nie jest wodoodporny, nie należy wkładać go pod bieżącą wodę ani do wody. Zaleca się czyszczenie go za pomocą wacika z alkoholem lub czystej szmatki.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Tylko DC5V zasilacz jest przeznaczony do ładowania

-7-