



## Představení Produktu

### Popis Součástí



### Specifikace Produktu

Model Produktu	UC T Q01	Vstupní Napětí	Model Produktu
Materiál Produktu	ABS	Jmenovitý Výkon	Materiál Produktu
Barva Produktu	Bílá + Šedá	Baterie	Barva Produktu
Hmotnost produktu	0.45kg	Rozměr produktu	121 mm x 78 mm x 175 mm

### Součástí Balení Je:

Furmatic Brush x 1  
Uživatelský Manuál x1  
Oboustranný Lepicí Držák x1

USB-C Napájecí Kabel x1

Stahovací Pásky x2  
Šrouby x3

## Instalace Produktu


Zkontrolujte, zda je v balení veškeré příslušenství dle seznamu výše.

### Kroky Instalace Produktu:

#### STEP 1

#### Určete místo instalace zařízení

Změřte výšku instalace, abyste určili optimální polohu zařízení.



\*Horní hrana zařízení by měla být vodorovná se špičkami uší kočky, když stojí normálně.

#### STEP 2

#### Připevněte závěsný stojan

Připevněte/přibijte/přivažte závěsný stojan k určenému umístění.



Povrch

Zed'

Noha stolu

**a.** Pro montáž závěsného stojanu na sklo nejprve očistěte povrch skla, ujistěte se, že je čistý a rovný. Odrhňte oboustrannou pásku na zadní straně závěsného stojanu a přilepte ji na určené místo. Používejte až po 24 hodinách.

\*Nepoužívat ihned, abyste předešli zlému přichycení.

**b.** Pro montáž závěsného stojanu na zeď použijte šroubovací příslušenství k zašroubování šroubu do zdi a upevněte závěsný stojan na určené místo. **c.** Pro montáž na jiná místa, jako jsou rohy stolu, použijte spojovací příslušenství k provázání dvou stahovacích pásek přes dvě upevňovací drážky na nosném sloupku na pevnou pozici.


\*U plochých površích můžete použít oboustrannou pásku na zadní straně, aby bylo připevnění jistější.

#### STEP 3

#### STEP 4

#### Připevněte hlavní zařízení

Zastrčte hlavní zařízení do závěsného stojanu, zapněte zapínacím tlačítkem a instalace je dokončena.



## Děkujeme, že jste zvolili Uahpet

Uahpet trvá na napomáhání mazlíčkům žít více v souladu s jejich přirozeností skrze vědecké a pokročilé koncepty, jako je fyziologie, prostředí, chování a psychologie.



Naskenujte QR kód pro návod k obsluze



VYROBENO V ČÍNĚ

## Návod k Použití Produktu

Před prvním použitím se doporučuje plně nabít.

### Instrukce k Nabíjení

- Připojte datový kabel typu C a nabíječku 5V=1A
- Při nabíjení: červené světlo bliká
- po dokončení nabíjení: modré světlo stále svítí
- Doba nabíjení: 4h
- Lze používat při nabíjení

### Popis Funkce a Světélek

- Zapnout/vypnout: dlouhým stisknutím po dobu 2s
- Inteligentní senzor: když se kočka přiblíží do dosahu 1 m, automaticky se spustí a otáčí se ve směru růstu kočičích chlupů; přestane se otáčet, když kočka odejde.
- Popis osvětlení:

- F Střídavě blikající červené a modré světlo: zapnout/vypnout
- E Blikající modré světlo: indukční práce
- F Stále svítící červené světlo: upozornění na slabou baterii
- N Žádné světlo: pohotovostní režim/vypnuto

### Pokyny pro Údržbu a Čistění

- Vyjměte kartáč a opláchněte ho saponátem.
- Otřete stojan vlhkými ubrousky (neoplachujte ho).
- Ujistěte se, že je vše suché, než každou součástku vrátíte zpět na místo.

### Bezpečnostní Opatření

- Nedodržení následujících podmínek může mít za následek nesprávnou funkci produktu nebo jiné neočekávané ztráty.  
Sestavte a používejte tento produkt v souladu s instrukcemi.

- Je zakázáno oplachovat stojan přímo vodou, jelikož obsahuje elektronické součástky; aby nedošlo ke zkratu nebo poškození zařízení.
- Očistěte stojan vlhkým ubrouskem, abyste otřeli povrch.
- Při použití zajistěte nabíječky produktu nebo nabíjecího kabelu, aby domácí mazlíček neroztrhal kabel; aby nedošlo k úniku elektřiny.
- Nezavěšujte na produkt těžké předměty, jinak může dojít k poškození produktu.
- Kromě personálu údržby nesmí tento výrobek opravovat nikdo jiný, aby nedošlo k různým náhodným zraněním.
- Pokud výrobek obsluhují děti, zajistěte, aby byly pod vedením dospělých.
- Nepoužívejte nabíječku, která překračuje jmenovité napětí.
- Pokud narazíte na problémy s používáním produktu, kontaktujte prosím zákaznický servis včas.

### Poprodejní Servis

#### Nákup Příslušenství

Pokud potřebujete koupit přírodní antistresový pytlíček, použijte prosím originál [www.uahpet.com](http://www.uahpet.com)

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: [www.elektro-obojky.cz](http://www.elektro-obojky.cz)

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Tel: +420 216 216 106  
Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)

#### Poznámka

Abychom mohli poskytovat lepší produkty, budeme je pravidelně vylepšovat. Pokud existují nějaké nesrovnalosti mezi obrázkem produktu a skutečným produktem, podívejte se na skutečný produkt.