

PETHEY T502 MANUAL DE USUARIO



CARACTERÍSTICAS





- Recargable, tanto el emisor como el receptor
- Receptor estanco
- Elección de cuatro modos: luz, sonido, vibración y descarga eléctrica
- Ampliable hasta 3 perros
- Alcance de hasta 800 m

CONTENIDO DEL ENVASE

- Receptor
- Transmisor
- Cable de carga USB
- Lámpara de prueba
- Instrucciones

CONSEJOS

- Cargue completamente el dispositivo y pruebe el funcionamiento del collar antes utilizarlo por primera vez.
- Empiece siempre el entrenamiento en el nivel más bajo del impulso eléctrico y observe el comportamiento de su perro
- Antes de utilizar el impulso eléctrico, intente primero alertar al perro mediante sonido o vibración
- Pida siempre que se ejecute una sola orden para que el perro no se confunda. En el adiestramiento ser coherente y paciente al mismo tiempo
- Inspeccionar la piel del cuello del perro en busca de irritaciones



ENCENDIDO DEL RECEPTOR

- Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos
- Se encienden dos indicadores azules y el receptor vibra
- Cuando el receptor está encendido, la luz verde parpadea cada 10 segundos.


APAGAR EL RECEPTOR

- Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos
- Se encienden dos indicadores rojos y el receptor vibra

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

- Pulse cualquier botón para activar el transmisor
- Pulse el botón CH para seleccionar el canal del perro CH1, CH2 o CH3
- Ajuste el nivel de corrección con los botones + o -.
- Pulse el botón de encendido/apagado del receptor 3 veces seguidas, la luz indica En rojo
- Pulse el botón de vibración, pulso o sonido del transmisor (antes de 20 segundos)
- Una vez realizado el emparejamiento, el indicador LED del receptor se ilumina en suena un doble pitido.
Tweet
- Si tiene más receptores, repita el procedimiento - seleccione el canal CH2 o CH3

Una vez realizado el emparejamiento, compruebe que todas las funciones funcionan correctamente. Para probar el el. pruebe la descarga conectando a los electrodos el diodo de prueba suministrado. Tras pulsar el botón para enviar el el. El diodo se encenderá.




FUNCIONES LUMINOSAS




MODO 1.

En el modo 1, pulse el botón de iluminación del transmisor y la luz verde del receptor parpadeará durante 10 minutos. Si vuelve a pulsar el botón de iluminación en el transmisor antes de que transcurran 10 minutos, la luz se apagará.



MODO 2.

En el modo 2, pulse el botón de iluminación del mando a distancia y las luces azul y roja del receptor parpadearán durante 10 minutos. Si vuelves a pulsar el botón de iluminación del transmisor antes de que transcurran 10 minutos, la luz se apagará.



MODO 3.

En el modo 3, pulse el botón de iluminación del mando a distancia y la luz púrpura del receptor parpadeará durante 10 minutos. Si vuelves a pulsar el botón de iluminación del transmisor antes de que transcurran 10 minutos, la luz se apagará.

FUNCIONES DE VIBRACIÓN

Si mantiene pulsado el botón de vibración, la función continuará, pero durante un máximo de 15 segundos hasta que suelte el botón. El indicador LED parpadeará en azul.

FUNCIONES DE IMPULSO

Si mantiene pulsado el botón de pulso, la función durará, pero no más de 10 segundos hasta que suelte el botón. El indicador LED parpadeará en rojo.

FUNCIONES DE SONIDO

Si mantiene pulsado el botón de sonido, la función durará, pero no más de 15 segundos hasta que suelte el botón. El indicador LED parpadeará en verde.

SEGURIDAD

Para garantizar el máximo efecto y la seguridad de su perro, compruebe la colocación del collar, su apriete suficiente y la colocación correcta de los electrodos. Compruebe también si la piel donde tocan los electrodos presenta alguna erupción o irritación. Si es así, póngale el collar durante menos tiempo o consulte a su veterinario. El collar no debe llevarse de forma continuada durante más de 12 horas (ésta es una recomendación general para todos los collares, incluso los no eléctricos).

MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

El collar no parece funcionar correctamente -

- Asegúrese de que la radio y el receptor están completamente cargados
- Siga las instrucciones para emparejar el receptor con la radio
- Asegúrese de que la intensidad de las correcciones no está en cero
- Asegúrese de que ha seleccionado el canal de perro correcto (1, 2 ó 3) en el transmisor
- Empareja el collar, ajusta la intensidad y vuelve a probar el dispositivo

El receptor o la radio no se está cargando -

- Asegúrese de que dispone de los conectores de red y dispositivos correctos
- Comprueba ambos dispositivos para ver si hay algún fallo en el cargador o en la red

Mi perro no responde a las correcciones -

- Pruebe el receptor siguiendo las instrucciones anteriores
- Asegúrese de que los electrodos estén en contacto con la piel
- Aumentar la intensidad de las correcciones

DATOS TÉCNICOS

TRANSMISIÓN

- Alcance - aprox. 880 metros al aire libre
- Tiempo de carga: 2 horas
- Pantalla - LCD retroiluminada
- Antena integrada
- Cobertura - IPX 1 (protección más básica contra el agua)
- Peso - 59 gramos
- Dimensiones - 14 x 4 x 5 cm

RECEPTOR

- Cobertura - IPX5 impermeable
- Circunferencia del cuello ajustable - 26 - 65 cm
- Peso - 43 gramos
- Dimensiones - 4 x 6 x 5 cm

En nuestro canal de YouTube puede encontrar muchos consejos útiles para adiestrar a su perro o utilizar e instalar ayudas electrónicas para el adiestramiento:
www.Youtube.com/ElektroObojky.

Declaración de conformidad, garantía y servicio posventa El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva el marcado CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador. La dirección donde puede encontrar la declaración de conformidad y las instrucciones actuales:

<https://www.elektro-obojky.cz/vyckvikove-obojky/patpet-t502>

Nos reservamos el derecho a modificar los parámetros técnicos, las características y los errores de impresión.

**La garantía y las reparaciones posteriores a la
garantía corren a cargo del importador:**

**Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10**

Teléfono: +420 216 216 106

Correo electrónico: info@elektro-obojky.cz