


MANUAL DE UTILIZARE

ZGARDĂANTILĂTRAT - PETHEY B490




Funcții principale

- Funcția de pulverizare
- Zgardă ultraușoară
- Sensibilitate reglabilă
- Dispozitiv de încărcare
- Pentru rase de câini mici, medii și mari
- Rezistent la apă

Descrierea produsului


- A. Spray de reumplere
- B. Duză de pulverizare
- C. Senzor de sunet - primește sunete pentru a declanșa pulverizarea sau sunetul
- D. Priză de încărcare
- E. Buton pornire/oprire
- F. Control LED1
- G. Indicator luminos LED2
- H. Buton de reglare - Setare pentru volumul de pulverizare (mare/ mic)
- Setare pentru sensibilitatea la lătrat (mică/mare)



Cum se setează zgarda

- **Cum să pornești zgarda?**

Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde, LED1 clipește o dată și LED2 devine albastru și galben simultan timp de o secundă



- **Cum să oprești zgarda?**


Apăsați lung butonul de alimentare timp de 3 secunde, LED1 va clipi de trei ori

- **Butonul de reglare a volumului de**

pulverizare Apăsați butonul pentru a regla volumul de pulverizare

LED2: lumina galbenă clipește (pulverizare mică)

LED2: lumina albastră clipește (pulverizare mare)




- **Butonul de reglare a sensibilității** Țineți apăsat butonul de reglare timp de 3 secunde

LED1 și LED2 clipește de două ori simultan (sensibilitate ridicată)

LED1 și LED2 clipește o dată simultan (sensibilitate scăzută)


Descrierea încărcării

1. Indicator de tensiune joasă
LED1 clipește roșu (o dată la fiecare 5 secunde pentru a indica baterie descărcată)
2. Starea încărcării
În timpul încărcării, LED1 va fi roșu, dacă bateria este încărcată cu succes, LED1 va fi verde



Cum se reumple spray-ul

1. Indicația de reumplere a spray-ului
Lumina albastră și galbenă LED2 clipește de 5 ori la fiecare 10 secunde
2. Procesul de reumplere a spray-ului
 - Opriți dispozitivul
 - Introduceți sticla de spray vertical în orificiul de reumplere
 - Timpul de reumplere este de aproximativ 10 secunde



Siguranță

Strângeți zgarda în jurul gâtului câinelui dvs. astfel încât să puteți strecura un deget sub zgardă. Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați poziționarea zgardei, dacă este strânsă suficient și dacă duza de pulverizare este poziționată corect. De asemenea, verificați dacă pielea nu prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Garanție

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră

sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: www.Youtube.com/ZgarziElectro

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-anti-larat/PETHEY-b490>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00

Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro