

Seznam varování týkajících se bezpečnosti WiFi routerů a přístupových bodů je založen na požadavcích nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

1. Riziko úrazu elektrickým proudem:

* Ujistěte se, že je zařízení připojeno do funkční zásuvky s uzemněním. * Nedotýkejte se zástrčky ani kabelu mokřýma rukama. * Vyhněte se používání zařízení v místech s vysokou vlhkostí. 2. Riziko přehřátí:

* Zajistěte dostatečnou ventilaci při zachování alespoň 5 cm volného prostoru kolem zařízení. * Neblokujte větrací otvory. 3. Riziko požáru:

* Používejte pouze originální napájecí zdroje a příslušenství doporučené výrobcem. * Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru v blízkosti hořlavých materiálů. 4. Nebezpečí při vysokých teplotách:

* Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. * Vyhněte se používání routeru při teplotách přesahujících doporučený rozsah (obvykle 5-35 °C). 5. Riziko poškození při čištění:

* Před čištěním odpojte zařízení od napájení a použijte měkkou, mírně vlhkou utěrku. * Vyhněte se použití silných čisticích prostředků, které mohou poškodit povrch zařízení. 6. Upozornění pro děti:

* Udržujte napájecí kabely mimo dosah dětí. * Ujistěte se, že si děti nehrají s přístrojem ani s příslušenstvím, které může být nebezpečné. 7. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení:

* Pravidelně kontrolujte stav zařízení z hlediska mechanického poškození, prasklin nebo jiných vad. * Nepoužívejte zařízení, pokud má viditelné mechanické poškození. 8. Použití ve vlhkém prostředí

* Vyhněte se použití routeru v koupelně, za deště nebo v jiných vlhkých prostředích

9. Narušení provozu jiných zařízení

* Používání routeru v blízkosti zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory, může způsobit elektromagnetické rušení. * Udržujte vzdálenost nejméně 15 cm mezi routerem a zdravotnickými zařízeními. 10. Pravidelná údržba

* Opomenutí pravidelného čištění portů a zásuvek může vést k jejich poškození nebo poruchám. * Pravidelně čistěte porty a zásuvky pomocí suchého a čistého hadříku a vyhněte se pronikání vlhkosti. 11. Riziko ztráty voděodolnosti

* Neponořujte jej do vody, pokud není vodotěsný. 12. Elektromagnetické rušení
* Chytré hodinky mohou narušovat činnost zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory. 13. Malé části:

* Součásti zařízení mohou děti spolknout. * Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat zařízení samostatně bez dozoru. 14. Riziko poškození baterie

* Nesprávné používání, jako je přehřátí nebo používání neoriginální nabíječky, může vést k poškození baterie a v extrémních případech k jejímu výbuchu. * Nabíjejte zařízení při pokojové teplotě a používejte pouze originální příslušenství. Nevystavujte chytré hodinky vysokým teplotám. 15. Údržba a čištění

* Nečistoty, jako je pot nebo špína, mohou způsobit nepohodlí a poškození materiálů. * Pravidelně čistěte chytré hodinky a pásek pomocí měkkého, vlhkého hadříku. Vyhněte se používání ostrých chemických prostředků.