

d-control 300 d-control 900

SPRAY
TRAININGSH
ALS BAND
Gebrauchsan
weisung



Konformitätserklärung

Hersteller:

VNT Elektronik s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

erklärt, dass das folgende Produkt:

Trainingshalsband sprühen

Dogtrace d-control 300 AQUA Spray

Dogtrace d-control 900 AQUA Spray

entspricht der Richtlinie 2014/53/EG des Rates,

**erfüllt die Anforderungen der Allgemeinen Zulassung des tschechischen
Telekommunikationsamtes gemäß der allgemeinen Zulassung Nr. VO-R /
10 / 05.2014-3, erfüllt auch die folgenden Anforderungen der für den
Gerätetyp geltenden Normen und Vorschriften: ETSI EN 301 489- 1 V1.9.2**

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1 ed.2: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: 2011

/A2:2014/Cor.1:2012 EN 62479: 2010

Das Produkt ist bei normalem Gebrauch gemäß der Bedienungsanleitung sicher.
Für diese Erklärung ist allein der Hersteller verantwortlich. In Lanškroun am 1.
Oktober 2017

Ing.-Nr. Jan Horák

Geschäftsführer

Tel.: +420 731 441 541

obchod@dogtrace.com

www.dogtrace.com

Vielen Dank für den Kauf des Produkts Dogtrace d-control von VNT electronics
s.r.o.

Gleichzeitig bitten wir Sie, diese Anleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu
lesen und für eine eventuelle spätere Verwendung aufzubewahren.

VNT electronics s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Dogtrace Spray
Trainingshalsband d-control 300 AQUA spray und d-control 900 AQUA spray den
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EG entspricht.

Wichtiger Hinweis

Kinder sind in der Anlage ohne Aufsicht eines Erwachsenen nicht
erlaubt. Der Empfänger enthält einen Druckbehälter - schützen Sie ihn
vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und direkter
Sonneneinstrahlung.

Setzen Sie den Empfänger keinen Temperaturen über 40 °C aus.
Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag am
Hund, da dies die Haut des Hundes reizen könnte. Tragen Sie in
diesem Fall das Trainingshalsband erst, wenn alle Spuren der Reizung
verschwunden sind.

Verwenden Sie das Halsband mit dem elektronischen Empfänger nicht

zum Führen oder Anschnallen des Hundes. Dies könnte die Empfängerbox mechanisch beschädigen.

Zögern Sie nicht, bei Problemen und für weitere Beratung einen professionellen Trainer zu kontaktieren.

Stellen Sie den Sender nicht in der Nähe von magnetfeldempfindlichen Gegenständen auf, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.

Die Batterien sowohl im Empfänger als auch im Sender müssen alle zwei Jahre ausgetauscht werden, auch wenn das Kit längere Zeit nicht benutzt wurde. Lassen Sie niemals einen entladenen Akku im Gerät – er könnte Ihr Gerät beschädigen.

Eine Person mit einem Herzschrittmacher (Schrittmacher, Defibrillator) muss entsprechende Vorkehrungen treffen. d-control sendet ein gewisses statisches Magnetfeld aus.

Sprühdose

Der Behälter steht unter Druck - er kann beim Erhitzen platzen.

Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen schützen.

Beim Umgang mit dem Behälter nicht rauchen.

Nicht auf offenes Feuer oder glühendes Material sprühen.

Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.

Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Enthält fluorierte Treibhausgase. HFC-134a: 0,079 kg; 0,113 t-Äq.

CO₂; GWP: 1430.



Association (ECMA).

ECMA mit Sitz in Brüssel wurde 2004 auf Initiative der größten Hersteller von elektronischen Hundeerziehungshilfen gegründet. Das Ziel aller Mitglieder dieses Vereins ist es, qualitativ hochwertige und zuverlässige Trainingssysteme zu entwickeln und herzustellen, die die Sicherheit des Tieres respektieren und die Kommunikation zwischen dem Besitzer und seinem Hund verbessern. Beim Kauf von ECMA-konformen elektronischen Halsbändern können Besitzer darauf vertrauen, dass alle Produkte auf die Sicherheit ihres Haustieres ausgelegt sind. Die Handbücher und Trainingshandbücher aller Vereinsmitglieder enthalten Anleitungen und Hinweise zum sicheren Umgang mit elektronischen Trainingshilfen und ermöglichen so allen Besitzern einen effizienten, verantwortungsvollen und menschenwürdigen Umgang mit den Trainingssystemen. Die Produkte aller ECMA-Mitglieder entsprechen den neuesten technischen Standards und Sicherheitsparametern und ihre Einhaltung wird streng kontrolliert.

ECMA ist davon überzeugt, dass elektronische Trainingshalsbänder bei verantwortungsvollem Einsatz und in Kombination mit Belohnung und Lob effektive und humane Trainingswerkzeuge für die professionelle Hundeausbildung, für das Training von Hunden mit problematischem Verhalten, aber auch für den täglichen Heimgebrauch sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecma.eu.com

Einführung

Spray-Trainingshalsband d-control 300/900 AQUA spray ist ein effektives Hilfsmittel, um nicht nur sensiblere Hunde zu trainieren. Das AQUA Spray-Trainingshalsband hilft Ihnen, bis zu einer Entfernung von 300/900 m zur richtigen Zeit Korrekturen von unerwünschtem Verhalten durchzuführen. Die Hauptfunktion dieses Gerätes ist die Spraykorrektur in Form eines unangenehmen Kühlsprays, das auf die Nase des Hundes. Tatsächlich ist das Geräusch selbst bei der Verwendung des Sprays ein ausreichender Impuls, um den Hund durch unangemessenes Verhalten zu stören. Sprühkartuschen sind mit oder ohne Zitronen- und Lavendelaroma erhältlich. Andere mögliche Korrekturen sind akustisches Signal und Vibration.

Eigenschaften:

Reichweite bis 300/900 m

Akustisches Signal

Kurze (5 Stufen) und lange (10 Stufen) Sprühstimulation

Große Spraydose - bis zu 300 Sprühkorrekturen pro Füllung

Vibrationsstimulation

Einstellbare Multifunktionstaste

Möglichkeit der Ausbildung von zwei Hunden

Sender mit LCD-Display

Packungsinhalt

Sender

Empfänger (mit Gürtel)

2 Stück Lithiumbatterie CR2 3 V

Ersatzspray mit Zitronengras-Aroma

Kordel zum Aufhängen des Senders am Hals

Anleitung und Garantiekarte

Optionales Zubehör

Ersatzsprays - Zitronengras, Lavendel, geruchlos

Ersatzbatterie

Mehrfarbige Gürtel

Ersatzdichtung für Empfänger

Ersatzabdeckung für Empfänger

Ersatzschrauben für den Empfänger

Weiteres Zubehör im E-Shop www.dogtrace.com.

Beschreibung des Gerätes

Sender

1. Antenne (Platzierung bei d-control 900) 2. Antenne

(Platzierung bei d-control 300) 3. LCD-Display

4. Sprühstimulation

5. Multifunktionstaste

6. Akustisches Signal

7. Auswahltasten für die Stimulationsintensität

1

2

8. Ein / Aus-Taste

9. Hundeauswahltasten 1 oder 2 10. Magnetspeicherort zum Ein- und Ausschalten des Empfängers 11. Stellen zum Einfädeln des Halses 12. Batteriefachdeckel



3

4 5

7



11

6

8

9

12

10

11

Displej

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Stupeň intenzity stimulace | 1 | |
| 2. Indikátor stavu baterie | | 2 |
| 3. Signalizace vysílání | 3 | |
| 4. Indikátor volby psa 1 nebo 2 | 4 | |
| 5. Indikátor volby krátké N
nebo dlouhé C sprejové stimulace. | | 5 |


7

Empfänger

1. Gürtel (Kragen)
2. Batteriefachabdeckung
3. Kontrollleuchte
4. Sprühventil
5. Rotes Ziel – markiert den Ort zum Anbringen eines Magneten zum Einschalten des Empfängers.
6. Füllventil



1



5
2
6

3
4

Sendervorbereitung

Einsetzen (Austauschen) der Batterie in den Sender

1. Auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher

abschrauben

Schraube der Batterieabdeckung.

2. Legen Sie die 3 V CR2-Lithiumbatterie polrichtig ein

(Polarität ist im Batteriefach markiert).

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und

Ziehen Sie die Schraube mit Gewalt wieder an.

Überprüfen Sie den Batteriestatus im Sender

Die Batteriestatusanzeige auf dem LCD wird verwendet, um den Batteriestatus zu überprüfen: - vollständig geladener Akku

- mäßig geladener Akku

- leere Batterie

Wenn die Batterie leer ist, legen Sie eine neue CR2 3 V-Batterie in den Sender ein.

Sender ein / aus

Sender einschalten: Taste 1 Sekunde gedrückt halten, das

Display des Senders leuchtet. Sender ausschalten: Taste 1

Sekunde gedrückt halten, die Anzeige am Sender erlischt.

Empfängervorbereitung

Batterie in den Empfänger einsetzen (ersetzen)

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4 Schrauben zu entfernen

von der Unterseite des Empfängers und von oben entfernen Sie die Kappe.

2. Legen Sie die Lithiumbatterie CR2 3V in die richtige ein Polarität (Polarität ist neben der Batterie markiert Halter, siehe Abbildung).

Beim ersten Einsetzen des Akkus oder beim Einsetzen des Akkus länger als ein paar zehnte Minuten entfernt (ca. 20 Minuten) ertönt ein Signalton richtiger Batterieeinbau.



Hinweis: Beim schnellen Batteriewechsel nicht der Piepton des Halsbandes muss ertönen.

3. Korrekten Sitz der Gummidichtungen prüfen in der Nut der Empfängerabdeckung. Wenn sie unterwegs sind versiegeln, reinigen.



4. Setzen Sie die Empfängerabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.

Überprüfen Sie den Batteriestatus des Empfängers

Die Kontrollleuchte (LED) auf der Oberseite des Empfängers dient zur Kontrolle des Akkus im Empfänger (siehe Kapitel): Produktbeschreibung - Empfänger.

Akku geladen - die grüne LED blinkt beim Einschalten

Der Akku ist schwach - die rote LED blinkt beim Einschalten

Wenn die Batterie schwach oder vollständig entladen ist, legen Sie eine neue CR2 3V Lithiumbatterie in den Empfänger ein.


Empfänger ein-/ausschalten

Um den Empfänger ein-/auszuschalten (oder den Sender mit dem Empfänger zu koppeln)

verwendet ein magnetisches Schaltsystem, das aktiviert durch Anbringen eines Magneten an der Unterseite Sender.

Anschalten:

1. Stellen Sie die Unterseite des Senders in Rot Ziel auf dem Empfänger (siehe Bild) - Anzeige die Kontrollleuchte wird rot, dann Orange.
2. Wenn das orange Licht aufleuchtet, verkleinern Sie Sender vom Empfänger - die Kontrollleuchte geht an grün und beginnen zu blinken.



Vypnutí:

1. Přiložte spodní část vysílače k červenému terčiku na přijímači - indikační kontrolka se rozsvítí zeleně, následně oranžově.
2. Po rozsvícení oranžové kontrolky oddalte vysílače od přijímače - kontrolka se rozsvítí červeně.

Stilllegen:

- 1. Legen Sie die Unterseite des Senders gegen das rote Ziel auf dem Empfänger – die Anzeigeleuchte wird grün und dann orange.**
- 2. Wenn das orange Licht aufleuchtet, entfernen Sie den Sender vom Empfänger – das Licht wird rot.**

Wichtig: Beim Einschalten einfach den unteren Teil des Senders für ca. 1 Sekunde auf das Ziel des Empfängers legen. Wenn Sie den Sender länger als 5 Sekunden auf das Ziel des Empfängers halten, geht der Empfänger in den Modus der Kopplung des Senders mit dem Empfänger über. Dieser Modus wird durch abwechselndes Blinken der grünen und roten Kontrollleuchten angezeigt. Befolgen Sie in diesem Fall das folgende Kapitel – Koppeln des Senders mit dem Empfänger.

Koppeln des Senders mit dem Empfänger

Jeder Sender hat seinen eigenen Funkbetriebscode. Damit ein Sender mit Ihrem Empfänger kommunizieren kann, muss er sich miteinander koppeln. Beim Kauf eines neuen Sets aus d-control Empfänger und Sender muss kein Pairing durchgeführt werden – das Set ist bereits werksseitig gekoppelt. Das Pairing wird durchgeführt, wenn Sie einen anderen Sender oder Empfänger verwenden möchten.

Der Sender ist für das Training von zwei Hunden konzipiert, sodass Sie ihn mit zwei Empfängern koppeln können. Wählen Sie mit den Tasten 1 und 2 den einen oder anderen Hund aus.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Koppeln von Sender und Empfänger sicher, dass niemand in Ihrer Nähe den d-control verwendet. Ihr Empfänger könnte einen anderen Sendercode empfangen. Dies könnte Befehle an Ihren Hund an eine andere Person senden. Koppeln Sie in diesem Fall Ihren Empfänger erneut mit Ihrem Sender.

Pairing-Verfahren

- 1. Schalten Sie den Sender ein.**
- 2. Der Empfänger muss ausgeschaltet sein.**
- 3. Wählen Sie am Sender die Position (Taste 1/2) aus, mit der Sie den Empfänger koppeln möchten.**
- 4. Legen Sie die Unterseite des Senders 5 Sekunden lang gegen das rote Ziel auf dem Empfänger. Die Kontrollleuchte wird rot, dann**

orange.

5. Nach 5 Sekunden blinkt die orangefarbene Kontrollleuchte 3 Mal. 6. Bewegen Sie den Sender vom Empfänger weg – dann beginnen die grüne und die rote LED abwechselnd zu blinken.

7. Drücken Sie die akustische Signaltaste am Sender. Das erfolgreiche Pairing wird durch einen langen Piepton des Empfängers angezeigt.

Neue Kopplung des Empfängers

Der Empfänger kann auf unbestimmte Zeit neu gekoppelt werden, entweder mit demselben oder mit einem anderen Sender (siehe Abschnitt Koppeln eines Senders mit einem Empfänger).

TIPP: Eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern kann mit einem Sender gekoppelt werden.

Beispiel: Wir koppeln 3 Empfänger auf Taste 1, Sie können einen nach dem anderen koppeln oder alle Empfänger in den Kopplungsmodus versetzen und dann die akustische Signaltaste drücken. Alle diese Empfänger verhalten sich gleich, wenn die Befehlstaste gedrückt wird. Es kann beispielsweise für zwei Empfänger am Hals eines Hundes verwendet werden. Alternativ zum gemeinsamen Training mehrerer Hunde, bei dem wir alle gleichzeitig die gleichen Befehle erteilen.

Befüllen des Empfängers mit Spray

Vor der Verwendung des Spray-Trainingshalsbandes ist es notwendig, den Tank im Empfänger mit Spray zu füllen.

1. Schalten Sie den Empfänger aus.
2. Schmutz vom Behälterfüllventil entfernen.

15 Sekunden

3. Drehen Sie den Behälter mit dem Füllventil



nach oben.

4. Setzen Sie die Sprühdüse wie abgebildet auf das Füllventil des Auffangbehälters. 5. Üben Sie ausreichend Kraft auf die Spraydose aus und halten Sie die Dose etwa 15 Sekunden lang gedrückt.

6. Decken Sie das Füllventil mit einem Aufkleber ab, der unter dem Deckel der Spraydose angebracht ist.

Hinweis: Damit das Füllventil richtig funktioniert, muss das Füllventil sauber gehalten werden. Daher ist es wichtig, dieses Ventil nach jeder Befüllung des Receivers mit einem Aufkleber zu verschließen. Dadurch wird verhindert, dass Schmutz in das Füllventil eindringt.



Achtung: Füllen Sie den Empfänger nicht mit Spray am Hals des Hundes.

Zum Befüllen von d-control AQUA-Empfängern nur Originalsprays verwenden
Marke Dogtrace.

Einsatz eines Trainingshalsbandes

Die richtige Verwendung des Halsbandes mit dem Empfänger ist wichtig für seine einwandfreie Funktion. Einsetzen

Hundehalsband, damit das Sprühventil

der Hörer zeigte auf die Schnauze. Gürtel

Das Halsband ist richtig festgezogen, wenn Sie können

Stecken Sie 2 Finger zwischen Halsband und Hals des Hundes. Wenn der Hund hat dickes oder langes Fell

dass das Spray den Schnauzenbereich erreicht, falls vorhanden

Schneiden Sie zum Beispiel den Mantel ab.



Sprühen
Ventil

Grundlagen der Verwendung eines Trainingshalsbandes

Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung eines Trainingshalsbandes sind die Grundkenntnisse des Trainers in der Hundeerziehung.

Sollten Ihnen diese Kenntnisse nicht vorliegen, empfehlen wir Ihnen, sich an ein Ausbildungszentrum, einen Hundclub oder eine Hundeschule zu wenden, wo Sie die grundlegende Kommunikation mit Ihrem Hund erlernen.

Sie können das Halsband bei einem sechs Monate alten Welpen verwenden, der bereits die Grundausbildung "SIT UP", "LIE", "STAY" oder zumindest "FUJ", "YOU MUST NOT" abgeschlossen hat...

Fordern Sie diese Befehle zusammen mit dem Tonsignal vom Trainingshalsband darauf an, um eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen.

Für einen erfüllten Befehl sollte immer eine Belohnung oder zumindest ein Lob folgen, damit der Hund Ihre Befehle gerne erfüllt und der Wunsch, Sie glücklich zu machen, in ihm wächst.

Sie dürfen das Kommando nicht für selbstverständlich halten und Ungehorsam bestrafen – der Hund würde bald das Interesse an Ihnen verlieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Hund auf den Ruf hört, beginnen Sie mit dem Training, zum Beispiel auf einer Fährte.

Ihr Hund muss sich an das Halsband gewöhnen; Lassen Sie den Hund das Halsband einige Tage tragen, verwenden Sie es jedoch nicht, damit er den Zusammenhang zwischen Gebrauch und Wirkung nicht sofort sieht. Positives und effektives Training braucht Zeit – keine Eile!

Wählen Sie eine vertraute Umgebung, an die Ihr Hund gewöhnt ist.

Wählen Sie den richtigen Moment, um die Taste zu drücken; genau dann, wenn Ihr Hund etwas Illegales tut.

Zögern Sie nicht, bei Problemen und für weitere Beratung einen professionellen Trainer zu kontaktieren.

Senderfunktionen

Bevor Sie den Befehl senden, wählen Sie mit den 1/2-Tasten den Hund aus, an den Sie den Befehl senden möchten.

Akustisches Signal:

Der Empfänger am Halsband des Hundes beginnt ein akustisches oder akustisches Signal auszusenden. Dieser Befehl kann der Spraystimulation vorausgehen und ist eine sehr wirksame Warnung. Anstelle des Befehls können Sie auch das akustische Signal verwenden: an mich / ans Bein, ersetzt also in diesem Fall die Pfeife, deren Lautstärke immer vom Hund wahrgenommen wird. Es ist sehr wichtig, das akustische Signal immer gleich zu verwenden, um Ihren Hund nicht zu verwirren.

Während das akustische Signal ausgegeben wird, leuchtet die grüne Kontrollleuchte am Empfänger.

Sprühstimulation:

Mit dieser Funktion können Sie einen störenden Kühlmittelspray im Empfänger aktivieren.

Wahl zwischen kurzer N- und langer C-Stimulation

Am Sender kann durch wiederholtes Drücken der Taste 1 für den ersten Hund (bzw. Taste 2 für den zweiten Hund) zwischen kurzem intermittierendem Sprühstoß N (NICK) oder langem Sprühstoß C (WEITER) gewählt werden.

Kurze Stimulation N - Verwenden Sie die N - Tasten, um die Anzahl der Spray-Stimulationswechsel von 1 bis 5 auszuwählen.

Anzahl Sprühimpulse pro Füllung

Stimulationsgrad Anzahl der Stimulationen

C 1 bis 300

C 10 bis 40

N 1 bis 200

N 5 bis 40

12

Multifunktionstaste (Vibration):

Tastenfunktionen können in 4 Modi geändert werden:

(1) Vibration

(2) lange Sprühstimulation + Vibration

(3) lange Sprühstimulation + akustisches Signal

(4) lange Sprühstimulation + Vibration + akustisches Signal

Einstellungen:

1. Wählen Sie am Sender die Hundenummer aus, für die Sie die Multifunktionstaste einstellen möchten. 2. Halten Sie die Hundenauswahlstaste (1 oder 2) gedrückt – das Hundenauswahlsymbol blinkt. 3. Stellen Sie mit den Tasten den gewünschten Modus ein.

4. Drücken Sie kurz die Hundenauswahlstaste (1 oder 2).

Die Größe des langen Sprühstoßes entspricht der Einstellung der Taste C (langer Sprühstoß).

Maximale Senderreichweite

Das d-control set kann bis zu einer Entfernung von 300/900 m eingesetzt werden, die maximale Reichweite wird jedoch durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst - Wetter, Gelände, Vegetation und dergleichen.

Um die maximale Reichweite des Geräts zu gewährleisten:

Decken Sie die Antenne an der Oberseite des Senders nicht ab

Senden Sie den Sender beim Senden senkrecht vom Körper weg und mit ausgestrecktem Arm über den Kopf.

Überprüfen Sie die Batterie sowohl im Sender als auch im Empfänger, oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Fehlerbehebung

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung noch einmal, um zu sehen, ob das Problem durch schwache Batterien oder unsachgemäße Verwendung verursacht wird.
2. Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
3. Wenn der Sender nicht mit dem Empfänger kommuniziert, versuchen Sie erneut, die Geräte zu koppeln (siehe Abschnitt: Sender mit dem Empfänger koppeln auf Seite 10).
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.
5. Wenn Spray um das Füllventil herum austritt - überprüfen Sie, ob sich um das Füllventil eine Gummidichtung und kein Schmutz befindet. Wenn alles in Ordnung ist, versuchen Sie, die Spraydose beim Befüllen mit mehr Kraft zu drücken.

Wartung der Ausrüstung

Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen wie Verdüner, Benzin oder andere Reiniger, um Ihren d-control zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel.

Der Empfänger (Halsband) ist nur dann wasserdicht, wenn die Dichtung in gutem Zustand ist. Um die Wasserdichtheit des Empfängers zu erhalten, empfehlen wir, einmal jährlich die Gummidichtung im Batteriefach des Empfängers auszutauschen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Dichtungen nach jedem Batteriewechsel im Empfänger richtig gereinigt und ausgerichtet sind und die Schrauben richtig angezogen sind. Ziehen Sie diese jedoch nur mit angemessener Kraft fest!

Der Sender ist nicht wasserdicht - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie das Trainingsset längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.

Spezifikationen

Sender d-control 300 AQUA spray

Erreichen. 300 m Stromversorgung. CR2 3V Lithiumbatterie
Batterielebensdauer. 8-14 Monate je
nach Nutzungshäufigkeit (Leistung).
869,525 MHz (10 mW) Antenne.
Integrierte Abdeckung. nicht
wasserdicht Betriebstemperatur.
-10 °C bis +50 °C Gewicht.
57 g (ohne Akku) Abmessungen.
103 x 52 x
22 mm

Sender d-control 900 AQUA spray

Bereich. 900 m Stromversorgung.
CR2 3V Lithiumbatterie Batterielebensdauer.
. 6-12 Monate je nach
Nutzungshäufigkeit (Leistung).

.....	0,869,525 MHz (100 mW) Antenne.....
..... externe Abdeckung.....
..... nicht wasserdicht
..... Betriebstemperatur.....
..... -10 °C bis +50 °C Gewicht.....
..... 60 g (ohne Akku) Abmessungen.....
..... 125 x 52 x
.....	22 mm
.....	Empfänger
.....	Stromversorgung.....
..... CR2 3V Lithiumbatterie Batterielebensdauer.....
..... 6-12 Monate je nach Nutzung Antenne.....
..... Integrierte Abdeckung..
.....
..... wasserdicht Betriebstemperatur.....
..... -10°C bis +50°C Verstellbarer Gürtelumfang.....
..... ca. 20 - 72 cm Gürtelbreite.....
.....
..... 0,20
.....	mm Empfängergewicht.....
.....	(ohne Gürtel und Akku) Empfängergroße.....
..... 68 x 38 x 35 mm

Garantiebedingungen

VNT Elektronik s.r.o. bietet im Falle eines Herstellungsfehlers eine Garantie von zwei Jahren ab Kauf auf das Produkt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die folgenden Artikel: Batterien

Gürtel mit Ösen zum Aufhängen

Direkte oder indirekte Risiken beim Transport des Produkts zum Verkäufer Schäden am Produkt, die durch Fahrlässigkeit oder Unfall des Benutzers (zB Beißen, Brechen, Stoßen usw.) und das Eingreifen nicht autorisierter Personen verursacht wurden.

1. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übernahme der Ware durch den Käufer. Voraussetzung für die Reklamation beim Verkäufer ist die Vorlage einer bestätigten Garantiekarte oder eines Kaufbelegs. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.dogtrace.com.
2. Die gewährte Garantie gilt nicht für Produktfehler, die verursacht wurden durch: a) unsachgemäße Installation oder Nichtbeachtung der Anweisungen in der Herstelleranleitung b) unsachgemäße Verwendung des Produkts (c) unsachgemäße Lagerung oder Behandlung des Produkts d) unsachgemäßer Eingriff oder Reparatur ohne Wissen des Herstellers e) infolge einer Naturkatastrophe oder eines anderen unabwendbaren Ereignisses
- (f) eine Änderung der Ware durch den Verbraucher, wenn diese Änderung zu

- einer Beschädigung oder einem Mangel an der Ware geführt hat
- g) aufgrund mechanischer Beschädigung durch den Verbraucher
- (h) jede andere Praxis des Verbrauchers, die gegen diese Garantiebedingungen oder die Gebrauchsanweisung verstößt.
3. Die Garantie kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Ware nicht vollständig bezahlt wurde oder wenn die Ware zum Verkauf steht.
 4. Der Beklagte ist verpflichtet, den Mangel des Produkts nachzuweisen, dem Hersteller die Überprüfung der Berechtigung der Produktmängelrüge und die Beurteilung des Umfangs der Mängel zu ermöglichen. Gleichzeitig ist er verpflichtet, das Produkt in einem Zustand zu übergeben, der die Beurteilung von Mängeln ermöglicht. Der Beschwerdeführer ist nicht berechtigt, Reparaturen am Produkt selbst oder durch Dritte vorzunehmen. Andernfalls verliert er die Rechte aus der Herstellerhaftung für Produktmängel.
 5. Die Ansprüche des Verbrauchers aus der Mängelhaftung des Herstellers sind grundsätzlich gesetzlich geregelt. Bei einem nachweisbaren Herstellungsfehler des Materials ist der Hersteller verpflichtet, das mangelhafte Produkt durch ein fehlerfreies zu ersetzen.
 6. Reklamierte Ware muss ordnungsgemäß gereinigt sein. Die Reklamationsabteilung ist berechtigt, die Annahme der Ware für das Reklamationsverfahren zu verweigern, wenn diese den Grundsätzen der allgemeinen Hygiene nicht entspricht.
 7. Bei Versendung des Reklamationsgegenstandes per Post oder Spedition muss die Ware ausreichend verpackt und gegen Beschädigung gesichert sein. Für diese Zwecke empfehlen wir, die Originalverpackung aufzubewahren (keine Bedingung für die Annahme einer Reklamation).
 8. Wählen Sie zum Versenden die für Sie am besten geeignete Methode und den am besten geeigneten Spediteur unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und der Liefergeschwindigkeit. Wir haften nicht für den Verlust der von Ihnen gesendeten Waren.
 9. Sonstige Rechte und Pflichten des Herstellers und des Reklamationsberechtigten richten sich nach den einschlägigen allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.