

NOBLE

FoKusAPOLLO PRO

USER MANUAL



Chcete-li zobrazit uživatelské příručky v jiných jazycích, naskenujte prosím QR kód.



Pro registraci produktu naskenujte prosím QR kód.


210-236474
KC ID: R-R-NoH-Apollo




FCC ID: 2AT8X-FOKUSAPOLLO

FIRST TIME SETUP: BLUETOOTH PAIRING


- 1 Zapněte Bluetooth v nastavení zařízení.



- 2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí sluchátek, dokud neuslyšíte párovací tón a LED dioda nezačne blikat modře a červeně.




Zapnutí: 3 sekundy
Režim párování: 5 sekund
Pokud se sluchátka nezobrazí, vypněte je a opakujte krok 2.




- 3 Vyberte „Noble FoKus Apollo Pro“ ze seznamu zařízení Bluetooth pro připojení.
- 4 Po úspěšném připojení, Sluchátka se automaticky znovu připojí k vašemu zařízení, kdykoli je zapnete.

BUTTON FUNCTIONS



- 1 Ztlumení mikrofonu (Platí pro mikrofon na rameni i pro vestavěný mikrofon)
Přepnout: Mikrofon zapnutý **Přepnout dolů:** Mikrofon VYPNUTÝ
- 2 Tlačítko ANC: **Stiskněte jednou:** ANC ZAP → ANC VYP → Průhlednost
Stiskněte a podržte: Předchozí skladba
- 3 Tlačítko pro snížení hlasitosti
Stiskněte: Snížení hlasitosti **Stiskněte a podržte:** Předchozí skladba
- 4 Tlačítko napájení/Bluetooth
Stiskněte a podržte přibližně 3 sekundy: Zapnutí napájení
Po zapnutí napájení držte pokračující: Režim párování Bluetooth **Stiskněte jednou:** Přehrát / Pozastavit hudbu nebo Přijmout / Ukončit hovory
Dvakrát stiskněte: Aktivace hlasového asistenta (Siri / Google Assistant / Bixby)
- 5 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
Stiskněte a podržte: Další skladba

CHARGING




LED INDIKÁTOR
Nabíjení Plně nabitó

Pro nabíjení připojte zařízení ke zdroji napájení USB 5V / 1A (nebo nižšímu)

Červené světlo: Nabíjení
Modré světlo: Plně nabitó


USB-C INPUT



OZNÁMENÍ: I když je poslech přes USB-C možný, pro nejlepší zvukový výkon by se měl poslech provádět kabelem s použitím dodaného 3,5mm Aux kabelu.

- 1 Pro poslech přes USB-C vstup musí být sluchátka zapnutá.
- 2 Při použití vstupu USB-C zůstávají režimy poslechu ANC / Transparency / Normal plně funkční.

AUX INPUT



AUX kabel lze použít k poslechu s zapnutou nebo vypnutou sluchátkem.

Při vypnutí
Nepoužívá se žádná baterie
Ovládání ANC, průhlednosti a hlasitosti není k dispozici

Při zapnutí
Všechny poslechové funkce jsou k dispozici
Funkce volání nejsou v režimu AUX podporovány.

Boom MIC
Při použití kabelového připojení se doporučuje použití ramenního mikrofonu.

Troubleshooting

- Pokud sluchátka nefungují správně, vypněte je a zapněte nebo stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-“ současně po dobu 5 sekund, když jsou sluchátka zapnutá, abyste je resetovali.
 - Pokud se sluchátka nezapnou, nabijte baterii a zkuste to znovu.
 - Pokud se sluchátka nenabíjejí, ujistěte se, že zdroj napájení funguje, má jmenovité napětí 5 V / 1 A a že kabel není poškozen.
 - Pokud sluchátka nevydávají žádný zvuk nebo se nezobrazují jako dostupné zařízení Bluetooth, ujistěte se, že již nejsou připojena k jinému zařízení.
 - Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, když jsou sluchátka vypnutá.
- Potřebujete pomoc?**
✉ kontakt@nobleaudio.com
- Důležité bezpečnostní informace**
- Zabraňte pádu výrobku.
 - Nerozebírejte jej.
 - Neponořujte do vody.
 - Nevystavujte výrobek kapajícím ani stříkajícím tekutinám.
 - Vyhnete se extrémním teplotám.
 - Nevystavujte nadměrnému teplu, jako je přímé sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla. Používejte pouze originální nebo certifikované kabely.
 - Čistěte suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani oleje. Nepoužívejte výrobek venku za bouřky.

Hearing Safety


- **Abyste předešli poškození sluchu, neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti po delší dobu.**
- **Nezvyšujte hlasitost na úroveň, při které neslyšíte své okolí.**
- **Nepoužívejte sluchátka při řízení nebo obsluze strojů.**
- **V potenciálně nebezpečných situacích buďte opatrní nebo dočasně přestaňte používat.**

Notice

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Varování

FCC ID: 2AT8X-FOKUSAPOLLO Model: Noble FoKus Apollo Pro
Input: DC5V 1A Made in China.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.