


PETKIT™

INSTRUKCJA

OBSŁUGI

PETKIT EVERSWEET MAX (BEZPRZEWODOWY)



Przed rozpoczęciem korzystania z

produktu należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i
odpowiednio ją przechowywać.

V1.0-2024.01


SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| LISTA PRODUKTÓW | 3 |
| OPIS PRODUKTU | 4 |
| INSTALACJA PRODUKTU | 6 |
| SPOSÓB UŻYCIA | 8 |
| OPIS FUNKCJI | 13 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA | 17 |
| VIDEO GUIDE | 18 |
| PODSTAWOWE SPECYFIKACJE | 19 |
| WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW .. | 20 |
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA | 20 |


01LISTA

PRODUKTÓW



* **Przed instalacją i użyciem należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są obecne.**



Jednostka
główna




Rura
wylotowa



Bezprzewodowa pompa
wodna ①



Szczotka



czyszcząca



2 w 1



Uwaga:

① Pompa wody działa nieprzerwanie w trybie normalnym. Żywotność pompy wodnej może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i konserwacji. Wymień pompę wody na nową, jeśli niezbędne.


* Uwaga: W celu poprawy komfortu użytkowania mogą być wprowadzane okresowe ulepszenia produktu. Przedstawione zdjęcia produktów służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Filtr

02OPIS

PRODUKT

U






**Bezprze
wodowy
Podstawa**


**Zbiornik na
wodę**



Przest**roga: Wewna**tr**z bezprzewodowej podstawy i modulu sterujacego znajduja sie podzespolu. Nie nalezy ich plukać ani moczyć.**




Wskaźnik
stanu



Przycisk


Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż dioda zacznie migać kolejno na niebiesko, zielono i czerwono, wskazując pomyślną konfigurację.




Złącze
przewodu
zasilającego
○
(Przed
użyciem
należy
otworzyć
zatyckę
przeciwpyłową
)

Moduł sterujący

**Dół modułu
sterującego**




Wycięcie dla
podgrzewacza wody
* Zdejmij pokrywę i otwórz ją
przed użyciem.




Wycięcie na
przewód
zasilający

03 INSTALACJA PRODUKTU

① Wyjąć moduł sterujący pionowo do góry.



② Odblokuj zatrzask i wyjmij tacę na wodę ze stali nierdzewnej.




③ Zdejmij pokrywę i uchwyt filtra.



④ Włóż pompę wodną do rowka w zbiorniku wody, a następnie włóż przewód wylotowy do wylotu wody powyżej.


bezzprzewodowa pompa wodna.



Uwaga: Upewnij się, że rura wylotowa jest zainstalowana do końca.

⑤ Załóż pokrywę, umieść uchwyt filtra w sposób pokazany na rysunku i włóż filtr do uchwytu.


(* Przed użyciem filtra należy uważnie przeczytać instrukcje znajdujące się na jego opakowaniu).




⑥ Wlej wodę do zbiornika wody do poziomu linii MAX.



⑦ Umieść punkt A tacy na wodę pod wylotem i pociągnij zatrzask na zewnątrz, aby zabezpieczyć drugą stronę tacy na wodę.



Włóż moduł sterujący pionowo do podstawy i instalacja jest zakończona.




04SPOSÓB UŻYCIA

4.1 Tryby użytkowania


*** Ten produkt oferuje dwie opcje zasilania, które można wybrać w zależności od potrzeb.**

4.1.1 Podłącz


① Wymij moduł sterujący, otwórz silikonową zatyczkę i włóż przewód zasilający do wejścia zasilania na dole modułu sterującego.



② Pionowo włożyć moduł sterujący z powrotem do podstawy i podłączyć.



③ Naciśnij przycisk, aby przełączyć tryb dozowania wody.



Kontrolka wskaźnika

① Tryb normalny

Niebieski ciągły: Przepływ ciągły


② Tryb przerywany

Kolor zielony ciągły: Przepływ przerywany

(Dostosuj częstotliwość dozowania wody w aplikacji. Domyślnym ustawieniem jest dozowanie wody przez 3 minuty i zatrzymanie na 3 minuty.)

4.1.2 Odłącz (zasilanie z wbudowanego akumulatora)

① Wyjmij moduł sterujący i podłącz przewód zasilający do jego złącza, aby naładować moduł sterujący.



② Stałe niebieskie lub zielone światło wskazuje pełne naładowanie. Odłącz urządzenie, zakryj silikonową wtyczkę i włóż moduł sterujący pionowo do podstawy.



W pełni naładowany

Wskaźnik stanu świeci światłem ciągłym.

③ Przełączanie trybu dozowania wody nie jest dostępne w trybie akumulatora. (Aby zachować żywotność baterii, woda jest domyślnie pompowana przez 25 sekund na godzinę).

* Częstotliwość dozowania wody można ustawić, klikając "Zarządzanie energią" w aplikacji PETKIT. Należy pamiętać, że wysoka częstotliwość pompowania wody skróci żywotność baterii. Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z użytkowania, oprogramowanie i jego funkcje będą poddawane nieplanowanym optymalizacjom. Więcej informacji na temat można znaleźć w aplikacji.

④ Miganie wskaźnika stanu na czerwono oznacza niski poziom naładowania baterii. Podłącz urządzenie, aby naładować moduł sterujący.




Niski poziom

naładowania baterii

Lampka kontrolna miga

4.2 Opis wskaźnika

Wskaźnik filtra^① Wskaźnik braku wody^②



Wtyczka

W pełni naładowany: Świeci na niebiesko lub zielono
Ładowanie: Miga na niebiesko lub zielono

* Kolor podświetlenia zależy od trybu dozowania wody.

Odłącz

Zielone światło świeci się przez 15 sekund, a następnie gaśnie.
(W ten sposób wydłuża się czas pracy).

Niski poziom naładowania baterii: Miga na czerwono

Awaria jednostki głównej

Światło miga na przemian na niebiesko i zielono.

Widok urządzenia z


① Miganie na czerwono oznacza, że filtr wymaga wymiany. Po wymianie należy zresetować filtr w aplikacji, po czym wskaźnik zgaśnie. (Fontanna wodna działa normalnie)

② Miganie na czerwono oznacza brak wody. Wskaźnik zgaśnie po uzupełnieniu wody.
(Fontanna wodna działa normalnie)


*** Gdy moduł sterujący jest zdemontowany, kontrolki filtra i braku wody świecą się na czerwono. Po ponownym zamontowaniu modułu sterującego obie kontrolki zgasną.**

4.3 Powiązanie urządzenia

① Pobierz i zainstaluj aplikację PETKIT:



Pobierz aplikację PETKIT
w App Store lub Google Play



② Dodaj urządzenie


Otwórz aplikację PETKIT i kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby dodać "PETKIT EVERSWEET MAX (BEZPRZEWODOWY)".



* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkownika, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje rzeczywisty interfejs aplikacji.

③ Połączenie

Aplikacja zacznie łączyć się z urządzeniem. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane udany.



* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkowania, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo

aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje rzeczywisty interfejs aplikacji.

OPIS FUNKCJI 05

5.1 Opcje zasilania

To urządzenie ma dwie opcje zasilania.

Podłącz: Przepływ ciągły i przepływ przerywany są opcjonalne.

Odłącz (zasilanie bateryjne): Przełączanie trybów wylotu wody jest niedostępne.

① Podłącz go

Po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth można przełączać się między dwoma trybami

w zależności od potrzeb. W aplikacji można również wstrzymać dozowanie wody.

! Uwaga: Urządzenie automatycznie wznowi pracę po 10-minutowej przerwie, aby zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody.




Tryb standardowy

Urządzenie dozuje wodę w sposób ciągły.
(Ten tryb jest obsługiwany tylko po podłączeniu)



Tryb przerywany

Urządzenie dozuje wodę w sposób przerywany. Częstotliwość dozowania wody można modyfikować poprzez zarządzanie energią.
(Ten tryb jest obsługiwany tylko po podłączeniu)






* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkowania, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje rzeczywisty interfejs aplikacji.

② Odłącz (zasilanie bateryjne)

Po odłączeniu urządzenie będzie zasilane z wbudowanego akumulatora. Domyślnym ustawieniem jest dozowanie wody przez 25 sekund i zatrzymanie na godzinę, a częstotliwość można modyfikować w zarządzaniu energią w zależności od potrzeb. Częstotliwość dozowania wody ma wpływ na żywotność baterii.




* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkowania, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje

rzeczywisty interfejs aplikacji.


**POWRÓT DO
TREŚCI**

5.2 Strona główna urządzenia

Na stronie głównej można wyświetlić liczbę razy i średni czas picia danego dnia, a także status online urządzenia, żywotność filtra, zarządzanie energią itp.



1 Synchronizacja danych

Odśwież go, aby uzyskać dane w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja i urządzenie są połączone przez Bluetooth i pozostań blisko urządzenia podczas synchronizacji. Jeśli chcesz uzyskać dane w czasie rzeczywistym zdalnie, zobacz 5.3 Połączenie, aby uzyskać więcej informacji.

2 Nie przeszkadzać

Po włączeniu urządzenie nie będzie dozować wody.

3 Zarządzanie energią

Wyświetl żywotność filtra, czas oczyszczania i zużycie energii. Parametry te zmieniają się w zależności od czasu dozowania wody i czasu trwania interwału.

4 Drinking Records

Wyświetlanie rekordów picia zwierzęcia według daty.

* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkownika, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje rzeczywisty interfejs aplikacji.

5.3 Połączenie międzysystemowe



Za pośrednictwem połączenia można zdalnie sterować urządzeniem, otrzymywać powiadomienia o braku wody itp., dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić stan pracy urządzenia.

Jak połączyć

To urządzenie można połączyć z urządzeniem głównym przez Bluetooth. Podczas łączenia należy upewnić się, że odległość między urządzeniem a urządzeniem głównym nie przekracza 8 metrów i żadne przeszkody nie blokują sygnału. Ponadto urządzenie główne musi być zaktualizowane do najnowszej wersji.

Urządzenie główne obsługujące wzajemne połączenia: PETKIT seria samoczyszczących kuwet dla kotów i PETKIT seria inteligentnych karmników.

Urządzenie główne, które nie obsługuje połączenia: PETKIT FRESH ELEMENT smart pet feeder (model to P512), PETKIT FRESH ELEMENT Mini smart pet feeder (model to P530).




* Uwaga: Aby poprawić komfort użytkownika, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie okresowo aktualizowane. Prosimy o terminową aktualizację oprogramowania sprzętowego w aplikacji. Obowiązuje rzeczywisty interfejs aplikacji.

06 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Częstotliwość czyszczenia zależy od nawyków zwierzęcia i jakości wody. Aby zapewnić zdrową wodę pitną dla zwierząt domowych, zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę co najmniej raz w tygodniu i dokładne czyszczenie raz w miesiącu.


(Zobacz 06, aby obejrzeć film o czyszczeniu i konserwacji)

① Wymij moduł sterujący i podstawę bezprzewodową, a następnie przetrzyj je suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać ich w wodzie.



Przeostroga:
Wewnątrz znajdują się elementy

② Wyczyść pokrywę, tacę na wodę, uchwyt filtra, zbiornik na wodę, rurkę wylotową i bezprzewodową pompę wody.



beprzewodowej bazy i

modułu sterującego
Nie należy ich płukać ani moczyć.

07VIDEO GUIDE

7.1 Wideo dotyczące instalacji i użytkowania

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

https://youtu.be/hV9a_9ug4eE

7.2 Wideo dotyczące konserwacji i czyszczenia

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

<https://youtu.be/lGwNxt1qQg>

08 PODSTAWOWE

| | |
|---------------------|---|
| Nazwa | PETKIT EVERSWEET MAX (BEZPRZEWODOWY) |
| Model | P4115 |
| Materiał | ABS, stal nierdzewna 304 |
| Wymiary | 265*171*191 mm (10,4*6,7*7,5 cala) |
| Pojemność | 3L (101oz) |
| Waga | Okolo 1,2 kg (2,6 funta) |
| Wejście znamionowe | 5V 1A |
| Połączenie | Bluetooth |
| Zakres zastosowania | Koty i psy małych ras |

Utylizacja

Europejska dyrektywa 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia niesortowanych odpadów komunalnych. Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu zawartych w nich materiałów oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. Przekreślony symbol "k o s z a na kółkach" na produkcie przypomina o obowiązku selektywnej zbiórki zużytych urządzeń.

Konsumenci powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji starego urządzenia.

09 WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za wybranie PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS).
- Ważne jest, aby przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią.
Po zainstalowaniu lub użyciu oznacza to, że użytkownik uważnie przeczytał i zaakceptował zgodzie z instrukcjami bezpieczeństwa.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

DLA 10 UŻYTKO WNIKÓW

*** Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa opisanych poniżej może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane wypadki.**



- Produkt należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu u zwierząt poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i z dala od otwartego ognia.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera.
- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, w przeciwnym razie nie będzie działać prawidłowo lub rozleje wodę.
- Nie płukać ani nie moczyć podstawy i modułu sterującego.
- Należy unikać uszkodzenia pompy podczas codziennego czyszczenia i konserwacji. Obudowa przypadkowe upuszczenie może spowodować pęknięcie wewnętrznego wałka ceramicznego, powodując uszkodzenie produktu.
- Należy pamiętać, że ten produkt działa na bezpiecznym niskim napięciu, ale zwierzęta domowe gryzące przewody mogą nadal stwarzać ryzyko upływu prądu. Zalecamy zabranie Aby temu zapobiec, należy zabezpieczyć i schować przewód zasilający podczas korzystania z produktu. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzęta żują przewód, natychmiast je powstrzymaj.
- Należy obchodzić się z nim ostrożnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Jeśli produkt nie będzie używany lub przenoszony przez dłuższy czas, jest to konieczne. zaleca się odłączenie przewodu zasilającego.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem i opieką dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody. zbiornik wody.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i ; (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

-Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Ostrzeżenie IC

- Angielski:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Niniejszy dokument jest zgodny z przepisami CNR dotyczącymi przemysłu kanadyjskiego mającymi zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne peut produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tous les interférences radioélectriques, même si les interférences peuvent aggraver son fonctionnement.